

 指示	<p>● 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター（SH-AC05）:AC100V〜240V（家庭用ACコンセント専用）</p>
---	---

 指示	<p>● 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。</p>
---	---

 指示	<p>● ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
---	---

 指示	<p>● 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>
---	--

 電源プラグを抜く	<p>● 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
---	--

- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。
- 本製品を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。
 - フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
 - 電池残量なしの状態（本製品の電源が入らない消費している状態）での保管

なお、保管に適した電池残量の目安は40パーセント程度です。

 指示	<p>● 本製品の内蔵電池の種類は次のとおりです。</p>
---	--------------------------------------

 表示	 電池の種類
---	--

 Li-ion00	 リチウムイオン電池
--	---

- 本製品の表面にアルミ材を使用しております。アルミは柔らかい素材のため、打痕・擦り傷が残りますのでご注意ください。

ACアダプターについてのお願ひ

- 充電には指定のACアダプター（SH-AC05）をご使用ください。
- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 家庭用電子機器（テレビ、ラジオなど）の近く
- 充電中にACアダプターが温かくなることがあります。異常ではありません。そのままご使用ください。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。

 指示	<p>● 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちにACアダプターを持って、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>
---	--

 電源プラグを抜く	<p>● 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。</p>
---	---

 指示	<p>● ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
---	---

 指示	<p>● 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>
---	--

 電源プラグを抜く	<p>● 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。</p>
---	---

 指示	<p>● ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
---	---

 指示	<p>● 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>
---	--

 電源プラグを抜く	<p>● 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 電源プラグを抜く	<p>● 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちにACアダプターを持って、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>
---	--

 電源プラグを抜く	<p>● 電源プラグがはずらうと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	---

 電源プラグを抜く	<p>● お手入れの際は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。</p>
---	--

 電源プラグを抜く	<p>● 電源プラグがはずらうと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	---

 禁止	<p>● コンセントにない状態でACアダプターに継続して触れないでください。</p>
---	--

 禁止	<p>● やけどなどの原因となります。</p>
---	-------------------------

nanoSIMカードの取り扱いについて

▲注意

 指示	<p>● nanoSIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切斷面にご注意ください。</p>
---	--

 指示	<p>● 切斷面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。</p>
---	--

クイックスイッチアダプター（試供品）の取り扱いについて

▲警告

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

3 送話口（マイク）、受話口（レシーバー）、サブマイク、スピーカー、**外部接続端子、イヤホンマイク端子、空気抜き部（カメラ飾り）などの接続端子に、着せかけた水は、乾いた清潔な布などに本製品を軽く押し当てて拭き取る**

● 各部の穴に水が溜まっていることがありますので、開口部に布などを当て、軽くたたいて水を出してください。

● 濡れた手でACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

● 濡れた手でクイックスイッチアダプターに触れないでください。

● 端子についたほこりは、拭き取ってください。

● ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

● クイックスイッチアダプターを本製品に差し込むときは、確実に差し込んでください。

● 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

● 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。

● ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

● 本製品にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

● 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

● 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

● 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

● ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

● 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

● 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。

● ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

 禁止	<p>● 本製品にクイックスイッチアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。</p>
---	--

 禁止	<p>● 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	-------------------------------

 禁止	<p>● 本製品にクイックスイッチアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。</p>
---	--

 禁止	<p>● 濡れた手でクイックスイッチアダプターに触れないでください。</p>
---	--

 濡れ手禁止	<p>● 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
--	-------------------------------

 指示	<p>● 端子についたほこりは、拭き取ってください。</p>
---	--------------------------------

 指示	<p>● ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● クイックスイッチアダプターを本製品に差し込むときは、確実に差し込んでください。</p>
---	---

 指示	<p>● 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
---	--

 指示	<p>● 端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。</p>
---	--

 指示	<p>● 端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
---	---

▲注意

 禁止	<p>● 本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプターに継続して触れないでください。</p>
---	--

 禁止	<p>● やけどなどの原因となります。</p>
---	-------------------------

 指示	<p>● クイックスイッチアダプターの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。</p>
---	---

 指示	<p>● お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じることがあります。</p>
---	--

 指示	<p>● 各箇所の材質については以下をご参照ください。</p>
---	---------------------------------

 指示	<p>● [P.24材質一覧]</p>
---	---------------------

 指示	<p>● 本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプターに継続して触れないでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプターに継続して触れないでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプターに継続して触れないでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプターに継続して触れないでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプターに継続して触れないでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプターに継続して触れないでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプターに継続して触れないでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプターに継続して触れないでください。</p>
---	--

 指示	<p>● 本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプターに継続して触れないでください。</p> </
---	---