

オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、右のQRコードをキヤンすると本製品から以下の操作でご覧いただけます。

ホーム画面にタップ → [Samsung] → [取扱説明書]

・ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの最新方法の詳細は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。

・本書の内容は最新版は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。

・本製品の最新情報については、以下のホームページをご確認ください。
<https://www.samsung.com/jp/>

・本製品のソフトウェアのバージョンアップやサービスの変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関する将来予告なしに変更することがあります。

・本書では「microSD™メモリカード(市販品)」、「microSDHC™メモリカード(市販品)」および「microSDXC™メモリカード(市販品)」の名称を、「microSD™メモリカード」と略しています。

・本書では、「Galaxy A25 5G」を「本製品」と表記します。

・本書に記載している会社名、製品名、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークを省略している場合があります。

輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.
製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.
Code No.: GH68-56732C (Rev.1.0)
2025年1月第1版

ご利用の準備

同梱品一覧


- 本体
- SIM取り出し用ピン(試供品)
- 取扱説明書(本書)
- データ移行ガイド

memo
◎必ず指定の充電用機器(別売)を使用してください。

◎電池は本製品に内蔵されています。

◎本文中に使用している同梱品および本製品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

SIMカードを取り付ける



電源を入れる

- ① [(サイドボタン)/指紋センサー] を2秒以上長押し




- ② 画面を上下左右にスワイプして、画面ロックを解除



memo
◎通常の方法で電源が切れなくなったり、画面が動かなくなったりした場合は、[(サイドボタン)/指紋センサー]と音量ボタンの下側を同時に7秒以上長押しして、強制的に再起動してください。

各部の名称

1 送話口/マイク(上部)^{*1}

2 トレイJECTホール

3 SIMカード/microSDメモリカードトレイ

4 フロントカメラ

5 ディスプレイタッチパネル

6 受話口^{*1}

7 音量ボタン

8 [(サイドボタン)/指紋センサー]^{*2}9 排気孔^{*1}10 送話口/マイク(下部)^{*1}

11 USB Type-C™端子(外部接続端子)

12 スピーカー^{*}

13 リアカメラ

14 フラッシュ/ライト

15 NFC/Etela位置^{*3}

*1 指などでふさがないようご注意ください。関連する機能が正常に動作しないことがあります。また破損の原因となるため、SIM取り出し用ピン(試供品)などを握って押さないでください。

*2 シールなどで覆わないようご注意ください。機能が正常に動作しない場合があります。

*3 本製品にFelica[®]マーク(⑮)は印字されておりません。利用の際は当該位置を、リーダー/ライターエンジニアリングをご確認ください。

memo
◎アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ位置については、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。

注意事項

本製品での利用について

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上の注意」をお読みの上、正しくご使用ください。故障おこるおそれがある前に、[取扱説明書 詳細版]の「故障とお見えになる前に」もあわせてご熟読ください。

- サービスエリア内では電波の届かない場所(トンネル、地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信に電波状態の悪化で移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめ了承ください。
- 日本国内の緊急通報受報機関に接続する場合は、Volte/LTEネットワークのみ利用します。
- 本製品はau世界サービスに対応しておりますが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けた場合があり、その際にはお使いの本製品をご購入いただいた場合に提出いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼働状況の把握」のため、お客様がご利用されている本製品のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関する責任は、当社ではありません。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けた場合があり、その際にはお使いの本製品をご購入いただいた場合に提出いただく場合がございます。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や外部接続端子に導電性異物(針金や鉛筆の芯など)を接触させたり、はさみや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本製品の内蔵電池を取り外すと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本製品の背面カバーは取り外せません。取り外すとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本製品が膨れている場合も、背面カバーを取り外すとしたり、無理に押し込むとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- オプション品は、当社が指定したものを使用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

1 本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

△危険

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないことを示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグを抜く 電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解禁止 分解してはいけないこと示す記号です。

濡れ禁止 濡れた手で扱ってはいけないこと示す記号です。

指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただき)を示す記号です。

電源プラグをコン

SIMカードについて

△注意

SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切削面にご注意ください。切削面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

△警告

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、装着部から本製品を15cm以上離れるようにお控えおよび使用してください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。身動きが自由にとれないと、周囲の方と5cm未満に近くづくそれがある場合には、事前に本製品を電波に出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

自宅癒養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

24

SIM取り出し用ピン(試供品)について

△警告

SIM取り出し用ピン(試供品)の先端部は、尖っています。本人や他の人に向けて使用しないでください。本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となります。

△注意

SIM取り出し用ピン(試供品)の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体质や体調によっては、かゆみかぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質について、P.26「材質一覧」

SIM取り出し用ピン(試供品)は、乳幼児の手の届かない場所、およびベッドが触れない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出しへに、振動や衝撃を与えたたり、電源を切りだしていただく。データの消失・故障の原因となります。

■ タッチパネルについて

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押す付たりしないでください。

夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。

充電しながらアプリを利用などを長時間行うと、内蔵電池の寿命が短くなることがあります。

内蔵電池は充電後、本製品を使わなくとも少しづつ放電します。過放電により、長い間使わないでいると充電が不可能になる場合がありますので、定期的に充電することをおおすすめします。

端末を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。

・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管

・電池残量なしの状態(端末の電源が入らないほど消費している状態)での保管

・内蔵電池はご使用条件により寿命が近づいて膨らむ場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

・ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの導電性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出しへに、振動や衝撃を与えたたり、電源を切りだしていただく。データの消失・故障の原因となります。

■ 内蔵電池について

(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です)

内蔵電池はお買上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

内蔵電池はお買上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。