



## CATV デジタル放送受信用 セットトップボックス







# もくじ

## はじめに

本機の特長	6
安全上のご注意	8
使用上のご注意	12
各部の名前とはたらき	
本体(前面)	
本体(背面)	17
リモコン	
本機の設置方法	
リモコンの使いかた	20
電池の入れかた	20
本機とリモコンをペアリングする	
(Bluetooth <sub>®</sub> 接続)	21
リモコンを使って音声を入力する	21

## 基本画面

## 22

25

6

テレビメニュー	(ホーム画面)	の操作	22
テレビメニュー			22

## 番組を見る

テレビ放送を視聴する	25
テレビメニューから番組を見る	25
選局時のチャンネル情報表示	25
多重音声放送時の音声切換	26
字幕表示	26
データ放送の表示	26
視聴制限の一時解除	26
サブメニューの表示	27
追っかけ再生視聴方法	27
放送視聴時のエラーメッセージ表示一覧.	28
4K映像を見る	29
接続のしかた	29
番組表を使う	30
番組表の表示	30
番組詳細を確認する/番組を視聴する	31

簡単に録画予約する(簡単予約)	31
番組表の日付を変更する	31
サブメニュー	31
番組表の表示を切り換える	32
番組表で録画予約/視聴予約する	33
見逃し視聴番組を見る	33
番組詳細から検索する	34
マイチャンネル	34
音声で番組を検索	35
視聴制限一時解除	35
追っかけ再生 / 見逃し視聴	36
マイチャンネル	36
視聴中のチャンネルを	
マイチャンネルに登録/削除する	36
マイチャンネルで選局する	37
マイチャンネルを編集する	37
おすすめ番組	38
おすすめ番組の表示方法	38

## 録画・再生

USBハードディスクの設定	39
本機とUSBハードディスクの接続方法	39
本機とUSBハードディスクの接続方法	
(USBハブ経由)	39
USBハードディスク録画に関する	
ご注意	40
新しいUSBハードディスクの設定	41
登録済みUSBハードディスクの設定	41
番組を即時録画する	43
視聴中の番組を録画する	43
放送中の2番組を同時に録画する	43
録画を停止する	43
録画予約する	44
録画予約時のご注意	44
番組表から録画予約する	44
詳細な設定をして録画予約する	45
日時を指定して予約する	46

検索して録画予約する	47
条件指定して自動録画予約する	50
お気に入りの検索内容	52
録画予約の確認・修正・消去	53
音声で番組を予約	55
予約失敗履歴	55
録画番組を再生・操作する	56
録画番組を再生する	56
再生中のリモコン操作について	56
録画番組を削除する	57
他の録画機器の録画リストを表示する	57
録画リストの表示方法を変える	57
録画番組を個別に編集する	59
フォルダに移動して管理する	61
複数の録画番組を一括操作する	63
予約のエラーメッセージー覧	64
DLNA(ホームネットワーク)の準備	67
本機で利用できる	
本機で利用できる DLNA対応機器と機能	68
本機で利用できる DLNA対応機器と機能 本機で受信した番組や録画済みの番組を、	68
本機で利用できる DLNA対応機器と機能 本機で受信した番組や録画済みの番組を、 DLNA対応機器で再生する(DMS 機能	68 E)
本機で利用できる DLNA対応機器と機能 本機で受信した番組や録画済みの番組を、 DLNA対応機器で再生する(DMS 機能	68 3) 69
本機で利用できる DLNA対応機器と機能	68 3) 69 他
本機で利用できる DLNA対応機器と機能	68 3) 69 他
<ul> <li>本機で利用できる</li> <li>DLNA対応機器と機能</li> <li>本機で受信した番組や録画済みの番組を、</li> <li>DLNA対応機器で再生する(DMS 機能)</li> <li>パソコンなどのDMC 機器からの操作で、</li> <li>の機器の番組を再生する(DMR 機能)</li> </ul>	68 3) 69 他 69
本機で利用できる DLNA対応機器と機能	68 3) 69 他 69 <b>70</b>
本機で利用できる DLNA対応機器と機能	68 3) 69 他 69 <b>70</b>
本機で利用できる DLNA対応機器と機能	68 3) 69 他 69 <b>70</b> 70
本機で利用できる DLNA対応機器と機能	68 3) 69 他 69 <b>70</b> 70
本機で利用できる DLNA対応機器と機能	68 3) 69 69 <b>70</b> 70 70 <b>71</b>
本機で利用できる DLNA対応機器と機能	68 3) 69 69 70 70 70 71 71
本機で利用できる DLNA対応機器と機能	68 3) 69 69 70 70 70 71 73
本機で利用できる DLNA対応機器と機能 本機で受信した番組や録画済みの番組を、 DLNA対応機器で再生する(DMS 機能 パソコンなどのDMC 機器からの操作で、 の機器の番組を再生する(DMR 機能) DLNA (ホームネットワーク) について DLNA対応録画機器の番組を 本機で再生する(DMP 機能) DLNA対応録画機器の録画番組の削除 ダビングする ダビングする ダビングを中止する	68 3) 69 69 70 70 71 71 73 74

## 音声検索・操作

_	
	$\mathbf{}$

音声検索・操作	
音声検索	75
ソフトウェアキーボード検索	
音声操作	77
Google Home 連携機能	
Google Homeでできること	

## J:COMオンデマンドを見る 80

J:COMオンデマンド(VOD)を使う	80
J:COMオンデマンド起動方法	80
J:COMオンデマンドを見る	80
見逃し視聴番組を見る	82
J:COMオンデマンド作品を	
「お気に入り」リストに登録する	82
J:COMオンデマンド作品の	
「購入明細」を確認する	82
J:COMオンデマンド作品の	
「設定」を変更する	82
「アダルト表示制限」を変更する	83
スマートフォン・タブレットで	
J:COMオンデマンド (VOD) を使う	84
スマートフォン・タブレットで	
できること	84
アプリのダウンロードについて	84
「J:COMオンデマンド for J:COM LINK	< ]
アプリの利用方法	84

## 便利な機能

ネット動画を見よう	
ネット動画起動方法	
アプリー覧	
アプリー覧を表示する	
お気に入りに登録する	

アプリをダウンロードしよう	87
アプリのダウンロード方法	87
アプリの起動方法	87
アプリのアンインストール	87
スマートフォン・タブレットとの連携	88
スマートフォン/タブレットで	
できること	88
必要となるアプリケーションについて	88
「J:COM LINK」アプリの設定	89
本機の設定	89
録画番組を外に持ち出そう	
(「DiXiM Play for J:COM」アプリ)	90
スマートフォン/タブレットに	
録画番組をダビングする	90
家の外から番組を予約しよう	
(「J:COM LINK」アプリ)	93
外出先から録画予約する	93
予約済みの番組を確認する	93
好きな番組を外で見よう	
(「DiXiM Play for J:COM」アプリ)	95
外出先から放送中番組を見る	95
キャスト機能	98
キャストとは	98
タイムスリップ	98
タイムスリップとは	98

## 接続・設定

本機とアンテナケーブルの接続	99
本機とテレビの接続	100
準備するもの	100
本機とテレビの接続方法	100
HDMI端子の出力設定	101
本機とネットワーク機器との接続	102
ネットワーク機器	
(DLNA対応機器など)との接続	102
本機と無線LAN(Wi-Fi)との接続	103

99

設 定	104	ŀ
チャンネル・選局設定	104	1
設置設定	106	3
録画設定	107	7
タイマー設定	108	3
ネットワーク関連の設定	109	9
ホームネットワーク(DLNA)の設定	109	)
外部機器との接続		
(HDMI / Bluetooth®)	110	)
HDMI連動機能の設定	110	)
Bluetooth <sub>®</sub> 対応機器を		
本機にペアリング(登録)する	110	)
Googleアカウント	111	
Googleアカウントでログインする	111	
本機からログアウトする	111	

112

## その他の機能

文字入力について	1	1	2
キーボードを接続して文字を入力する	1	1	2
ソフトウェアキーボードを使って			
文字を入力する	1	1	З
最新の状態にする	1	1	4
システムアップデート	1	1	4
アプリアップデート	1	1	4
リモコンアップデート	1	1	5
便利な設定 (テレビ)	1	1	6
字幕を設定する	1	1	6
文字スーパーを設定する	1	1	6
省エネツール	1	1	6
便利な設定(リモコン)	1	1	7
本機のリモコンに			
テレビのメーカーを設定する	1	1	7
使い方に合わせて利用する	1	1	8
録画時の設定を変更する	1	1	8
視聴可能年齢制限を設定する	1	1	8
本機のいろいろな情報を確認する	1,	2	1
CAS情報(ACAS ID)などを見る	1:	2	1
ストレージの残容量を確認する	1:	2	1

本体設定メニュー	122
アイコン一覧	125
同時動作と優先動作について	126
本機の表示ランプについて	128
故障かな!?と思ったら	129
仕 様	132
登録商標について	133
さくいん	134

# はじめに

本機の特長

本機は、地上デジタル・BSデジタル・BS4K・CATV放送を受信するセットトップボックスです。受信した番組を、 本機に接続したUSBハードディスクに録画、再生することができます。さらにトリプルチューナー搭載により、2 つの番組を同時録画中に、別の放送番組を視聴することもできます。

また、YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスの視聴や、Google Playで提供されているAndroid TV向けアプリを利用することができます。

※ご契約プランによって表示内容が異なります。詳しくはJ:COMカスタマーセンターにお問い合わせください。

## 本機で視聴できる放送

本機では、地上デジタル・BSデジタル・BS4K・CATVの各放送を視聴することができます。 ※ 本機では8K放送は視聴できません。

#### ■地上デジタル

地上波を用いたデジタル放送で、高画質のハイビジョン放送や双方向番組を楽しむことができます。

- ■BSデジタル たびた見(Dreadcasting Catallitae)を思い
  - 放送衛星(Broadcasting Satellites)を用いたデジタル放送です。
- ■BS4K 放送衛星(Broadcasting Satellites)を用いた4K放送です。

#### CATV

有線のテレビ放送サービスです。

※ご契約内容により、視聴できるチャンネルが異なります。

## 番組表から簡単に番組視聴・録画

番組表を使って地上デジタル・BSデジタル・BS4K・ CATV 放送の各チャンネルを簡単に番組検索し、視聴 予約・録画予約することができます。

- ※ご契約内容により、視聴・録画できるチャンネルが異なり ます。
- 番組表はGガイドを使用しています。



## 多彩で探しやすい番組検索

「フリーワード」「ジャンル」「出演者名」「カテゴリー名」「カテゴリー」の条件で番組を検索することができます。 表示された検索結果から番組視聴や予約ができます。

・ リモコンのマイクを使った音声入力による検索もできます。

## Googleアシスタントによる音声操作にも対応

リモコンのGoogle アシスタントボタンを押して話しかけるだけで、お気に入りのテレビ番組を探したり、明日の天 気やインターネット検索で調べ物をしたり、アプリを操作したりできます。

### お好きな番組をたっぷり録画

番組を本機に接続したUSBハードディスクに録画できます(『USBハードディスク録画』)。 さらに、同じホームネットワーク上にあるDLNA対応録画機器に録画することもできます(『LAN録画』)。

- 録画番組の録画中に、他の録画番組を再生することができます。
- トリプルチューナー搭載により、2番組同時録画中に放送番組を視聴することができます。

#### お知らせ

- USBハードディスク録画は、あらかじめUSBハードディスクの登録が必要です。
- LAN録画は、あらかじめ本機および録画機器で、それぞれネットワーク設定が必要です。
- 本機に接続可能なDLNA対応録画機器については、日本ケーブルラボホームページ、またはJ:COMホームページでご確認ください。

#### 指定した条件に合わせて番組を自動録画する自動録画予約機能

「番組名」「カテゴリー」「ジャンル」「出演者」など、指定した条件に合った番組を自動で検索し、録画します。

#### (お知らせ)

● ご利用にはインターネット環境への接続が必要です。

#### 録画した番組をダビングして楽しむ

本機に接続したUSBハードディスクに録画した番組は、同じホームネットワーク上にあるDLNA対応録画機器へダビングすることができます<sup>\*</sup>。

\* JLabs SPEC-020(一般社団法人日本ケーブルラボ)に準拠した録画機器のみ。

#### エンターテインメント性をさらに高める Android TV 向けアプリ

本機はAndroid TV向けアプリケーションを利用することができます。 Google Playストアから、お好きなアプリケーションやコンテンツをダウンロードすることができます。

#### お知らせ

- ご利用にはインターネット環境への接続が必要です。
- アプリケーションによっては本機でお使いになれない場合があります。アプリケーションに関するお問い合わせは、各アプリ ケーションの提供者へお問い合わせください。

## Bluetooth<sup>®</sup>対応

Bluetooth<sup>®</sup>対応機器を接続して使用することができます。

#### お知らせ

●本機はBluetooth<sup>®</sup>スピーカーなどの音声出力機器と直接Bluetooth<sup>®</sup>接続することはできません。
 Bluetooth<sup>®</sup>対応のテレビ等を使用し、テレビとBluetooth<sup>®</sup>スピーカーをペアリング(登録)してください。

ての他の

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する ためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

## 絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能 性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示 しています。

#### 絵表示の例

	禁止行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれ ています。
8	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は AC アダプターをコンセント から抜いてください)が描かれています。

録画・再生



その他の機能

利な必

はじめに

を見る

再生



### 電池の取り扱いについて

#### 電池は誤った使いかたをしない

- 指定以外の電池を使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ 入れたりしない
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内など高温の場所で充電・使用・放置しない
- ⊕と⊖を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ⊕と⊖を逆に入れない
- •新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以 外の電池を使用しない
- 被覆のはがれた電池は使わない取り扱いを 誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、 火災や周囲汚損の原因になります。
- 電池には安全のため被覆をかぶせています。
   これをはがすとショートによる火災の原因になりますので、絶対にはがさないでください。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない

使い切った電池は、すぐにリモコンから取

そのまま機器の中に入れたままにすると、電池

の液もれや、発熱・破裂の原因になります。

もれた液が目に入ると、失明のおそれがあります。また、液が身体や衣服に着いた場合、皮膚の炎症やけがの原因になります。ただちにきれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談

必ず守る

ください。

り出す

・ 肉 生

はじめに





ACアタ	ブプター・電源プラグの取り扱いについて		本機の上に物を載せたり、本機に乗ったり
日こ 電源プラグを 抜く	<b>長期間使用しないときは、電源プラグをコ ンセントから抜く</b> 電源プラグにほこりがたまり、火災・感電の原	禁止	<b>しない</b> 倒れたり、壊れたりしてけがの原因になること があります。
	因になることがあります。 あ手入れのときは安全のため、必ず電源プ ラグをコンセントから抜く	の成功	<b>本製品は必ず屋内に設置し、使用する</b> 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は 保証対象外となります。
電源プラグを 抜く 電源プラグを 持って抜く	感電の原因になることがあります。 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分 を持って抜く 電源コードを引っ張ると破損し、火災・感電・ ショートの原因になることがあります。	の必ず守る	本機の周囲に十分な間隔をあけて設置する 内部に熱がこもり、火災の原因になることがあ ります。 ※本機の内部に熱がこもるのを防ぐため、周 囲に十分な間隔(本機の左右側面、背面、上 面方向に少なくとも10cm)をあけ、風通し
<b>0</b> 必ず守る	ACアダプターは必ず本機に付属のものを 使用する 指定以外のACアダプターを使用すると、火災 や感電の原因になります。	の必ず守る	本機を移動させるときは、必ず接続線(電 源プラグ、アンテナ線、接続ケーブルなど) をはずす 電源コードや本機が損傷し、火災・感電の原因 になることがあります。
	設置・取り扱いについて	雪油	の取り切りについて
設置禁止	自射日光の当たる所や発熱器具の近くな ど、温度が異常に高くなる所に置かない 機器に障害を与え、火災の原因になることがあ ります。		指定以外の電池を使わない 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因に なることがあります。
<b>○</b> 禁止	<b>風通しの悪い所で使用しない</b> 立てたり逆さまの状態では使用しない 内部に熱がこもり、火災の原因になることがあ ります。	◎	種類の異なる電池や、新しい電池と古い電 池を混ぜて使わない 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因に なることがあります。
<b>○</b> 禁止	<b>通風孔をふさぐなどして放熱を妨げない</b> 内部に熱がこもり、火災の原因になることがあ ります。	100	<b>電池は正しい向きに入れる</b> 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因に なることがあります。
<b>○</b> 禁止	湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当た るような所 (調理台や加湿器のそばなど) に置かない 火災・感電の原因になることがあります。	の必ず守る	<b>長期間使わないときは、リモコンから電池 を取り出す</b> 液もれ・発熱・発火などにより、火災や周囲を 汚損する原因になることがあります。
◎☆止	本体を落としたり、振動を与えない 故障・火災・感電の原因になります。		
<b>○</b> 禁止	<b>接続ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない</b> 火災・感電の原因になることがあります。		

はじめに

# 使用上のご注意

### ■ 本機に関するご注意

#### 本機はご使用環境や接続されている機器との組み合わせなどの 影響により、リモコンによる操作ができなくなるなど、まれに 正常に動作しないことがあります。

このような場合は、本体前面のリセットボタンを押すか、電源 プラグを抜き、しばらく経ってから再度電源プラグを差し込み、 動作を確認してください。

#### 本機の通風孔をふさがないでください。

本機は放熱のため、本体の一部で温度が高くなることがありま す。内部温度の上昇をおさえるため、通風孔はふさがないでく ださい。また、風通しのよい場所に設置してください。

#### 本機の上に他の機器を載せたり、他の機器の上に本機を置かな いでください。

他の機器の放熱によって本機の内部温度が上がり、故障の原因 となることがあります。

- 本機に組み込まれているソフトウェアの解析、変更、改造などを行わないでください。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、TiVo社が 保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護 されています。分解したり、改造することも禁じられて います。
- ●お客様が録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

### ■ USBハードディスクに関するご注意

- 録画用として使用できるのは容量が8.0TBまでのUSBハードディスクです。
- 本機との接続に使用するUSBケーブルは、お使いの機器に 付属のもの、または1A以上に対応するものをご使用くださ い。
- 本機に初めて接続するUSBハードディスクは、機器登録が 必要です(→41ページ)。なお、本機に登録できるUSB ハードディスクの台数は8台です。
- USBハブを使って4台のUSBハードディスクを同時に接続することができますが、一度に操作できるUSBハードディスクは1台です。再生・録画するUSBハードディスクを切り換えてご使用ください(→57ページ)。
- USBハブを複数台経由して接続しないでください。USB ハードディスクを認識しない場合があります。
- USB端子からUSBハードディスクをはずすときは、必ず メニュー操作で取りはずせる状態にしてから行ってくださ い(→42ページ)。
- USBハードディスクの動作中に、USBケーブルを抜いた り、本機の電源プラグをコンセントから抜かないでくださ い。録画できない、録画した内容が消える、USBハードディ スクの不具合などが発生します。USBハードディスクの取 扱説明書も合わせてご覧ください。
- ・起動時にUSBハードディスクを接続している場合や、録画 リストでUSBハードディスクを切り換えた場合(→57 ページ)は、USBハードディスクの認識に時間がかかるこ とがあります。
- USBハードディスクが休止中の場合は、録画・再生の立ち 上り動作に時間がかかります。
- USBハードディスクは、USBケーブルが届く範囲で、安定 した水平な場所に設置してください。
- 接続した機器の組み合わせ、または機器の操作や性能などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- USBハードディスクを本機に接続し、録画・再生用 として登録すると、本機専用のハードディスクとして フォーマット(初期化)されます。それまでUSBハー ドディスク内に録画していたデータはすべて消去されま す。
- 本機でお使いいただくUSBハードディスクは本機専用 としてお使いください。
   なお、本機専用として使用中のUSBハードディスクを 他の機器で使用すると、再フォーマットが必要になり、
   録画した番組や保存していたデータがすべて消去されます。
- 登録を一度解除したUSBハードディスクを録画用として再度使用する場合は、あらためて登録・フォーマットが必要となります。
   なおその場合、それまで録画していた番組はすべて消去されます。

## 動作について

● 本機の動作は、予告なく変更される場合があります。また、 すべての環境下での動作を保証するものではありません。

## 制限事項

● 本機のUSB端子には、本機に対応していないUSB機器を 接続しないでください。

## ■ LAN録画・LANダビングに関するご注意

対応機器の機能制限により、各対応機器には録画動作に関する機能の制限があります。
 詳しくはお使いの録画機器メーカーへお問い合わせくださ

- 各対応機器の仕様により、本機からの録画後に電源が「切」になる場合があります。
   詳しくはお使いの対応機器メーカーへお問い合わせください。
- 録画中は、本機および接続されている機器の電源を切ったり、電源コードを抜いたりしないでください。録画されているデータが破損するおそれがあります。
- ネットワークに無線やPLC(高速電力線通信)を使用して いる場合、正常に録画・再生ができないことがあります。
- ブロードバンドルーターに接続した対応機器への録画・再 生は、ネットワークのトラフィック(ネットワーク上の情 報量)などにより、正常に行えない場合があります。
- ブロードバンドルーターに接続した対応機器への録画・再 生中は、ネットワークのトラフィック増加などにより、イ ンターネットへのアクセス速度が低下する場合があります。
- LAN録画・LANダビング対応機器側の仕様により、LAN録 画の最長予約時間や、LAN録画した番組の記録方法、LAN ダビングできる番組の最長時間などが制限される場合があ ります。
- LAN録画・LANダビングは、ご利用になる機器の動作により、 本機の動作に関係なく、転送が中断または中止される場合 があります。
- 対応機器の動作仕様については、対応機器の取扱説明書を ご覧ください。

## ■ LAN録画・LANダビングの動作/制限事項について

### 動作について

 本機の動作は、予告なく変更される場合があります。また、 すべての環境下での動作を保証するものではありません。

## 制限事項

 ● LAN録画・LANダビング対応機器では録画再生動作を確認 しておりますが、一般的なDTCP-IP<sup>\*1)</sup>対応のDLNA<sup>\*2)</sup>機器(本書では "DLNA対応機器"と表記)でのLAN録画・ LANダビングを保証するものではありません。

#### \*1) DTCP-IP

Digital Transmission Content Protection for IP の略称。 ホームネットワークなどにおいて、コンテンツを保護し伝送す る技術仕様です。DTLA(Digital Transmission Licensing Administrator)により管理運用されています。

## \*2) DLNA

Digital Living Network Allianceの略称。ホームネットワークを 用いてAV機器やパソコン、情報家電を相互に接続し、連携して利 用するための技術仕様を策定する業界団体です。策定仕様はDLNA ガイドラインとして規定されています。

## LAN録画・LANダビングに関する免責事項について

以下に記載する内容に関して、当社は一切の責任を負いま せん。

- 本機を接続したことによって、他の機器に通信障害等の 不具合が生じた場合の結果。
- 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害。
- ●本機の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用の損失など)。
- 接続した機器などから生じた損害。
- 本機を使用中、万一何らかの不具合によってLAN録画・ LANダビングされなかった場合の内容の補償および付 随的な損害。
- 録画した映像や音声を個人で楽しむ以外の目的で使用された場合には罰せられる場合があります。

その他の

## ■ 録画に関するご注意

## USBハードディスク録画・LAN録画共通のご注意

#### 録画内容の補償に関する免責事項について

本機の故障、誤動作、接続機器の不具合あるいは受信障害 や停電などの原因により、正常に録画ができなかった場合 の内容の補償、録画した内容(データ)の損失、および直接・ 間接の損害に対し、当社は一切の責任を負いません。 なお、本機を交換した場合においても同様となりますので あらかじめご了承ください。

### USBハードディスク録画のご注意

 ●本機で録画・再生用として登録したUSBハードディスクを、 テレビ、パソコンなどに接続して再生することはできません。

#### LAN 録画のご注意

- ネットワークの接続状況などにより、録画・再生できない場合があります。
- 本機から録画したもの以外は本機で正常に再生できない場合 があります。

## ■ 無線LAN使用上のご注意

本機の無線LANは2.4GHz帯と5GHz帯の周波数帯を使用しています。

他の無線機器も同じ周波数帯を使用している場合があります。 そのため、本機の無線LANを使用する際は他の無線機器との 間で電波干渉が発生しないよう、下記の事項にご留意ください。

#### 電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジや産業・科学・医療 用機器のほか、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用 の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を 要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線 局および特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が 運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに使用周波数を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、J:COMカスタマーセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- ●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局ある いはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事案が発 生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、J:COM カスタマーセンターにご相談ください。

#### 使用の制限

- 本機は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できま せん。
- ●電波法により、5.2 / 5.3GHz帯の屋外での利用は禁止されています。ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局と通信する場合を除きます。

#### 機器認定について

本機は電波法に基づく技術基準適合認証を受けたモジュールを 内蔵しています。従って、使用にあたっては無線局の免許は不 要です。

ただし、本機に以下の行為を行った場合は、法律で罰せられる ことがあります。

- ・ 本機を分解/改造する
- ・ 本機に貼ってある証明ラベルをはがす

#### 本機に記載の無線LAN周波数表示について

本機底面のラベルに記載されている周波数表示は、以下の内容を示しています。

2.4DS/OF4

L	
2.4	使用周波数帯域が2.4GHz帯である ことを示す
DS/OF	変調方式がDS-SS方式/OFDM方式 であることを示す
4	想定干渉距離が40m以下であること を示す
	全帯域を使用し、かつ移動体識別装置 が使用する帯域を回避可能であること を示す

祖を見る

録画・再生

#### 本機が対応する無線LAN規格について

本機の無線LANは以下の規格に対応しています。無線LANア クセスポイントもこの規格に対応した製品をお使いください。

IEEE802.11b/g/n			
IEEE802.11a/n/ac			
J52	W52	W53	W56

規格		チャンネル	周波数帯
IEEE802.11 b/g/n		1~13	2.4GHz
IEEE802.11 a/n/ac	W52	36/40/44/48	5.2GHz
	W53	52/56/60/64	5.3GHz
	W56	100/104/108/112/ 116/120/124/128/ 132/136/140	5.6GHz

#### ご使用時のご注意

- 無線LANをご利用の際は、良好な電波状態が確保できる場所に本機を設置してください。
- お使いの無線LANアクセスポイントがGHz帯に対応している場合は、5GHz帯(11ac/11n/11a)をご利用になることをおすすめします。2.4GHz帯(11b/11g/11n)でも利用できますが、通信速度が遅くなることがあります。
- 本機と他の無線機器との接続環境や接続状況によっては、 通信速度が遅くなることがあります。
- 無線方式を切り換えた場合、無線LANで接続できていた機器(パソコンなど)が接続できなくなることがあります。
- 電波干渉による悪影響を防止するため、本機を以下の機器 からできる限り離してお使いください。
  - ・電子レンジ
  - ・他の無線LAN機器
  - ・Bluetooth<sup>®</sup>対応機器
  - その他2.4GHz、5GHzの電波を使用する機器(デジタ ルコードレス電話、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、 パソコンおよび周辺機器など)
- 無線LAN接続によるLAN録画については動作保証をしておりません。また、LAN視聴・LANダビング、および本機のLAN再生についても動作が不安定になる場合があります。 通信速度が遅いと感じる場合や通信が途切れる場合などは、 有線LANで接続してください。

#### セキュリティに関するご注意

無線LANは性質上、電波を利用して情報をやり取りするため、セキュリティに関する設定を行わずに使用した場合、電波の届く範囲であれば通信内容を盗み見られる、不正に侵入されるなどの可能性があります。
 通信内容の傍受や不正利用、なりすましなどを防ぐため、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をよく読み、適切なセキュリティ設定(暗号化設定)を行ってください。セキュリティ対策を施さずに使用したことにより、あるいは無線LANアクセスポイントの仕様上の理由によりセキュリティの問題が発生した場合、当社はこれらの生じた損害に対する一切の責任を負いません。

#### 情報処理装置等電波障害自主規制について



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

その他の

# 各部の名前とはたらき

## 本体(前面)

基本画面

はじめに



- 電源ボタン 本機の電源をオン/オフします。
- USB端子(5V1A)(USB2.0対応) USB機器を接続します。
- リモコン受光部 リモコン信号の受光部です。
- ④ モデムランプ

モデム通信時に点灯します。 通信確認中は点滅します。 (→128ページ)

⑤ 予約/録画ランプ

予約がある場合、または視聴予約実行中は緑色に点灯します。 録画実行中は赤色に点灯します。 (→128ページ)

- ⑥ 表示部 チャンネル番号、時間等を表示します。
- チャンネル+/ーボタン 番組視聴時にチャンネルを切り換えます。
- ⑧ 放送切替ボタン
   地上・BS・BS4K・CATV放送に切り換えます。

## ▲ご注意

- ●本機は電源「切」時(電源ランプが赤色点灯の状態)も、デジタル放送からの情報受信等を自動的に行います。
   本機を最新の状態に保つため、視聴時以外は電源を「切」にしてください。なおその場合、電源プラグは抜かないでください。
- 本機はアナログ端子との接続には対応しておりません。
- 接続に使用するHDMIケーブルはHDMI規格に準拠した、HDMIロゴのついた製品をご使用ください。
- 4K放送をご覧になるには本機のほか、HDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した4K対応テレビが必要です。
- 4K対応テレビに接続するときは、4K対応HDMIケーブルをご使用ください。

## 本体(背面)



① ケーブル入力端子

ケーブルテレビ宅内線を接続し、放送の受信やケー ブルネットワークに接続します。 ・受信周波数 76MHz ~ 1GHz (→99ページ)

- ② ケーブル出力端子
   ・分配出力 76MHz ~ 1GHz
   (➡99ページ)
- ③ HDMI 端子

HDMI入力端子のあるテレビに接続する場合に使用 します。 (→100ページ)

- ④ USB端子(5V 1A)(USB3.0対応)
   USB機器を接続します。
   (⇒39ページ)
- ⑤ LAN端子
   ネットワーク機器を接続します。
   (➡ 102ページ)
- ⑥ **電源入力端子**付属のACアダプターを接続します。

- ACアダプターを接続する
- 本機背面の電源入力端子 にACアダプターの接続 プラグを接続する
- ACアダプターの電源プ ラグをコンセントに差し 込む
- ※ 長期間使用しないときは、電源プラグ をコンセントから抜いてください。



その他の機能

## リモコン

- 電源を入/切する (3) 放送のチャンネルを選ぶ/ 数字を入力する (4) チャンネルを 順送り/逆送りで選ぶ (5) ひとつ前に見ていた チャンネルに切り換える ⑥ テレビメニュー (ホーム画面) を表示する (⇒22ページ) (7) 画面上の項目を選択をする (8) 画面上の選択項目を決定する (9) ひとつ前の画面に戻る (10) ヘルプガイドを表示する (1) 録画する (→43ページ) (12) 視聴している番組を 一時的に録画する (⇒98ページ) (3) 録画番組やインターネット 動画の再生操作を行う (⇒56, 80~86 ページ) (14) データ放送を表示する (15) 押すごとに字幕の
  - 9 押9 CCIC子森の オン・オフを切り換える (➡26ページ)
  - (1) 画面上の指示(カラーボタン) に応じた操作をする



※ リモコンボタンのデザインは予告なく 変更となる場合があります。

- ⑦ マイク集音部※ 音声での入力時に使用します。
- 18 テレビ操作用ボタン・電源を入/切する
  - ・入力を切り換える
- (9) マイク (Google アシスタント)
   ボタン
   音声操作・検索で使用する
  - (⇒75ページ)
- 20 テレビの音量を調整する
- 20 テレビの音量を消す
- 22 番組表を表示する

   (⇒30ページ)
   (⇒30ページ)
- ② 見ている画面に関連した機能を表示する

(⇒27, 31ページ)

29 録画リスト(録画番組一覧)を表示する

(⇒56ページ)

(3) 予約リスト(予約番組一覧)
 を表示する

(⇒53ページ)

- ・
   ・
   ・
   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・
- ② ショップチャンネルを 選局する
- 28 押すごとにステレオ / 2ヵ国
   語など音声を切り換える
   (➡26ページ)
- 29 アプリショートカットボタン
- 30 アプリー覧を表示する (◆86ページ)
- ③ お気に入り登録したアプリを 起動する(→86ページ)

● テレビ操作用のボタン(10)、20)を使用するには、テレビのメーカー設定が必要です。(→117ページ) なお、テレビ操作用のボタンは赤外線で動作します。それ以外のボタンはBluetooth®で動作します。

## ▲ご注意

- リモコンを高所から落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- リモコンに液状のものをかけないでください。故障の原因となります。

はじめに

## 本機の設置方法

本機は横置き専用です。縦置きでは設置しないでください。 ※設置に関するご注意については「本機に関するご注意(→12ページ)」もご覧ください。

## セット脚を下にして設置する

※本機が水平になるように、平らで安定した場所に設置してください。





便利な機能

その他の機能

# リモコンの使いかた

リモコンで本機を操作するときの基本的な使いかたは以下の通りです。



## 電池の入れかた

## ■ 本体裏面の電池ふたを開ける

※ふたは本体からはずれません。

## 2 電池を入れる

表示の向きに合わせて入れてください。 (使用電池:単4形乾電池×2本)

## 🛙 電池ふたを閉める

 ・電池の交換時にBluetooth<sup>®</sup>接続がリセットされることがあります。その場合は再度設定を行ってください
 ・い
 (
 → 110ページ)。



## 本機とリモコンをペアリングする (Bluetooth® 接続)

本機とリモコンはBluetooth<sup>®</sup>で接続しています。

何らかの理由により本機とリモコンのペアリングが解除された場合は、以下の手順で再度ペアリングを行ってください。



## リモコンを使って音声を入力する

本機は音声入力に対応しています。音声で検索ワードを入力したりすることができます。

音声で文字を入力するには

リモコンのGoogle アシスタントボタンを押した後、リモコン 上部にあるマイク集音部に向かって話しかける

※ 本機とリモコンがペアリングをしていないときは、マイク操作ができなく なります。ご注意ください。



10/0 11

12

Google アシスタントボタン

利な機能



# テレビメニュー(ホーム画面)の操作

## テレビメニュー

本機を起動すると、「テレビメニュー」(次項参照)が表示されます。 ※「電源オン時のメニュー表示」(→106ページ)の設定で、電源オン時の 画面表示方法を変更することができます。

## お知らせ

- テレビメニューおよび各画面はバージョンアップなどにより、 表示内容やデザインが自動的に変更されることがあります。
- 表示される内容、機能は将来的に変更となる場合があります。



## テレビメニューについて



テレビメニューでは、番組視聴をより便利にする機能は もちろんのこと、J:COMが提供するさまざまなサービ スを活用していただくための各メニューに、簡単にアク セスすることができます。 次のようなメニューや機能があります。 ■ 放送中



現在受信中の番組を全画面で表示します。

その他の

∎ おすすめ



番組・動画のご視聴傾向から、あなたへのおすすめ番組 を表示します。(→36ページ)

- ※ おすすめ番組の表示内容は、ご加入のサービス、設定内容 により異なります。
- ※ おすすめ番組の表示内容は、予告なく変更となる場合があ ります。

### ▌ ネット動画



各ネット配信動画サービスが利用できます。(→86 ページ)

※ サービスにより、サービスの一部または全部が有料の場合 があります。また別途登録が必要な場合があります。

## ■ 番組表

9	(1) 全チャンネル番組	表		7/22(金)		空き時間 : [4K] 約 180 時間	[HD]約260時間 12:30
	dramaTV	Asian Trend	趣味チャンネル	Oedo TV	グルメチャンネル	オールスポーツ	FOXY
	00 大海原の小さな船 シーズン6 #3 「家族」	00 CBC=1-X	00 インド洋に浮かぶ 世界の来園 ~モ ルディブ~	(00 子連れ娘2 #26 ◆北小路啟二 第26回「大…	00 60の手習い~ オトコの台所~ #25	00 全日本クラシック ストーナメント 最終日 前半	00 ドキュメンタリー 「世紀の大逆転劇 」 12
13	00 ショッピング・イ ンフォメーション	00 (韓)グッド・ネイ バーズ #11 第8話「カリスマ 教授の異常な愛情 」	00 フィッシュオン! ザ・ワールド 激流アマゾンの巨大 怪魚に挑む!	00 大同越後 第10部 #21 ◆佐藤剛 第21回「剣豪…	00 絶易!グルメ食べ ある記 #13 ニ子玉川で今話師の グルメストリートを ぶらり二人旅		00 俺の惑星:新世紀 【日本語吹替版】 13
14	00 プリンス・ブレイ ク シーズン2 #11 第11話「反逆者の レッテル」	00 ワールド・ミュー ジックフェスタ (字) 世界のトップレベル ミュージシャン達に よる夢の競演	00 レストア・マイス ター ~アイバッ ハ62~ #4	00 甘えん坊将軍Ⅲ #96 ◆松岡健 第96回「奉行…	00 デリシャス・キッ チン 特集!これさえ	00 全日本クラシック ストーナメント 最終日 後半	14
15	00 [二]ゴシップレデ ィ・シーズン4 #19 第19話「彼の愛情 ・彼女の事情」	00 (韓)追像のソナタ #16 最高視聴率45% をただき出した 国民的恋愛ドラマ	00 ザ・ライフハッカ ー	00 名奉行 近山の銀 さん 第7部 #5 ◆弘方松璋	00 世界の台所から #25 15 ハラメシ!2ndシ ーズン		00 ミッション・ボッ シブル (劇場版) ハム・クルーズ主演 の大人気アクション 総大作! 15
		■ 日付選択 <mark>蕨</mark> 0 簡単 ■ メニュー	予約 展 チャンネル移 制 前日 / 翌日 🛛 🧱	樹 <mark>美</mark> 1チャンネル番 第予約リスト <b>d</b> 広	相表 告		

番組表を表示します。(⇒30ページ)



USBハードディスク、DLNA対応機器に録画した番組の再生などを行うことができます。(⇒56ページ)

## ■ J:COMオンデマンド for J:COM LINK



J:COMオンデマンドサービスが利用できます。 (→80ページ)



■ 録画リスト



アプリー覧が表示されます。(→86ページ)

利な機能

#### J:COMからのお知らせや、ご請求内容等を確認することができます。

サポート項目	内容
お知らせ	J:COMからのお知らせなどを確認できます。 ※ 最新バージョンのソフトウェアが存在する場合や録画予約が失敗した場合なども、お知らせが届きます。
お問い合わせ	お知らせやお問い合わせ先情報、障害/メンテナンス情報などをご確認いただく ことができます。
請求確認	毎月のご請求金額とその明細をご確認いただくことができます。 当月分のご請求金額は毎月 15 日頃に更新されます。
お手続き・資料請求	オプションチャンネルなどの各種オプションサービスの追加・解約などのお手続 きや資料請求が可能です。
イベント・プレゼント	話題の家電や映画の劇場鑑賞券、プレミアムイベントのご招待など、ご加入中の 方が応募できるイベント&プレゼントです。毎月数千名の方に当選のチャンスが!
エコレポ	エコレポアプリは、エコレポ ホームライト/プレミアムのご加入者さま、ならび にエコレポ マンション一括のご加入者さまが、ご家庭の30分電力値をJ:COMの STBを通じて確認するためのアプリです。専用の計測機器を設置し、ご家庭の電 気の使用状況を見える化します。その他、節電に役立つさまざまな情報をご覧い ただくことができます。
マンションポータル	お住まいのマンションの入居者様と管理会社様をつなぐ情報伝達ツールです。電 子回覧板、掲示板、共用設備予約などの機能があり、マンション内のコミュニケー ションを円滑にします。 ※ 本アプリをご利用いただくには、お住まいのマンション管理会社より配布されるIDでロ グインする必要があります。
J:COM HOME	J:COM HOMEは、テレビやエアコン等の家電をスマートスピーカーを使った会話形式で操作するなど、今よりちょっと暮らしを便利で快適にします。 ご利用中の方も、ご検討中の方も、こちらからJ:COM HOMEのある暮らしをイメージしていただけます。 ※ YCVサービスにご加入のお客様はご利用いただけません。
ど・ろーかる	J:COMがお送りする地域密着のニュース情報番組「デイリーニュース」や伝統 のお祭り・花火大会の生中継、海岸・河川監視および交通情報カメラの映像を "LIVE"でお届けする地域情報アプリです。

●以下の各項目を選択するには、テレビメニューでへを押してから、くうで選んで決定を押します。

■ 検索(♀・■■)

音声操作またはキーボード入力による検索(Google アシスタント)が利用できます。(⇒75ページ) ♀ ……音声入力画面が表示されます。

📟 ……キーボード入力画面が表示されます。

## ▮ お知らせ(②)

お知らせを表示、確認できます。 ※数字は未読のお知らせの件数を表します。 ※お知らせが0件のときは、アイコンは表示されません。

## ▮ 設定(🎝)

各種設定を行うことができます。(→104ページ)

はじめに



## テレビ放送を視聴する

## テレビメニューから番組を見る

## テレビメニューから アレビメニューから アンプレンジング アンプレンジンジ

現在受信中の番組が全画面表示されます。



**2** リモコンの放送切換ボタン(下表参照)を押し、 放送を切り換える

#### ■放送切換ボタン

地上	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
BS4K	BS4K放送
CATV	CATV放送

3 チャンネルを切り換える

#### チャンネル番号を入力して選局する

■ テレビメニューから < ○で「放送中」を選び、 決定を押す

放送中の番組が全画面表示されます。

2 1 ~ 10/0 で3桁のチャンネル番号を入力する

画面右上に入力した番号が表示されます。

- ※ボタンを押してからチャンネルが切り換わるまでの時間を任意に変更できます(➡104ページ)。
  - 入力中のチャンネル番号に基づいて、放送局の候補 がある場合は画面にリスト表示されます。
     を押して見たいチャンネルを選んで決定を 押すと、選んだチャンネルが選局されます。

#### ワンタッチ選局する

## 数字ボタン 1 ~ 12 でチャンネルを選ぶ

- ※各ボタンに割り当てられたチャンネルは「ワンタッチ 選局設定」(→104ページ)で確認・変更できます。
- ※ボタンを押してからチャンネルが切り換わるまでの時間を任意に変更できます(→104ページ)。





押すたびにチャンネルを順送りで選局します。

- ※「選局対象設定」(→104ページ)で設定されている 対象チャンネルを選局します。
- ※ <u>mm</u>)を押すと、1つ前に選局したチャンネルに戻ります。

#### お知らせ

- 番組表からも選局できます (⇒30ページ)。
- ご契約プランにより、表示される放送局の候補が異なり ます。

## 選局時のチャンネル情報表示

チャンネル選局時、画面上部に番組名などが表示されます。



- ※チャンネル選局時に「番組名、放送時間、チャンネル 番号、放送局名」が表示されます。
- ※選局後、一定時間たつと表示が消えます。
- ※ <u>画面表示</u>を押すとチャンネル情報を表示/非表示できます。

## 多重音声放送時の音声切換

視聴している番組が多重音声放送のときは、音声を切り 換えることができます。 音声を押すたびに、音声が切り換わります。

## 視聴制限の一時解除

「視聴年齢」(→118ページ)で設定した年齢を超えた 視聴年齢制限番組を選局すると、暗証番号入力画面が表 示されます。



## 1 ~ 10/0 で暗証番号を入力する

制限が一時的に解除され、番組が視聴可能になります。 ※ 戻るを押すと1文字削除されます。

※ 字幕言語が複数ある場合は、字幕の第一言語/第二言語/ 非表示を繰り返します。

字幕付き番組のときは、字幕の表示/非表示を切り換え

|字幕|を押すたびに、字幕の表示/非表示が切り換わりま

※「字幕を設定する」(⇒116ページ)

## データ放送の表示

字幕表示

ることができます。

す。

番組を見る

データ放送は、地上デジタル放送やBSデジタル放送、 BS4K放送で行われている視聴者向けのサービスです。 番組に関する情報や放送局からの情報の他、お住まいの 地域の気象情報や地域情報などをリアルタイムに閲覧し たり、ショッピングや双方向(インタラクティブ)サー ビスによる視聴者参加番組などを利用できます。

## デジタル放送視聴中に 🖅を押す

データ放送画面が表示されます。

<▷∧▽で画面内の項目を選び、決定を押

※ カラーボタンなどを使って操作する場合もあります。 画面の案内に従って、指定のボタンを押してください。

### ■ 通常の視聴に戻るには

*dテ-*タを押す

す

#### お知らせ

● 本機はHybridcastに対応しています。

## サブメニューの表示

番組の全画面表示中にサブメニューを表示し、各種操作 や設定を行うことができます。

テレビ全画面表示中に
 サブメニューが表示されます。
 ハマで項目を選び、
 決定を押す



サブメニューの項目が表示されます。

## 放送番組視聴中

放送番組視聴中は、以下の項目が表示されます。

## ∎ 番組詳細

番組に関する詳しい情報が表示される他、録画や録画予 約の設定も行えます。



#### ■ <u>元の</u>画面に戻るには

**戻る**を2回押すと表示が消えます。

#### ▮ 録画

現在、視聴しているチャンネルを録画します。 ※録画番組の保存先について(→45ページ)

## ■ 出演者一覧

番組出演者の情報を表示します。

■ 関連番組/ VOD

関連番組情報やVOD情報を表示します。 ■ 追っかけ再生 追っかけ再生対応番組放送中に番組冒頭から再生するこ とができます。

※「追っかけ再生視聴方法」(⇒次項参照)

## ■ マイチャンネル登録/削除

現在視聴しているチャンネルをマイチャンネルに登録します。すでに登録済みのチャンネルの場合はマイチャンネルから削除します。

※マイチャンネルについて(→36ページ)

## 追っかけ再生視聴方法

追っかけ再生対応番組放送中に番組冒頭から再生するこ とができます。

┃ テレビメニューから<<<p>>で「放送中」を選び、 決定<sup>1</sup>を押す

放送中の番組が全画面表示されます。

) <sup>サブ</sup>メニュー</sub>を押す



画面左下にサブメニューが表示されます。

**8** へいで「追っかけ再生」を選び、決定を押す 追っかけ再生を開始します。

- ※ 追っかけ再生はJ:COMオンデマンドのサービスです。
- ※ 追っかけ再生に対応していない番組もあります。
- ※ J:COM TV セレクトほか一部サービスではご利用いただけ ません。
- ※ 追っかけ再生は番組開始5分後から、番組終了5分前の番 組の間にご利用いただけます。
- ※ 追っかけ再生できない番組は選択することができません。

ての他の

# 放送視聴時のエラーメッセージ表示一覧

本機では状況に応じてメッセージをお伝えします。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容
CAS情報が誤っているか、CAS情報の取得ができません。 カスタマーセンターへご連絡ください。 (E100/E101/E102)	CAS情報を正しく取得できない場合に表示されます。
CAS情報の再取得が必要です。 リセットをお試しいただいても改善がない場合は カスタマーセンターへご連絡ください。 (A201/A202)	J:COMカスタマーセンターへご連絡ください。
気象条件などの原因により、信号レベルが低下しています。 しばらく経っても映像が映らない場合は、カスタマーセンターへご連絡ください。 (E201)	雨などの影響で、画質・音質が低下することがあります。 天候が回復するまでお待ちいただくか、他の放送サービスを お楽しみください。
信号が受信できません。 ケーブルの接続に問題がない場合は、カスタマー センターへご連絡ください。 (E202)	ケーブルの接続不良などの場合に表示されます。 接続をお確かめください。
チャンネルがありません。他のチャンネルを選局 してください。 (E200 またはE204)	放送が休止されているか、使用されていないチャンネルを選 局した場合に表示されます。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。 番組表で放送時間をご確認ください。 (E2O3)	現在このチャンネルは視聴できません。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。
このチャンネルは契約されておりません。 ご契約中のチャンネルで表示されている場合は、 30分程CS放送にチャンネルを合わせていただ くことで、改善する場合があります。 改善しない場合は、カスタマーセンターへご連絡 ください。 (E205)	契約されていないチャンネルを選局した場合に表示されます。 現在このチャンネルは視聴できません。 ご契約中のチャンネルの場合は、CS放送にチャンネルを合わ せて30分程度お待ちください。 問題が解決しない場合は、J:COMカスタマーセンターへご連 絡ください。
契約内容の更新信号を受け取れませんでした。 カスタマーセンターへご連絡ください。 (E205)	サービスの有効期限が切れた状態になっている場合に表示されます。 J:COMカスタマーセンターへご連絡ください。

# はじめに

# オンデマンドを見る J:COM

便利な機能

# 4K映像を見る

## ■[4K] とは

フルハイビジョンの4倍もの解像度を持つ、次世代のテレビ規格です。

横3840(水平画素)×縦2160(垂直画素)、合計829万4400画素のきめ細やかな画像で、フルハイビジョンでは表現しきれなかった映像の細部まで楽しむことができます。

## ■4K映像を楽しむには

HDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した4K対応テレビと本機を、4K対応HDMIケーブル(HDMI2.0)で接続し てください。

## 接続のしかた

## 4K対応テレビと接続する場合



## お知らせ

- J:COMオンデマンドの4K作品をご視聴・ご購入されるには、本機の他にHDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した 4K対応テレビが必要です。
- HDR(High Dynamic Range)対応の放送・VOD作品をHDR画質で視聴するには、HDR対応の4K対応テレビ が必要です。HDR対応テレビをお使いの場合には、より美しい映像をお楽しみいただけます。
- 4K番組は、DLNA視聴(ホームネットワーク)およびLAN録画(ダビング・ムーブ含む)には対応しておりません。 ● ご視聴時の画質はご使用のテレビにより異なります。

その他の機能

# 番組表を使う

番組表では、8日分の地上デジタル放送・BSデジタル放送・BS4K放送と、最大1ヶ月分\*のCATV放送(4K放送含む)の番組を確認できます。

\* チャンネルや時期により、9日目以降の番組表は表示されない場合があります。

## 番組表の表示

番組表を表示するには2つの方法があります。

■ リモコンで <sup>番組表</sup> を押す

- \_\_\_\_ ■ テレビメニューから
  - |<||>)で「番組表」を選び、(決定)を押す



## 番組表の説明



#### 番組表ご利用の際の注意事項

本機は電源「切」時も、定期的に番組情報などを更新しています。電源を切るときはACアダプターの電源プラグを 電源コンセントから抜かず、本機またはリモコンの電源ボタンを使い電源を「切」にしてください。

- 番組表の表示中に、数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力すると、指定したチャンネルの番組表が表示されます。
- 視聴年齢(→118ページ)を設定している場合、年齢の制限を超える番組は「・・・」で表示されます。
   ※ 一部のチャンネルでは視聴年齢制限の設定が適用されない場合があります。

30

その他の

## 番組詳細を確認する/番組を視聴する

番組表の表示中に、 (<)) / () / で現在放送中 の番組から視聴したい番組を選び、 決定を押 す

<b>番組詳細</b> 出演者一覧	インド洋に浮かぶ世界の楽園 ~モルディブ~ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
見逃し視聴一覧	視聴する 録画する 録画予約設定へ
関連番組	
関連シリーズ /VOD	日日] (169)   コビー制限   宇幕
各種自動録画予約	ジャンル: ドキュメンタリー/教養>自然・動物・職規
	世界の秘境や絶景スポットをあなた目線で巡る、歳し系情報番組です。
/ 881+ 7	番組内容 目の朝に広がる造き進る青い場と、貫っ白な砂浜に抱かれたアイランド・リゾート、モルディブ。インド洋に浮かぶ島々 は、そのあまりの美しさから、この海域を前進していた人々が「貫張の音勝の」とら付けたほど。そこで、新婚旅行・ ハネムーッ矢としても人気の楽いモルディブがどんな場所なのか、ホテル構築や首原・遊覧、お打すのシーズンや費
く 別しる	用などますは知っておきたい基本の情報をしっかりとご紹介します。

番組詳細画面が表示されます。

**2** <br/>
②で「視聴する」を選び、決定を押す<br/>
選択した番組が全画面表示されます。

## 簡単に録画予約する(簡単予約)

番組表から

## 番組表の日付を変更する

- **番組表の表示中に**<u></u> **を押す** カレンダーが表示されます。
- < < > へ ∨ で日付を選び、決定を押す

#### お知らせ

● 🛏 、 ▶ を押すと1日単位で日付が切り換わります。

## サブメニュー

番組表に関連した各種操作/設定を、サブメニューから 行うことができます。

番組表の	表示	市に	<sup>サブ</sup> を	押す			
			7/22(金)	_	空き時間 : [4K]約 180 時間	[HD]約 260 時間 1	2:30
現在放送中番組	'end	趣味チャンネル 3 141	Oedo TV	グルメチャンネル 8 181	オールスポーツ	FOXY	
► 番組表 *===> 0	-2	00 インド洋に浮かぶ 世界の来園 ~モ	00 子連れ娘2 #26 ◆北小路欣二	00 60の手習い~ オトコの台所~	00 全日本クラシック ストーナメント	00 ドキュメンタリー 「世紀の大逆転劇	
音声検索		JUF 4 J~	98200 17	*25	東松田 前半	,	12
▶ 番組検索	・ネイ 1 1リスマ	00 フィッシュオン! ザ・ワールド 激流アマゾンの巨大	00 大岡越後 第10部 #21 ◆佐藤剛 第21回「剣豪…	00 絶品!グルメ食べ ある記 #13 二子玉川で今話師の		00 俺の惑星:新世紀 【日本語吹替版】	13
▶ おすすめ・特集 見逃し視聴一覧	な愛情	怪魚に挑む!		グルメストリートを ぶらり二人族			
▶ 予約リスト	:	00 レストア・マイス ター ~アイバッ ハ62~ #4	00 甘えん坊将軍Ⅲ #96 ◆松岡健 第96回「奉行…	00 デリシャス・キッ チン 特集!これさえ	00 全日本クラシック ストーナメント 最終日 後半		14
▶ 番組表設定	シ達に						
	19ナタ #45% 3した をドラマ	- -	00 名奉行 近山の銀 さん 第7部 #5 ◆弘方松輝	00 世界の台所から #25 15 ハラメシ!2ndシ ーズン		30 ミッジョン・ボッ シブル (劇場版) ハム・クルーズ主演 の大人気アクション 超大作!	15
閉じる	<mark>₩.</mark> ₩.	▶予約 💀 チャンネル≹ ■ 前日 / 翌日 📲	移動 <u>黄</u> 1チャンネル番 調予約リスト d G	alla表 5.5			





	現在放送中番組
	現在放送中の番組を一覧表示します。
	番組表
	番組表の表示方法を変更できます。
2	・全チャンネル番組表
	・1チャンネル番組表
	・マイチャンネル番組表
3	<b>お気に入り</b> (⇒52ページ)
4	<b>音声検索(➡</b> 35ページ)
5	<b>番組検索(→</b> 47ページ)
6	おすすめ・特集
7	<b>見逃し視聴一覧(⇒</b> 33ページ)
8	予約リスト
9	<b>番組表設定</b> (☞下記)
10	閉じる
	サブメニューを閉じます。

## 番組表設定



便利な機能

その他の機能

## マイチャンネル設定

お好きなチャンネルを最大50件まで登録できます。

## ジャンルカラー設定

番組ジャンル別のカラー表示をオン/オフできます。

#### チャンネル表示設定

#### ■ サブチャンネル設定

番組表のサブチャンネル表示をオン/オフできます。

#### ■ 表示チャンネル数設定

番組表の表示チャンネル数を、5 / 7 / 9 / 11 チャンネルの4種類から選べます。

#### ■ チャンネル並び順設定

チャンネルの並び順を、「3桁番号順」にオン/オフで切 り換えます。

#### ■ 番組表示枠設定

選択している番組枠の拡大表示をオン/オフできます。

#### 表示色設定

番組表の表示色を、黒背景または白背景に変更できます。 (表示色1:黒背景、表示色2:白背景)

## バージョン情報

番組表のバージョン情報を確認できます。

## 番組表の表示を切り換える

#### 放送を切り換える

**番組表の表示中に、切り換えたい放送のボタン** (<u>地上</u>・BS・BS4K ・CATV) を押す 各種放送単位で番組表が切り換わります。

## 全チャンネル番組表

全チャンネルの番組表を表示します。

- 番組表の表示中に
  メジューを押す
- サブメニューが表示されます。 \_\_\_\_
- 2 └──で「番組表」を選び、 決定 を押す
- 3 へつで「全チャンネル番組表」を選び、
   決定を押す
   番組表が全チャンネル表示に切り換わります。

## 1チャンネル番組表

番組表の表示を1チャンネル(1週間)表示に切り換え ます。

- **番組表の表示中に <u>アゴ</u>を押す** サブメニューが表示されます。
- ▶ 🔼 🖂 で「番組表」を選び、 決定を押す
- **3** <br/>
  〇〇で「1 チャンネル番組表」を選び、<br/>
  決定を押す

番組表が1チャンネル表示に切り換わります。

※ 【 で画面左のチャンネル変更バーを選び、 [ へ ] し で チャンネルを選んで 決定 を押すと、チャンネルを切 り換えることができます。

## マイチャンネル番組表

番組表の表示を登録済みのマイチャンネル(⇒34 ページ)表示に切り換えます。

- 番組表の表示中にメデーを押す
  - サブメニューが表示<u>され</u>ます。
- ▶ 「◇ ▽ で「番組表」を選び、決定を押す
- **3** へ」で「マイチャンネル番組表」を選び、 決定を押す

番組表がマイチャンネル表示に切り換わります。

**S**00. F

## 番組表で録画予約/視聴予約する

番組表で録画予約/視聴予約ができます。

#### 録画予約の場合

- **2** <br/>
  () へ) で「録画予約」を選び、<br/>
  決定を押<br/>
  す

録画が登録され、画面中の番組タイトル下部に「● 録画予約」と表示されます。

## 録画予約の場合(録画方法を設定するとき)

- 2 () へ で「録画予約設定へ」を選び、
   決定を押す
   録画予約設定画面が表示されます。

- 3 < へ で 「録画機器」「繰り返し録画」「時間指定」「録画モード(画質)」「持ち出し番組」を設定したあと、「この内容で録画予約」を選び、 決定を押す
- 「録画機器」でUSBハードディスクまたはLAN録画の DLNA対応録画機器を選択してください。( ➡45ページ)
- ・「録画モード(画質)」について(⇒45ページ)
- ・「持ち出し番組」について(→46,61ページ)
- ・「時間指定予約へ」について(→45ページ)

## 視聴予約の場合

番組詳細画面が表示されます。

- **2** <br/>
  <br/>
  <br/>
  2 <br/>
  <br/>
  <br/>
  2 <br/>
  <b
  - ※ 放送中の番組を選択した場合は「視聴する」と表示されます。 選んで決定を押すと、選んだ番組に切り換わります。
- 3 <br />

  〇〇〇で「繰り返し予約」を設定し、「この内容で視聴予約」を選び、<br />
  決定しを押す
- ・「時間指定予約へ」について(→45ページ)

## 見逃し視聴番組を見る

見逃し視聴は J:COMオンデマンドのサービスです。

番組表を押す

**2** <br />

〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <br />
〇 <b

- 48	全チャンネル番組	<b>表</b>		N,	7/22(金)			호흥	時間 : [4K] 約 180 時間	(HD	1約260時間 1	2
	dramaTV	Asian Trend	遊味チャンネル 4 141	J	Oedo TV		グルメチャンネル 8 181		オールスボーツ		FOXY	
_	_			Ľ	9 見逃し視聴へ	L		L		L		Į
2	0 大海原の小さな船 シーズン6 #3 「家族」	00 CBC=1-7	00 インド洋に浮かぶ 世界の楽園 〜モ ルディブ〜	00	子達れ娘2 #26 ◆北小路欣二 第26回「大…	00	60の手習い~ オトコの台所~ #25	00	全日本クラシック ストーナメント 最終日 前半	00	ドキュメンタリー 「世紀の大逆転劇 」	1
3	0 ショッピング・イ ンフォメーション	00 (韓) グッド・ネイ バーズ #11 第8話「カリスマ 教授の異常な愛情」	00 フィッシュオン! ザ・ワールド 激流アマゾンの巨大 怪魚に挑む!	00	大同越後 第10部 #21 ◆佐藤剛 第21回「剣豪…	00	絶易!グルメ食べ ある記 #13 ニ子玉川で今話師の グルメストリートを ぶらり二人族			00	俺の惑星:新世紀 【日本語吹替版】	
4	0 ブリンス・ブレイ ク シーズン2 #11 第11話「反逆者の レッテル」	00 ワールド・ミュー ジックフェスタ (字) 世界のトップレベル ミュージシャン速に よる夢の競演	00 レストア・マイス ター 〜アイバッ 八62〜 #4	00	甘えん坊将軍Ⅱ #96 ◆松同健 第96回「奉行…	00	デリシャス・キッ チン 特集!これさえ…	00	全日本クラシック ストーナメント 最終日 後半			
5	0 (二)ゴシップレデ ィ・シーズン4 #19 第19話「彼の愛情 ・彼女の事情」	00 (韓)道徳のソナタ #16 最高視聴率45% をただき出した 国民的恋愛ドラマ	00 ザ・ライフハッカ ー	00	名奉行 近山の銀 さん 第7部 #5 ◆弘方松輝	00	世界の台所から #25 ハラメシ!2ndシ ーズン			00	ミッション・ボッ シブル (劇場版) ハム・クルーズ主演 の大人気アクション 超大作!	

<sup>※</sup> 見逃し視聴対象の番組がある場合は、「見逃し視聴へ」 の左側に番組件数が表示されます。



※ 画面下のチャンネルロゴを <>>> で切り換えて 決定 を押すと、チャンネルを切り換えることができます。

4	△──で視聴したい番組を選び、決定を	押す
	帰設に放送された番組(グルメチャンネル)4/29 ■空き時間: 約	約260時間 12:30
	絶品!グルメ食べある記 #12 地上 181ch グルメチャンネル 2020/4/29 (水) 13:00 - 14:00	₿ŧ⊟
	■ 日内語訳 ●●●●●予約 ■・チャンネル時 ■● 「チャンネル時間数 ■ マーユー	

便利な機能

## 「VODで視聴する」を選び、決定を押す



- ※ 見逃し視聴対応番組には、番組表に 見アイコンが表示されます。 ※ 見逃し視聴に対応していない番組もあります。
- ※ J:COM TV セレクトほか一部サービスではご利用いただけません。
   ※ 決定 を押すと番組が再生されます。
- ※ 番組詳細画面などに表示されている「見逃し視聴一覧」を 選択しても、VODの見逃し視聴番組を確認できます。

## 番組詳細から検索する

選択した番組に関連する番組を検索できます。

┃ 番組表から
▲ 番組表から
▲ 本語の
▲ 本語の
▲ 本語の
● 本語の
<

番組詳細画面が表示されます。

2 < でフォーカスを画面左に移動させ、 ∧ ∨ で「出演者一覧」または「関連番組 / VOD」 を選ぶ

関連する人物、番組が一覧に表示されます。

### 出演者一覧の場合:

|く||♪||ヘ||〜| で検索対象とする出演者を選び、 決定|を押す

関連する番組が一覧に表示されます。

## マイチャンネル

お気に入りのチャンネルを、マイチャンネルとして登録 できます。

登録したマイチャンネルは、「マイチャンネル番組表」(➡ 32ページ)で表示することができます。

## マイチャンネル番組表の登録

- **2** 小で最上部(チャンネル名)まで移動し、 決定を押す



「拡張チャンネルビュー」が表示されます。

	★マイチャンネル番組表に登録する
1	選択しているチャンネルをマイチャンネル番組表
	に登録/削除します。
	1 チャンネル番組表を見る
2	選択しているチャンネルの1チャンネル番組表を
	表示します。
	サブチャンネルを表示する
3	選択しているチャンネルのサブチャンネルを表示
	します。
	注目・特集番組
	選択しているチャンネルの「おすすめ番組」 画面
	を表示します。
4	※おすすめ番組の表示内容は、ご加入のサービ
	ス、設定内容により異なります。
	※おすすめ番組の表示内容は、予告なく変更とな
	る場合があります。
	過去に放送された番組へ
5	選択しているチャンネルの過去の番組表が全画面
	に表示されます。
_	このチャンネルを選局する
6	選択しているチャンネルをテレビに全画面表示し
7	選択しているチャンネルの当日番組一覧か表示さ
	れます。
	※ でスクロールできます。
8	もっと見る
	翌日以降の番組一覧が表示されます。

5

3 へ」で「★マイチャンネル番組表に登録する」 を選び、決定を押す

マイチャンネルの登録が完了します(最大50件)。

- ※ マイチャンネル番組表に登録されたチャンネルには★ が表示されます。
- ※ 登録したチャンネルの「拡張チャンネルビュー」を開 き、「マイチャンネル番組表から外す」を選んで決定 を押すと、登録が解除されます。

## 登録済みのマイチャンネルを解除

- 番組表の表示中に サブメニューが表示されます。

   A 「で「番組表設定」を選び、決定を押す

   A 「で「マイチャンネル設定」を選び、決定 を押す マイチャンネル設定画面が表示されます。

   A教のマイチャンネルのプルダウンメニューを 選び、決定を押す

マイチャンネルが削除されます。

- マイチャンネルの並び替え
- ┃ 番組表の表示中に <sup>уŢ</sup>を押す サブメニューが表示されます。
- 2 △─で「番組表設定」を選び、決定を押す
- **3** ヘビで「マイチャンネル設定」を選び、 決定 を押す

マイチャンネル設定画面が表示されます。

- 4 対象のマイチャンネルで「並び替え」を選び、 決定を押す
- 5 <br />
  へ」で対象のマイチャンネルを並び替える行まで移動し、<br />
  決定を押す

マイチャンネルの並び替えが完了します。

## 音声で番組を検索

2

マイクを使って音声で検索ワードを入力し、番組を検索 する機能です。



音声入力画面が表示されます。

※ 音声が認識されないまま一定時間が経過すると、「音 声認識に失敗しました」と表示されます。この場合は 再度手順1から操作してください。

(音声入力画面の表示中に)リモコンのマイク 集音部に向かって検索ワード(番組名など)を 話す



検索ワードを元に、検索が実行されます。

## 視聴制限一時解除

を押す

「視聴年齢」(⇒118ページ)の設定を超える視聴制限 番組は表示されません(「・・・」で表示されます)。 ※初期設定は「17歳」です。

以下の画面で|1 |~|10/0|で暗証番号を入力し、|決定|

番組視聴制限が設定されています。STB 暗証番号 リモコンの数字ボタンをご利用ください。	を入力してください。
ОК	キャンセル

番組表の制限を一時的に解除することができます。

その他の

## 追っかけ再生/見逃し視聴

テレビ放送を見逃しても番組を見ることができます。 ※番組表で、追または見がついた番組に限ります。 ※4K放送は対象外です。

## 追っかけ再生

見逃し視聴対応番組には、番組表に 圓 アイコンが表示 されます。

「追っかけ再生視聴方法」(⇒27ページ)

## 見逃し視聴

見逃し視聴対応番組には、番組表に見アイコンが表示 されます。

「見逃し視聴番組を見る」(➡33ページ)

# マイチャンネル

お気に入りのチャンネルを「マイチャンネル」として登 録しておけば、番組表でマイチャンネルだけを表示・検 索することができます。

視聴中のチャンネルをマイチャンネルに登録/削除する

放送視聴(全画面表示)中に



サブメニューが表示されます。



2





視聴中のチャンネルがマイチャンネルに登録されま す。

※マイチャンネルに登録済みの場合は、マイチャンネル から削除されます。



はじめに
# マイチャンネルで選局する

### | テレビメニューで ─ を押す

全画面におすすめ番組(⇒38ページ)などが表示されます。

# ○○で「マイチャンネル」を選ぶ





# |く||〉|でチャンネルを選び、決定を押す

選局したチャンネルの現在放送中番組が全画面で表 示されます。

# マイチャンネルを編集する

### 追加・削除

複数のチャンネルをまとめてマイチャンネル登録/削除 できます。

**テレビメニューで<br/>
一を押す**<br/>
おすすめ番組などが表示されます。

|∧||√|でマイチャンネルを選ぶ

2

3

登録済みのマイチャンネルが表示されます。

[
 ] で「マイチャンネル編集」を選び、
 決定
 を押す

マイチャンネル設定	すべて選択
地上	011 NHK 総合1 · 東京
BS	□ 021 NHK E テレ1 東京
BS4K	041 B7V 1
CATV	□ 051 テレビ朝日
並び替え	061 TBS1
	□ 071 テレビ東京1
	□ 081 フジテレビ
	091 TOKYO MX 1
	□ 268 G ガイド

### マイチャンネル設定画面が表示されます。

放送種別(地上/BS /BS4K /CATV)、チャ ンネルリストが表示されます。

- ※マイチャンネル未登録のチャンネルは□が空欄で表示 され、登録済みのチャンネルは□にチェックマークが 表示されます。
- ──で放送種別を選び、決定を押す

# 5 ○でハイライトをチャンネルリストに移動させ、 へ ○ でマイチャンネル登録/削除を行う チャンネルを選び、 決定を押す

※ 登録するチャンネルの□欄にはチェックマークが表示 され、登録を解除するチャンネルの□欄は空欄になっ ていることを確認してください。

6 展るを押し、設定画面を閉じる

## 全件選択・全件削除

Δ

6

マイチャンネルのすべてを削除します。

- ┃ テレビメニューで|─ を押す
- おすすめ番組などが表示されます。
- 2 <br />

  2 <br />
- 3 <br />
  る<br />
  で「マイチャンネル編集」を選び、<br />
  決定<br />
  を押す

マイチャンネル設定	すべて選択
18L	011 NHK 総合1·東京
BS	021 NHK E テレ 1 東京
BS4K	 □ 041 87∪ 1
CATV	051テレビ朝日
並び替え	061 TBS1
	071テレビ東京1
	081 フジテレビ
	091 TOKYO MX1
	□ 268 G ガイド

マイチャンネル設定画面が表示されます。

# 

※ チャンネルの□欄にチェックマークが表示されます。 押すたびに選択・選択解除が切り換わります。

5 他の放送種別のチャンネルを選ぶ場合は、

**戻る**を押し、設定画面を閉じる

▲ ○ で放送種別を選んで決定を押し、手順4の操作を行う

利な機能

番組を見る

# 並び替え

はじめに

国大军

2

登録済みマイチャンネルの順番を並び替えます。

► テレビメニューで ● を押す おすすめ番組などが表示されます。

「」でマイチャンネルを選ぶ
 登録済みのマイチャンネルが表示されます。

「マイチャンネル編集」を選び、決定を押す

		オバナ環境
マイチャンネル設定		9.10.831
地上	011 NHK 総合1·東京	
BS	□ 021 NHK Eテレ1 東京	
BS4K	□ 041 B <del>7</del> レ1	
CATV	□ 051 テレビ朝日	
並び替え	061 TBS1	
	071 テレビ東京1	
	081 フジテレビ	
	091 TOKYO MX1	
	□ 268 G ガイド	

マイチャンネル設定画面が表示されます。

◇◇で「並び替え」を選び、決定を押す

 でハイライトをチャンネルリストに移動さ

 せ、

 で対象チャンネルを選び、

 す

マイチャンネル設定	チャンネル番号
地上	◆ 011 NHK 総合1 · 東京
BS	021 NHK Eテレ1 東京
BS4K	041 BFV 1
CATV	
並び替え	061 TBS1
	071 テレビ東京 1
	081 フジテレビ
	091 TOKYO MX1
	268 G ガイド

選んだチャンネル名の隣にカーソルが表示されま す。

∧ ✓ で並び替える位置まで移動し、決定を押す

※ 画面右上の「チャンネル番号順」を選んで決定を押すと、元の並び順(チャンネル番号順)に戻ります。

**| 戻る**| を押し、設定画面を閉じる

# おすすめ番組

放送や録画番組の視聴傾向に合わせたおすすめの番組を 表示します。

# おすすめ番組の表示方法

►レビメニュー表示中に○○で「おすすめ」
を選び、決定を押す



おすすめ番組がサムネイル表示されます。

### 主なおすすめの種類

- ■現在放送中のオススメ番組
- ■あなたヘオススメの放送番組
- J:COMイチオシの放送番組
- J:COM イチオシのオンデマンド作品
- Netflix
- DAZN
- オススメの放送番組
- オススメのオンデマンド作品
- オンデマンド作品視聴ランキング
- マイチャンネル

# 2 番組を選び、決定を押す

- ※ 放送中の番組を選択した場合は、テレビ全画面表示と なります。
- ※ 放送予定の番組を選択した場合は、番組表の詳細画面 が表示されます。
- ※ 本機起動後の画面でも「おすすめ」が表示される場合 があります。
- ※ おすすめ番組はJ:COMオンデマンド画面でも見るこ とができます。

### お知らせ

- 本体設定メニュー内の「利用規約」→「ログ利用許諾設定」の記載内容に同意をいただいていない場合は、お客さまの視聴傾向に合わせたおすすめ番組は表示されません。
- ●「おすすめ」の表示内容は、ご加入のサービス「ログ関 連機能利用設定」の設定内容により異なります。
- ●「おすすめ」の表示内容は、予告なく変更となる場合が あります。

6

Δ

5



# USBハードディスクの設定

※USB3.0のUSBハードディスク、USBハブは、必ず背面のUSB端子に接続してください。 (前面のUSB端子は、USB2.0にのみ対応しております。)

# 本機とUSBハードディスクの接続方法

本機とUSBハードディスクをUSBケーブル1本で直接接続し、録画・再生する場合の接続方法です。



# 本機とUSBハードディスクの接続方法(USBハブ経由)

本機に接続したUSBハブにUSBハードディスクを接続し、録画・再生する場合の接続方法です。 ※最大4台のUSBハードディスクを接続できます。



### お知らせ

- USB3.0のUSBハードディスク、USBハブをお使いになる場合は、必ず背面のUSB端子に接続してください。 前面のUSB端子はUSB2.0のみ対応となりますのでご注意ください。
- 8TBまでのUSBハードディスクの接続が可能です。
- USBハードディスク、USBハブはセルフパワー(電源供給タイプ)のものをお使いください。電源供給タイプ ではないUSBハードディスクを接続しないでください。USBハードディスクが故障する恐れがあります。

利な機能

# USBハードディスク録画に関するご注意

### ■ 登録・初期化について

- ●本機に登録できるUSBハードディスクの台数は8台です。
- 本機にUSBハードディスクを接続してご利用される 場合は、はじめに本機で初期化をする必要があります。 初期化を実行すると、USBハードディスクに保存されているデータはすべて消去されるため、必要なデー タについてはあらかじめ他のメディアなどへの移動を 行ってください。
- USBハードディスクがパソコンなど他の機器でご利 用いただけない状態の場合、本機での初期化が実行で きない場合があります。
- ●本機にUSBハードディスクを接続して初期化を実行 する場合は、本機が認識したUSBハードディスクの 最大領域が初期化されます。
- 本機で初期化を実行したUSBハードディスクは、パ ソコンなど他の機器では利用できません。本機専用の 録画用ハードディスクとしてご利用ください。録画し た番組が保存されているUSBハードディスクを他の 機器に接続した場合は、本機で録画した番組が再生で きなくなる可能性があります。

また、録画した番組が保存されているUSBハードディ スクを他の機器で利用した場合、その後再び本機に接 続しても、録画した番組の再生ができなくなりますの でご注意ください。

### ■ USBハードディスクについて

- ●本機はUSBハブを使って最大4台のUSBハードディ スクを同時に接続することができますが、一度に操作 できるUSBハードディスクは1台です。再生・録画 するUSBハードディスクを切り換えてご使用ください。
- ●5台目のUSBハードディスクを接続した場合、初め に接続・有効化したUSBハードディスクから自動で 「無効」となります。
- 本機でご利用いただけるUSBハードディスクは、セルフパワー(電源供給タイプ)のUSBハードディスクです。
- 8TBまでのUSBハードディスクの接続が可能です。
- ●本機では、暗号化機能および認証機能を有したUSB ハードディスクはご利用になれません。これらの機能 を停止しても、ご利用いただけないことがあります。
- 本機では、RAID機能を有したUSBハードディスク はご利用になれません。また、機能を停止しても、ご 利用いただけないことがあります。

■ 録画・録画番組について

- 大切な番組を録画される場合は、事前に試し録りする など、機器が正しく動作することを確認してからご利 用ください。
- ●録画中、録画した番組の再生中、または録画予約中に 停電、もしくはACアダプターを電源コンセントから 抜くなどにより本機への通電が断たれると、USBハー ドディスクに録画した番組が損失する場合がありま す。
- 停電などにより、本機への通電が断たれたために生じた損害について、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- お引越し等により本製品を交換した場合に、お客さま が登録された情報の内容や、番組録画データなどの データを移し替えることができない場合があります。 なお、移し替えに基づく損害および遺失利益につきま しては原因の如何を問わず、当社は一切の責任を負い ません。
- ●本機はお客さまが映像を楽しむことを目的とした商品です。本機に接続したUSBハードディスク以外への録画方法や録画時のトラブルについては、当社サービスのサポート外となりますのでご了承ください。
- ●本機で録画したものは、著作権法上、個人または家庭 内などで楽しむ以外には、権利者に無断で使用することはできません。なお、著作権法違反に基づく民事および刑事上の責任に関し、当社は一切の責任を負いません。
- 本機に接続したUSBハードディスクへの、以下の番 組の録画はできません。
  - 録画不可の番組
  - J:COMオンデマンド (VOD) のコンテンツ
  - YouTube 等のストリーミングサービス全般 また、本機でUSBハードディスクに録画した番組を 別のUSBハードディスクにコピー/移動することは できません。
- USBハードディスクを利用して録画ができなかった 場合、USBハードディスク内部のデータが削除され た場合、USBハードディスクが壊れた場合、および その他USBハードディスクに係るいかなる問題が発 生した場合でも、当社は一切その責任を負いません。 あらかじめご了承ください。

はじめに

# 新しいUSBハードディスクの設定

USBハードディスクを本機に接続して使用するために は、あらかじめ機器登録が必要です。

### USBハードディスクを本機背面のUSB端子に 接続し、本機の電源を入れる



確認画面が表示されます。







# △○で「ハードディスクの初期化」を選び、 決定を押す

USBハードディスクの初期化が完了し、本機専用 の録画用ハードディスクとして使用可能になりま す。

# 登録済みUSBハードディスクの設定

### 表示名の変更

USBハードディスクの表示名を変更します。

- 3 AVで「ハードディスクドライブ設定」を選び、決定を押す
- **4** ○ で設定したいUSBハードディスクを選び、決定を押す

	USB-HDD1	
	名称変更	
	無効にする	
	登録解除する	
	初期化	
	情報 全容量 空容容量 登録 有効 / 無効	1.907.232MB 1.907.232MB 登録完了 有効

選択したUSBハードディスクの詳細/各種設定画 面が表示されます。

5 へ「「名称変更」を選び、決定を押す 名称入力画面が表示されます。

※入力欄には現在の登録名が表示されています。

6 表示名を入力する 文字入力について (→112ページ)

## 機器の登録解除

USBハードディスクの機器登録を解除します。

### お知らせ

● 登録を解除すると、録画予約が失敗することがあります。

- ┃ テレビメニューから</ \> へ──で「設定」を 選び、決定を押す
- 2 へ」 で「放送サービス」の「録画設定」を選び、
   決定を押す
- 3 <br />
  へ」で「ハードディスクドライブ設定」を選び、決定を押す

4 へ で登録を解除したいUSBハードディス クを選び、決定を押す 選択したUSBハードディスクの詳細/各種設定画

選択したUSBハートティスクの詳細/各種設定画 面が表示されます。 至本画面

和な機能

その他の

	5 「「で「登録解除」を選び、決定を押す	USBハードディスクの初期化
はじめこ		USBハードディスクを初期化します。録画された番組 など、USBハードディスクに保存されたデータはすべ て消去されます。
基本画面	ハードディスクの登録解除 ハードディスクの登録解除します。 よろしいにすか?	<ul> <li>お知らせ</li> <li>初期化を行うと、USBハードディスク内のすべてのデータが消去されます。</li> <li>初期化中にUSBケーブル、ACアダプターを抜くと故障の原因となりますので、絶対におやめください。</li> </ul>
番組を見る	確認画面が表示されます。 <b>6</b> 「「で「はい」を選び、決定を押す 機器登録が解除されます。	<ol> <li> <b>テレビメニューから</b> ⟨ ) ∧ ♡で「設定」を 選び、決定を押す      </li> <li> <b>2</b> ∧ ♡で「放送サービス」の「録画設定」を選び、 決定を押す         </li> </ol>
録画・再生	<b>USBハードディスクの取りはずし</b> <b> カ願い</b> ・ USBハードディスクを本機から取りはずす場合は、必 ず下記の手順に従い、機器の登録解除を行ってから取り はずしてください。	3       「、で「ハードディスクドライブ設定」を選び、決定を押す         4       「、で設定したいUSBハードディスクを選び、決定を押す         選択したUSBハードディスクの詳細/各種設定画
音吉 検索・ 操作	<ol> <li>              Fレビメニューから ⟨ ) ∧ ∨ で「設定」を 選び、決定を押す      </li> <li>             A ∨ で「放送サービス」の「録画設定」を選び、 決定を押す         </li> </ol>	<sup>面が表示されます。</sup> 5 <u>へで「初期化」を選び、</u> 決定を押す
SUN: L	3       ヘマで「ハードディスクドライブ設定」を選び、決定を押す         4       ヘマで取りはずしを行うUSBハードディスクを選び、決定を押す         選択したUSBハードディスクの詳細/各種設定画のが表示されます	ハードディスクの初期化 ハードディスクを初期にします。 よろしいにすか? はい いしいえ
更利な幾能安定		確認画面が表示されます。 6 「「で「はい」を選び、決定を押す 初期化を開始します。
祝・没定 その也の幾能		

# 番組を即時録画する

# 視聴中の番組を録画する

視聴中の番組(テレビ全画面表示中)を即時録画します。

### ●録画を押す

2

●録画 ]を押す
 録画を開始します。

する

録画を開始します。

※本機前面の予約/録画ランプが赤色点灯します。

- ※録画モードは「デフォルト録画モード」の設定になり ます。
- ※「デフォルト録画設定」(⇒107ページ)で設定した 録画先に録画されます。

放送中の2番組を同時に録画する

現在放送中の2つの番組を同時に録画できます。

録画する番組を選局する(全画面表示)

※本機前面の予約/録画ランプが赤色点灯します。

手順1、2を繰り返して、2つ目の番組を録画

# 録画を停止する

録画中の番組(テレビ全画面表示中)の録画を停止しま す。



**2** <br/>
〇)で「録画を停止する」を選び、決定を押<br/>
す

# 2番組同時録画中の場合

2番組同時録画を実行中の場合は、以下の選択画面が表示されます。

録画を停止します。
どの番組の録画を停止しますか?
番組1:今日のかんたんおかずクッキング
番組2:今すぐ実践!お部屋の雰囲気をガ…
キャンセル

# ■を押す

上記の確認画面が表示されます。

**2** <br/>
へ」 <br/>
つ <br/>
で 録画 を 停止する 番組を 選び、 決定 を 押<br/>
す

選択した番組の録画を停止します。

### お知らせ

- 電源「切」状態での録画の停止は、本機の電源を「入」 にして視聴状態(テレビ全画面表示)にしてから、「停止」 ボタンを押してください。
- 動作状態(再生中など)により、即時録画できない場合 があります。
- USBハードディスクへの録画中でも、録画済みの番組や 録画中の番組を再生することができます。(→56ページ)
- 録画中に本機の電源を「切」にしても、録画は継続します。
- USBハードディスクが休止(スリープ)状態の場合は、 録画・再生の起動動作に時間がかかります。
- 番組によっては、録画できない番組があります。
- ・録画中は他の機能との同時動作に制限が生じる場合があ ります。(→126ページ)

を見る

録画

利な機能

その他の

録画予約する

# 録画予約時のご注意

- ●デジタル放送には、著作権保護のため録画を制限して いる番組があります。録画禁止番組は録画することが できません。
- 視聴年齢を設定している場合は、設定年齢より高い年 齢制限の番組を録画するときに、暗証番号の入力が必 要になります。(→118ページ)
- LAN 録画の場合、複数の番組を同時に録画すること はできません。
- ●LAN録画を行う場合は、外部録画機器がLAN録画に 対応している必要があります。対応している機器かど うかをあらかじめご確認ください。
- ●LAN録画は、本機とDLNA対応録画機器(→68 ページ)を同じホームネットワークに接続し、本機と DLNA対応録画機器の両方で設定を行う必要がありま す。(⇒102ページ)
- 録画予約時に、USBハードディスクに録画可能な時 間が残っているか確認してください。録画可能時間が 十分でない場合は録画リスト画面より、不要な録画番 組を消去してください。(→57ページ)
- USB ハードディスクへの録画は、一度「DR」の録画 モードで録画したのち、設定した録画モードに変換さ れます。「DR| 以外の録画モードで録画する場合は、 一時的に録画時間以上の空き容量が必要になりますの で、ご注意ください。
- 録画可能時間は目安であり、実際の録画時間は番組内 容によって異なります。
- 4K 放送は、USB ハードディスクへの「DR」録画の み対応しています。
- ●未契約のチャンネルの番組は予約できません。
- ●1つの番組を同時に異なる方法(簡単予約と日時指定) 予約等)で録画することはできません。
- 複数の番組にまたがって日時指定録画を行う場合、本 機で設定した「視聴年齢」(→118ページ)を超え る番組が開始すると、録画が停止します。あらかじめ 視聴制限設定をお確かめください。
- ●LAN録画の場合、本機の設定年齢に関わらずDLNA 対応録画機器の仕様により、視聴年齢制限のある番組 の録画ができないことがあります。

# 番組表から録画予約する

### 番組表で簡単予約する

番組表を押す

- 2 |<||>||^||~|で録画したい番組を選び、
  - ( 赤 または 録画 ) を押す

録画予約が完了します。

- ※ 番組表の番組タイトル横に赤色の丸印(●) が表示さ れます。
- ※ もう一度押すと予約が解除されます。(赤色の丸印が 消えます。)

### 番組詳細画面から録画予約する

番組表を押す

|<||>||^||~|で録画したい番組を選び、 決定|を 押す

番組詳細画面が表示されます。

- |<||>|で「録画予約」を選び、|決定|を押す 3 録画予約が完了します。
  - ※録画予約が完了すると、番組詳細画面の番組タイトル 下部に「●録画予約」と表示されます。
  - ※現在放送中の番組を選んだ場合は、「録画予約」の代 わりに「録画する」と表示されます。
- ※簡単予約した番組は、「デフォルト録画設定」で指定 した場所に録画されます。(→107ページ)

# 詳細な設定をして録画予約する

録画予約の登録時に、録画先の指定、繰り返し録画、録 画モード、持ち出し番組の各設定を行うことができます。

# 番組表を押す



〇〇〇で録画したい番組を選び、決定を
押す

3

|く||〉|で「録画予約設定へ」を選び、 <sup>決定|</sup>を押 ナ



録画予約の詳細設定画面が表示されます。 詳細設定画面で、以下の各項目を設定できます。

### 録画機器

録画番組の保存先が複数ある場合に、録画先を指定 できます。

- へで「録画機器」を選び、決定を押す
   録画先の名称が表示されます。
- 2 🔿 🖂 で保存したい録画先を選び、 決定 を押す
- ※ DLNA対応機器を録画先に指定する場合、事前に DLNA対応機器の登録が必要です。(→109ページ)
- ※ 4K放送は、DLNA 視聴(ホームネットワーク)およびLAN録画(ダビング・ムーブ含む)には対応しておりません。

### 繰り返し録画

以下の条件での繰り返し録画の指定ができます。

- ・しない
- ・毎週〇曜日(〇は録画番組の放送曜日)
- ・毎日
- 毎週月曜日~金曜日
- 毎週月曜日~土曜日
- 毎週火曜日~土曜日
- ・好きな曜日を複数指定する
- へ で「繰り返し録画」を選び、決定を押す 設定条件が表示されます。
- 2 以下の方法で、設定条件を指定する

### 「しない」を選ぶとき

### 「しない」を選び、決定を押す

繰り返し録画の設定なしで設定が完了します。

### 「しない」「好きな曜日を複数指定する」以外を選ぶとき

設定条件から録画したい曜日を選び、決定を押す 設定が完了します。

### 「好きな曜日を複数指定する」を選んだ場合

「好きな曜日を複数指定する」を選び、決定
 を押す



曜日指定画面が表示されます。

- ② < > ご録画予約する曜日を選び、
   決定を押す(複数選択可)
  - 選択した曜日に「√」が付きます。
- ③ へ ぐ 「決定」を選び、決定を押す 設定が完了します。
- ※ 設定後、録画時間が自動で設定(同じ時間で毎週録画) されます。
- ※曜日以外で録画日時を設定したい場合は、「時間指定 予約へ」で録画日時を変更してください。



2 () で「録画開始:」「録画終了:」時刻を選び、
 時間を変更する

リモコンボタンの<u>1</u>~<u>10</u>/oで時間を入力し ます。

- へ「で「決定」を選び、決定を押す
   設定が完了します。
- ※「録画時間」が設定した時間になっていることを確認 してください。
- ※ 設定後は「録画時間」を選んで決定」を押すと、時間 の再設定が行えます。
- ※時間指定の設定を解除するときは、 (く) > で「時間指 定解除」を選び、決定 を押します。

### 録画モード(画質)

■ へ ぐ 「録画モード (画質)」を選び、決定 を押す

録画モードを選択するリストが表示されます。

見る

録画

ー ・ 再 生

その他の機能

DR	そのままの放送画質で録画でき		
	ま9。		
	標準より画質は劣りますが、低		
2倍/3倍/	容量で録画できます。数字が大		
5倍/7倍	きい程画質が劣りますが、より		
	低容量で録画できます。		

## 

録画モードが設定されます。

- ※ 例えばUSBハードディスク(2TB)の場合、録画モー ドを「DR」、持ち出し番組を「作成しない」とした場合、 HD番組であれば約183時間録画が可能です。 4K放送の場合、録画モードは「DR」、持ち出し番組 は「作成しない」となり、約124時間録画が可能です。
- ※ USBハードディスクへの録画は、一度「DR」の録画モー ドで録画したのち、設定した録画モードに変換されま す。「DR」以外の録画モードで録画する場合は、一時 的に録画時間以上の空き容量が必要になりますのでご 注意ください。

※4K放送は「DR」での録画のみ対応しています。

### お知らせ

● 一部の番組は録画モードを「DR」から変更できない、または変更できるが反映されない場合があります。反映されたかどうかは録画リスト画面(→56ページ)からご確認ください。

### 持ち出し番組

スマートフォン・タブレットへダビングするデータ を、録画と同時に作成することができます。 ※録画番組を外に持ち出す(→61,90ページ)

### □ へ∨で「持ち出し番組」を選び、決定を押す

持ち出し番組を選択するリストが表示されま す。

作成しない	持ち出し番組を作成しません。
古雨艇	モバイル用の高画質で、持ち出
同凹貝	し番組を作成します。
插淮面厨	高画質より画質は落ちますが、
惊华凹貝	低容量で作成します。

### 2 へ」で作成内容を選び、決定を押す

- ※ 持ち出し番組作成は、録画番組の他に持ち出し用の番 組を成するため、一時的に多くのハードディスク容量 が必要になります。
- ※ 4K放送や一部の番組は持ち出し番組を作成できません。

### ■ 録画予約の詳細設定が完了したら…

4 <br/>

 () へ で「この内容で録画予約」を選び、<br/>
 決定を押す<br/>
 録画予約が完了します。

# 日時を指定して予約する

録画したいチャンネルと日時を指定して録画予約するこ とができます。

番組表を押す

# **2** <sup>サブ</sup> を押す</sup>

サブメニューが表示されます。

# **3** 「「で「予約リスト」を選び、決定を押す

※ リモコンの予約リストを押して表示させることもできます。



<b>GREE</b> 予約リスト	新規 <sup>:</sup> 決定	日時指定予約		
日11万 自動録画別 繰り返し別		チャンネル:	地上デジタル v 3桁入力 011ch 趣味チャンネル	~
新規予約		録画機器:	USB-HDD1	
		繰り返し録画:	しない	V
		録画時間:	2020/4/30(木) 15:30~16:00(30分)	
		録画モード(画質):	DR	$\mathbf{\vee}$
		持ち出し番組:	高画質	$\mathbf{\vee}$
● 予約の停止・ ■ ×=ュー [	- 再開 		この内容で録画予約 キャンセル	

日時指定予約の詳細設定画面が表示されます。 詳細設定画面で、以下の各項目を設定できます。

# チャンネル ヘマで放送種別を選び、決定を押す 放送種別がリストで表示されます。

 で録画予約したい放送種別を選び、
 決定

 を押す

### 3桁入力で指定するとき

① 〈 〉で「3桁入力」を選び、決定を押す



② 録画予約したいチャンネルの3桁番号を

 1~10/0で入力する

入力した3桁番号に該当するチャンネルがある 場合、録画するチャンネルが設定されます。

## リストからチャンネルを指定するとき

(1) () へ でチャンネルのリストを選び、
 決定を押す
 手順内で指定した放送種別のチャンネルがU

手順2で指定した放送種別のチャンネルがリス トで表示されます。

② 録画予約したいチャンネルを選び、決定を押す

<ul><li> <b>録画機器</b> </li><li> 録画機器の変更について(→45ページ) </li></ul>	検索して録画予約する
繰り返し録画 繰り返し録画について(→45ページ)	録画したい番組を検索して、録画予約することができま す。番組検索には、さまざまな方法があります。
	フリーワード検索
┃  ^  └  で「録画時間」を選ひ、 決定 を押す	お好きなキーワードを入力して番組を検索できます。
録画開始: 録画終了: 2022/5/25 (水) 2022/5/25 (水)	番組表を押す
【13】時「□0」ガー	2 ェーを表示する
決定 キャンセル	3 「」で「番組検索」を選び、決定を押す
時刻を指定するとき	▲ △─で「フリーワード検索」を選び、決定を
	ー 一 一 押す 
	▲III: フリーワートik素 放送波で絞る 放送日時順 ✓ 検索ワード
リモコンホタンの <u>  </u>  ~  <u>  0</u> /0] ご時間を入力し ます。	<ul> <li>◆ あ気に入りに登録 料目動録画に登録</li> <li>入力したワード</li> </ul>
日付を変更するとき	
< 2020/05 ▶	■日日思訳 ● 日本
目月火水本金土 26 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	
12         13         14         15         16         17         18           19         20         21         22         23         24         25           26         27         28         29         30         1         2	ノリーリード検索画面が表示されます。
	り
②	<ul> <li>・ 文字入力について (➡112ページ)</li> </ul>
③ 「ヘ「〜」で「決定」を選び、「決定」を押す	<ul> <li>         ・ 検索条件を「お気に入りの検索内容」(●52ページ)         に登録することができます。     </li> </ul>
	・「自動録画予約」について(⇒50ページ)
録画モードの変更について(→45ページ)	6 (1) (1) で検索結果の中から録画したい番 組を選び、決定を押す
はなり、来知	来る我を見ていましょう
	金祖詩細画山が衣示されま9。
持ち出し番組について(→46ページ)	
持ち出し番組について (→46ページ) ■ 録画予約の詳細設定が完了したら…	<ul> <li>番組詳細画面が表示されます。</li> <li>7 ○で「録画予約」を選び、決定を押す</li> <li>録画予約が登録されます。</li> <li>※「視聴予約」を選ぶと、「視聴予約画面」となります。</li> </ul>
<ul> <li>持ち出し番組について(→46ページ)</li> <li>■ 録画予約の詳細設定が完了したら…</li> <li>5 △○で「この内容で録画予約」を選び、決定</li> </ul>	<ul> <li>番組詳細画面が表示されます。</li> <li>7 ○で「録画予約」を選び、決定を押す</li> <li>録画予約が登録されます。</li> <li>※「視聴予約」を選ぶと、「視聴予約画面」となります。</li> <li>※詳細な設定をして録画予約するときは、「録画予約設定へ」を選び、決定を押します(→45ページ)。</li> </ul>

はじめに

基本画面

番組を見る

録画・再生

音声検索・操作 オンデマンドを見る J:COM

	ジャンル検索	出演者名検索
はじめに	番組をジャンル、サブジャンルで絞り込んで検索できま す。	番組出演者の名前で番組を検索できます。 <b>1</b> <sub>翻表</sub> を押す
رد 	<b>番組表</b> を押す	┃ └── <sup></sup> <b>⑦</b>
基本	<b>2</b> <u>**ご</u> を押してサブメニューを表示する	<ul> <li>C □</li> <li>C □</li></ul>
画面	3 「」で「番組検索」を選び、決定を押す	J J ✓ 「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
番	4 ○○で「ジャンル検索」を選び、決定を押す ジャンル検索画面が表示されます。	← □□□□ 出演者名検索画面が表示されます。
組 を 見 る	CTITE ジャンル検索       ジャンル       ジャンル       選択してください	検索レルEい入税のなまえを15字すつ場んでください。 ◎「決定」を押すと文字キーが現れます。
	サブジャンル 選択してください v	
録画・田		通信の 一般の 日本 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
中生	ID 日田家 ■0 1 年743 ■0 + + > > スル特 ■1 + + > > スル特 ●     I + + > > スル特 ●     Xニュー ■■ 第日/翌日      III + 1 → 2 → スル特 ●     III + 1 → 2 → 2 → 3 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2	■ <sup>★</sup> → ■ <sup>★→→</sup> ■ <sup>★</sup> ■ <sup>★</sup> ■ <sup>★</sup> ■ <sup>★</sup> ■ <sup>★</sup>
音声検	5 「」で「ジャンル」を選び、決定を押す	<ul> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>で文字を選び、</li> <li>⇒</li> <li>⇒</li> <li>たから検索された出演者が検索結果欄に表</li> </ul>
索 · 操作	6 <a> <li></li></a>	示されます。 <b>6</b> ()へいで検索した出演者を選び、決定を
オン	画面右側に検索結果が表示されます。 <b>7 さらにジャンルを絞りたい場合は、</b> へ 「 ・ ア ・ で サ	<ul> <li> <b>伊す</b>         ・ 検索した出演者の出演番組が一覧で表示されます。     </li> </ul>
デマンド	<ul> <li>ブジャンルを選び、決定を押す</li> <li>さらに絞りこまれた検索結果を表示されます。</li> </ul>	<ul> <li>・検索条件を「お気に入りの検索内容」(→52ページ) に登録することができます。</li> <li>・「自動録画予約」について(→50ページ)</li> </ul>
をM 見 る	<ul> <li>・検索条件を「お気に人りの検索内容」(●52ページ) に登録することができます。</li> <li>・「自動録画予約」について(●50ページ)</li> </ul>	7  7 7 10 
便 利 な	8 <>>	番組詳細画面が表示されます。 <b>Q</b> 〈 〉で「録画予約」を選び、決定を押す
機能	番組詳細画面が表示されます。 <b>○</b> 〈 〉 <b>で「録画予約」を選び、</b> 決定 <b>を押す</b>	<ul> <li>● 一一一 録画予約が登録されます。</li> <li>※「視聴予約」を選ぶと、「視聴予約画面」となります。</li> </ul>
接	<ul><li>✔ 録画予約が登録されます。</li><li>※「視聴予約」を選ぶと、「視聴予約画面」となります。</li></ul>	※ 詳細な設定をして録画予約するときは、「録画予約設 定へ」を選び、 <mark>決定</mark> を押します(➡45ページ)。
続・設定	※ 詳細な設定をして録画予約するときは、「録画予約設 定へ」を選び、 <mark>決定</mark> を押します( <b>→</b> 45ページ)。	
その他の		
機能		

カテゴリー名検索		カテゴリー検索		
番組	名で検索します。 <sup>番組表</sup> を押す	1	■細表 ● を押す	はじめに
2	<sub>メニュー</sub> を押してサブメニューを表示する	2	★ヹヹー を押してサブメニューを表示する ヘ ▽ で「番組検索」を選び、決定 を押す	Ħ
<u>л</u>	△○で「番組検索」を選び、決定を押す ○○で「カテゴリー名検索」を選び、決定を	3 4	 で「カテゴリー検索」を選び、決定を押 す	<sup>奉</sup> 本 画 面
4	伊朗    「			番組を見る録画・再
5	<ul> <li>■</li> <li>■</li> <li>カテゴリー名検索画面が表示されます。</li> <li>文字入力欄(8文字)で決定を押し、</li> <li>○</li> </ul>	5	カテゴリー検索画面が表示されます。 く 下 で 検索したいカテゴリーを選び、 決定を 押す	<b>1</b> 生 音声検
	[[]][][][][]][][][][][][][][][][][][][	6	<b>検索結果から</b> へ∨でサブカテゴリーを選び、 決定を押す ・検索条件を「お気に入りの検索内容」(⇒52ページ)	索 · 操 作
6	<ul> <li>ヘ ぐ検索結果の中から録画したいカテゴ</li> <li>リーを選び、決定を押す</li> <li>検索したカテゴリー名の番組が一覧で表示されます。</li> <li>・ 検索条件を「お気に入りの検索内容」(⇒52ページ) に登録することができます。</li> <li>・「自動録画予約」について (⇒50ページ)</li> </ul>	7	に登録することができます。 ・「自動録画予約」について(→50ページ) 【○ヘーで検索結果の中から録画したい番 組を選び、決定を押す 番組詳細画面が表示されます。	オンデマンドを見る 」:COM
7 8	<ul> <li></li></ul>	8	【、」「ノ C T Juke J Y H J Y と 送 O 、 [人人] と J + J 録画予約が登録されます。 ※「視聴予約」を選ぶと、「視聴予約画面」となります。 ※ 詳細な設定をして録画予約するときは、「録画予約設 定へ」を選び、[決定]を押します(➡45ページ)。	便利な機能
	※「視聴予約」を選ぶとては、り。 ※「視聴予約」を選ぶと、「視聴予約画面」となります。 ※ 詳細な設定をして録画予約するときは、「録画予約設 定へ」を選び、決定を押します(→45ページ)。			接続・設定
				その他の機能

# ■ 検索結果の並び替え(日時/チャンネル)

「フリーワード検索」、「ジャンル検索」のとき、検索結 果を日時順/チャンネル順に並び替えることができま す。

2 <u>へ</u>」で「チャンネル番号順」を選び、 決定を 押す

チャンネル番号順に検索結果が切り換わります。

## ■ 検索結果の絞り込み

「フリーワード検索」、「ジャンル検索」「カテゴリー検索」 のとき、検索結果を放送種別(地上/ BS / BS4K / CATV)で絞り込むことができます。

- 2 <> ご で検索対象からはずす放送種別を選び、
   決定を押す

※ 再度押すと検索対象に設定されます。

- 〈 〉 へ 「 で 「 絞り込む」を選び、 決定を押す
- 検索対象に設定した放送種別の番組のみが検索結果に 表示されます。
- 他にも「TV 番組」「VOD」で絞り込むことができます。

# 条件指定して自動録画予約する

## 自動録画予約の登録

「番組名」、「カテゴリー」、「ジャンル」、「出演者名」な どの条件を設定し、検索された番組を自動録画予約する 機能です。

# 番組表から、自動録画予約に登録したい番組を 選んで決定を押し、番組詳細画面を表示する

番組詳細	インド洋に浮かぶ世界の楽園 ~モルディブ~ *** 1110h 島田チャンネル
出演者一覧	2020/04/30 (#) 12:00 ~ 13:00 (60 <del>//</del> )
見逃し視聴一覧	根聴する 録画する 録画予約設定へ
関連番組	見透し視聴一覧へ
関連シリーズ /VOD	HD [16:9]   コピー制限   字幕
各種自動録画予約	ジャンル: ドキュメンタリー/教養>自然・動物・環境
	世界の秘境や絶景スポットをあなた目線で巡る、竃し系情報番組です。
	番組内容 目の際に広がる透き通る育い場と、買っらな砂浜に抱かれたアイランド・リゾート、モルディブ。インド洋に浮かぶ島々 は、そのあまりの美しさから、この海域を新闻していた人々が【資路の首席り】と名付けたほど、そこで、新婚旅行・
く閉じる	ハネムーン先としても人気の高いモルディブがどんな場所なのか、ホテル情報や言語・通説、おすすめシーズンや費 用などますは知っておきたい基本の情報をしっかりとご紹介します。

- ※ 現在視聴中の番組を自動録画予約に登録するときは、
   (サブ)を押して番組詳細画面を表示できます。

番組詳細	インド洋に浮かぶ世界の楽園 ~モルディブ~ #1110月8月7+>23.6		
出演者一覧	2020/04/30 (#) 12:00 ~ 13:00 (60 <del>9</del> )		
見逃し視聴一覧	春組名で自動設置予約 1		
関連番組			
関連シリーズ /VOD	カテゴリーで自動録画予約		
各種自動録画予約	── 旅バラエティ		
	ジャンルで自動録画予約		
	━━ 情報/ワイドショー(グルメ・料理)		
く閉じる	■ 趣味/教育(旅・釣り・アウトドア)		

各種自動録画予約画面が表示されます。

3	──で検索条件を選び、決定を押す					
		Gmm ドキュメンタリー ∕ 教養(歴史・紀行)(63 番組)				
	番組詳細	まとめて編集 Y 四自動録画の登録				
	出演者一覧	インド洋に浮かぶ世界の楽園 ~モルディブ~				
	見逃し視聴一覧	10上111ch 連転ナキシネル 2020/04/30 (木) 12:00~13:00 (60分)				
	関連番組	地中海の楽園・アマルフィ 地上121ch 第5ナシネル				
	関連シリーズ /	2020/04/30 (#) 2020~2120 (80分) 世界遺産を訪ねて #35 ファウンテン・アビー				
	各種自動録画予	CATV 305ch トリップ ch 2020/04/30 (株) 21:00~22:00 (60分)				
		まだ間に合う!ハワイ穴場旅 #L17hth テレモおいC5 22200(42)30 (ch) 2220-2230 (30 99)				
	く閉じる	いにしえの時を訪ねて 古都・金沢 8521161をとりメネル 2020にないま(25+9)メネル				

検索結果が表示されます。

3

録画・

- <検索条件>
- 「番組名」
- 「カテゴリー」
- 「ジャンル」
- 「出演者名」
- ※検索できる条件は番組により異なります。
- 検索結果画面で、「へ」、」で「自動録画の登録」 Δ を選び、決定を押す
- く、>で「この内容で録画予約」を選び、
  決定 5 を押す

自動録画予約の登録が完了します。

※通常録画>繰り返し録画>自動録画の優先順位で録画 が実行されます。

# 自動録画予約の削除



Gmi 予約リスト ロ/t™	日付別 決定ボタンで、番組一覧を表示します。	
自動録画別	全ての日付	9 番組
 繰り返し別	2020年03月01(日)	2 番組
新規予約	2020年03月02(月)	1 番組
	2020年03月03(火)	1 番組
	2020年03月04(水)	1 番組
	2020年03月05(木)	1 番組
	2020年03月06(金)	1 番組
	<b>2020</b> 年03月07(土)	1 番組
■ Ottar ===× =>	■1月年子約 ■チャンネル単称 ■1チャンネル番組表 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	

予約リストが表示されます。

押す





▲ TRIE					
■ 左で予約リストメニュ・	-~ まとめて編集 v 自動録画の変更/削除				
	> 地均海の楽園・アマルフィ 基1216 麻子+ジネル 202004/03 (N S 2000 ~ 21:00 (65 3))				
	・世界遺産を訪ねて #35 ファウンテン・アピー CATV 36cn トリップの 20200403 00 H30 - 2220 (60 m)				
	*まだ間に合う!ハワイ穴場旅 またi7io キレビまいに5 20200430 (bt 2200-2230 (30 %)				
-	*いにしえの時を訪ねて 古都・金沢 B821tin Bとなチッネル 2020/ofr1 (8) 600 - 700 (80 %)				
Marine .	▶世界一の夕景 ギリシャ・サントリー二島				
	815歳R				

### 4 決定を押す



5	</th <th>決定 を<b>押</b></th>	決定 を <b>押</b>
	録画予約取消 関連する全ての録画予約を取り消します。 よろしいですか?	
	はいいえ	
6	〇〇で「はい」を選び、決定を押す	

録画予約が削除されます。

# お気に入りの検索内容

「検索して録画予約する」(→47~50ページ)で 検索した内容(フリーワード、ジャンル、出演者名、カ テゴリー名、カテゴリー)を登録しておくことで、次回 より「お気に入り」画面から簡単に検索/自動録画予約 (→50ページ)することができます。

お気に入り画面を表示する					
<b>番組表の表示中に またまた あまた またま また おまた また またま また おまま また おまま また ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう しゅう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょ</b>					
	り」を選び、決定を押す				
	B動源画に登録     TV 基相(121)     VOD(246)     SyncyLi: ドラマ(個内ドー(121)     ST(二入〇から所除     Dたしの帯です #12     bb 0406 HSFりレ(1 今日     2020/4/30 (次) 12:030-11:25 (555)     イカロスの船 第11話     bb 0406 HS 151 今日     2020/4/30 (次) 21:00-21:54 (549)     DE20/4/30 (次) 21:00-20:45 (459)     DE20/4/30 (次) 21:00-20:45 (459)     DE20/5/1 (20 20:00-20:45 (459))     DE20/5				
	арт - 2-ланана Муул К. 🖉 фа				

お気に入り画面が表示されます。

# お気に入りの並び替え

登録済みのお気に入りの並び替えを行います。

番組表の表示中に	サブ メニュ <b>ー</b>	を押す
サブメニューが表示	され	」 ます。

へ ぐ 「お気に入り」を選び、決定を押す お気に入り画面が表示されます。

- **4** へ」で移動させたいお気に入りを選び、決定 を押す

移動が完了します。

# お気に入りの登録解除

- **番組表の表示中に** <u>「ヹ゚゙」</u>を押す サブメニューが表示されます。
- 2 ○○で「お気に入り」を選び、決定を押す お気に入り画面が表示されます。
- **3** <br/>
  〇 <br/>

  ⑦ <br/>

  <p
- **4** <u>へ</u>で「お気に入りから削除」を選び、 決定 を押す

お気に入りの登録を解除します。

録画・再生

2

3

5

# 録画予約の確認・修正・消去

### 録画予約を確認する

# 予約リストを押す

または、番組表の表示中に <u>↓ ヹ</u>ーを押してサブ メニューを表示し、 ∧ ∨ で「予約リスト」を 選び、 決定を押す

Gnii     予約リスト     日付即	日付別 決定ボタンで、番組一覧を表示します。	
自動録画別	全ての日付	9番組
 繰り返し別	2020年03月01(日)	2 番組
新規予約	2020年03月02(月)	1 番組
	2020年03月03(火)	1 番組
	2020年03月04(水)	1 番組
	2020年03月05(木)	1 番組
	2020年03月06(金)	1 番組
	2020年03月07(土)	1 番組
■ Brian ■ X=1-	●□部単分り 11 チャンネル移動 11 チャンネル移動 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	

予約リストが表示されます。

|<u>〈||〉||へ||〜</u>|で一覧内のフォルダを選び、 決定| を押す

録画予約が表示されます。

### 〈日付別〉



### 〈自動録画別〉



〈繰り返し別〉

Δ



# 予約リストから確認したい録画予約を選び、 決定を押す 番組詳細画面が表示されます。 「録画予約変更/取消」を選び、決定を押す



録画予約画面が表示されます。

※ 録画予約の編集のしかたについては「詳細な設定をし て録画予約する」(→45ページ)をご参照ください。

# 録画予約を修正する

	日付別 決定ボタンで、番組一覧を表示します。			
日付別				
自動録画別	全ての日付	9番組		
繰り返し別	2020年03月01(日)	2 番組		
新規予約	2020年03月02(月)	1 番組		
	2020年03月03(火)	1 番組		
	2020年03月04(水)	1 番組		
	2020年03月05(木)	1 番組		
	2020年03月06(金)	1 番組		
	2020年03月07(土)	1 番組		
■ Britær ■ ×==-	<ul> <li>(1) 日本子的 通うチャンネル番組 (1) チャンネル番組 (1)</li> <li>(1) 日本 (1) 子のリスト (1) 広告</li> </ul>			

予約リストが表示されます。



録画予約が表示されます。

2

	3	予約リストから修正したい録画予約を選び、	録	<b>国予約を選んで削除する</b>
はじ	-	[次正] <b>を押9</b> 番組詳細画面が表示されます。	1	予約リスト         を押す
めに	Λ	「録画予約変更/取消」を選び、決定を押す		または、番組表の表示中に メニーを押してサブ
	-	録画予約画面が表示されます。		メニューを表示し、 [∧][∨] ビー予約リスト」を 選び、決定]を押す
甘	5	修正後、(〈  〉  ヘ  〜 で「この内容で変更」を 選び、決定を押す		Gatt         日付別           予約リスト         決定ポタンプ。新潟一覧を表示します。
本画		録画予約の修正が完了します。		日付別     第二日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1
<u>ا</u>				新規予約
	録	<b>国予約を削除する</b>		2020年03月05(末)         1番組           2020年03月05(末)         1番組           2020年03月06(金)         1番組
番組	1	予約リスト         を押す		2020年03月07(土) 1番組
を 見 る		または、番組表の表示中に <u>メニー</u> を押してサブ メニューを表示し、「ヘ」マで「予約リスト」を		● 1992年7月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
		選び、決定を押す		予約リストが表示されます。
锟			2	「日付別」で一覧内のフォルダを選び、 決定を 押す
章 画 ·		日付別     決定ポタンで、番組一覧を表示します。       自動線画別     全ての日付       1     2020年03月01(日)       2 季期		▲III: 全ての日付 (41 番組)
<b>円</b> 生				□ 左マ≯約リスト×ニューへ 古い日付順 ∨ まとめて編集 ∨ ・地中海の楽園・アマルフィ は12付か 話ナッス称し HDDI 「藤 持ちし マロロイレ 1000 氏部 (市ちし)
		2020年03月04(水)         1番組           2020年03月05(木)         1番組           2020年03月05(木)         1番組		2020/04/30 (x) 2010 2:00 (0:)が <b>1世界道理を訪ねて #35 ファウンテン・アピー</b> CATV 305ch ドリップ ch 2020/04/30 (x) 2:00 - 2:00 (0:)が
音声		2020年03月07(土) 1番組		まだ間に合う!ハワイ穴場旅 性.17tb テレビおいにち 2020/04/30 (k) 2200 ~ 2230 (30分)
· 案 -		■ 日付銀尺 ■6 単形的 ■ チャンネル形動 ■ 1チャンネル形動表 ■ メニュー		
筰		予約リストが表示されます。		<ul> <li>■ 日付混用 ()</li> <li>■ 日サンネル系称 ()</li> <li>■ チャンネル系称 ()</li> <li>■ チャントントンネル系称 ()</li> <li>■ チャンネル系称 ()</li> <li>■ チャントンネル系称 ()</li> <li>■ チャンネル系称 ()</li> <li< th=""></li<></ul>
オン	2	〈     〉     へ     ✓     で     ー覧内のフォルダを選び、     決定	2	
デ」 マ・ ンC	-	<b>を押す</b> 録画予約が表示されます。	J	 を押す
ドO をM 見	J	予約リストから削除したい録画予約を選び、	4	△──で「削除/停止する」を選び、決定を押す
る	U	決定 <b>を押す</b> 番組詳細画面が表示されます	5	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
便利	Л	国 1000 F7000 E100 2010 C1 C5 9。 「録画予約変更/取消」を選び、決定を押す	U I	Gm
利な機	4	録画予約画面が表示されます。		全ての日付 (41 番組) (別除 / 停止する) (団 左で予約リストメニューへ
能	5			<ul> <li>⇒ 地中海の楽園・アマルフィ</li> <li>⇒ 地中海の楽園・アマルフィ</li> <li>⇒ 上 121ch 前チャンネル H001 邮# 特5510</li> </ul>
		録画予約が削除されます。		2020/04/30 (A: 200 ~ 2100 (60 ft) ) ) ) ) (A: 200 ~ 2100 (60 ft) ) ) ) (A: 200 ~ 2100 (60 ft) ) ) (A: 200 ~ 2200 (60 ft) ) ) (A: 200 ~ 2200 (60 ft) ) ) (A: 210 ~ 2200 (60 ft) ) (A: 210 ~ 2200 ~ 2200 (A: 210 ~ 2200 ~ 2200 (A: 210 ~ 2200 ~ 200 ~
接続				⇒まだ間に合う!ハワイ穴場旅 き上171ch テレビ就いに5 2020/04/30 (k) 22:00 ~ 22:30 (00 分)
設定				
				選択した録画予約に「ノ」が付きます。
その			2	
の他の			U	 決定  <b>を押す</b>
機能			7	⟨○で「削除/停止」を選び、決定を押す     録画予約が削除されます。

⟨∑)で「削除/停止」を選び、決定を押す
録画予約が削除されます。 7

54

録画予約をまとめて削除する	<b>2</b> 〇〇〇で「繰り返し別」を選び、 決定を #t
】 「 <sup>予約リスト</sup> を押す または、番組表の表示中に <sup>ут_</sup> を押してサブ	3 〇〇で削除する繰り返し予約を選び、決定を
メニューを表示し、 へ 🔽 で「予約リスト」を 選び、 決定を押す	<b>4</b> <>>△○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
	・ [決定]を押す
Physic     決定ボタンで、番組一覧を表示します。       日付別     全 Cの日付     9 番組       自動線画別     全 Cの日付     9 番組       繰り返し別     2020年03月01(日)     2 番組       新規予約     2020年03月02(月)     1 番組	5 5 5 5 
2020年03月03(以)         1番組           2020年03月04(秋)         1番組           2020年03月04(秋)         1番組	
2020年03月05(木) 1番組 2020年03月06(金) 1番組 2020年03月06(金) 1番組 2020年03月07(+) 1番組	音声で番組を予約
■ C付返訳 ■ BH子坊 ■ チャンネル核称 ■ チャンネル核核 ■ <b>メニュー</b> ■ ■ 用 / 翌日 ■ 予約リスト <b>『 広告</b>	番組表を押す
予約リストが表示されます。	ク
<b>う</b> 「日付別」で一覧内のフォルダを選び、 決定を	┗ サブメニューが表示されます。
	3 「マで「音声検索」を選び、決定を押す
3 る る る る る る る る る 	音声検索 音声認識中です。 マイクに軽して下さい。
4 「「で「削除」停止」を選び、決定を押す	
5 <b>5 5</b>	
先頭100 件の録画予約に「✔」が付きます。	音声入力画面が表示されます。
6	4 (上記画面の表示中に) リモコンのマイクに向 かって検索ワード(番組名など)を話す 検索ロードを示に、検索が実行されます
7 🔇 🗋 で「削除/停止」を選び、決定を押す	
最画予約が削除されます。	5 表示された候補から「◇」で検索条件を選び、 決定を押す
繰り返し番組指定予約の削除	6 () へ) で検索結果の中から録画したい番
予約IJスト] <b>を押す</b>	<ul> <li>組を選び、[決定]を押す</li> <li>※知詳細画面が表示されます</li> </ul>
■ または、番組表の表示中に [メニュ-]を押してサブ	
メニューを表示し、  <u>^</u>  _で「予約リスト」を 選び、 決定を知す	「「」」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」     「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「」     「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「」     「」     「「」     「「」     「「」     「「」     「」     「「」      「」
	※「視聴予約」を選ぶと、「視聴予約画面」となります。
日付別           予約リスト         日付別           日付別         決定ボタンで、番組一覧を表示します。	※ 詳細な設定をして録画予約するときは、「録画予約設 定へ」を選び、 決定 を押します(→45ページ)。
自動録画別     全ての日付     9番組       健り返し別     2020年03月01(日)     2番組	
新規予約 2020年03月02(月) 1番組 2020年03月03(火) 1番組 1番組	
2020年03月04(水)         1番組           2020年03月05(木)         1番組	<b>予約矢敗腹歴</b>
2020年03月06(金)         1番組           2020年03月07(土)         1番組	録画予約が失敗した場合は、「テレビメニュー」→「サポー

■ 日付選択 (>● 日毎日 100 (● 日本) (● (日本) (● (1)



# 録画番組を再生・操作する

録画リスト画面で、録画した番組の再生(録画中の番組 を含む)や消去などを行うことができます。

録画番組を再生する

録画リストを押す

または、テレビメニューから〈〉へ〉で「録 画リスト」を選び、決定を押す



録画リストが表示されます。

2 押す

録画番組が再生されます。

一度再生された録画番組の場合は確認画面が表示さ れます。





お知らせ

● 録画中の番組も再生することができます。

# 再生中のリモコン操作について

操作内容	操作ボタン
一時停止	▶/Ⅲまたは決定 再生を一時停止します。 もう一度押すと再生を再開します。
停止	■ 、 ✓ 、または 戻る 再生を停止し、録画リストに戻ります。
早送り	<ul> <li>(再生中に) → または &gt;</li> <li>押すたびに再生速度が速くなります。</li> <li>/II を押すと一時停止し、もう一度</li> <li>/II を押すと通常の再生速度に戻ります。</li> </ul>
早送り (1.2倍速)	<ul> <li>(再生中に) へ</li> <li>▶/II を押すと一時停止し、もう一度</li> <li>▶/II を押すと通常の再生速度に戻ります。</li> </ul>
早戻し	<ul> <li>(再生中に) ◀ または &lt;</li> <li>押すたびに早戻し速度が速くなります。</li> <li>▶/II を押すと一時停止し、もう一度</li> <li>▶/II を押すと通常の再生速度に戻ります。</li> </ul>
スキップ再生	(再生中または一時停止中に) ► ► 録画番組にチャプターがある場合に、1 つ前または次のチャプターへ移動しま す。
30秒送り	10時) 1回押すごとに、約30秒先に飛んで再 生します。
10秒戻し	[10候] 約 10 秒戻って再生します。
サブメニュー	<ul> <li>         メニューを表示します。     </li> <li>         ・「で項目を選び、決定を押します。     </li> <li>         ・「番組詳細」     </li> <li>         再生中の番組の番組詳細を確認できます。     </li> </ul>

1

便利な機能

# 録画番組を削除する

録画リストを押す

または、テレビメニューから<br />
「シー」で「録<br />
画リスト」を選び、<br />
決定を押す



録画リストが表示されます。

2

<u>く</u>|>|へ|∨|で削除したい録画番組を選び、 ☆ニュ\_|を押す

J <mark>ICOM</mark> 録画リスト >use+Hoot	個別編集
- <b>ノルで&amp;ルイージ</b> ペペ (3) 15: 00 - 16: 46: 105(9) (ZZZ) 200 - 6,897 - y-21. (正) (図)	再生 番組詳細
バービー・ジャスティン ライブコンサート in KYOTO DOME & 444 (13 21:00-22:15:1728m) (2017)1516m 単ルロチャンスル (2017) 0516m 単小ロチャンスル (2017) 0516m 単小ロチャンスル	削除 ダビング
	保護 番組名変更
10オーシャンズ Avid (8) 01: 00 - 01: 50 (1159) (西) 118:06 利用キャンダム (正二) (四)	フォルダに移動 録画モード変更
マイルト・スピード MEGA MIX werd 後回 20 (0-20:00 (0055) (2011)200(6) 後部ケットル (2011) (2011)	持ち出し番組作成
3997・レディー シーズン4日第第 Arti (s) 17:00 - 17:38 0880 (2010 Moria 3891974h) (正二) (10)	++5 00
夏金や替え 夏泉の込み 夏安示井袋 見一括編集 医目的編集 EEDEBUスト戻し/送	

個別編集画面が表示されます。

- 3 へいで「削除」を選び、決定を押す 確認画面が表示されます。
- 4 (二)で「削除」を選び、決定を押す 録画番組が削除されます。
- ※録画中、DLNA対応機器での再生中(→69ページ)、 ダビング中の録画番組や保護された録画番組は削除で きません。

# 他の録画機器の録画リストを表示する

複数のUSBハードディスクやDLNA対応録画機器をお 使いの場合は、以下の手順で録画機器を切り替えて録画 リストを表示します。

### 

または、テレビメニューから

「
の
の
で
「
録

画リスト」を選び、
法定を押す

録画リストが表示されます。





3 △○で録画リストを表示させたいDLNA対応録画機器を選び、決定を押す

選んだ機器の録画リストが表示されます。

# 録画リストの表示方法を変える

録画番組を、いろいろな条件に分類して表示することが できます。

# 条件別に分類して表示する



または、テレビメニューからく)へ「シで「録 画リスト」を選び、決定を押す

<mark>J:COM</mark> 録画リスト >usв-нɒɒı		低い - ドディスク容量     低い - ドディスク容量     低い 17 時間 日263 時間
	ノルマ&ルイージ	
	04/04 (土) 15:00~16:45 (105分) CATY 200 ch 彩画チャンネル	
	バービー・ジャスティン ライブコンサート in KYOTO DOME	
	04/04 (±) 21:00 ~ 23:15 (1359) CATV 310 ch Music + ->.4.	
	意人たちの五感 	
	04/05 (B) 21:00 ~ 22:50 (11099) [CATV] 205 eh 318 2779-	
	10オーシャンズ 0x8 (x) 01: 00~02:55 (115分) (BS 110 ch を高チャンスル	CT-1 (M)
	THEGA MIX	
	04/10 (金) 22:00~23:40 (100分) (CATV) 220 ch 彩画チャンネル	
	コシップ・レディー シーズン 4 三字画	
	04/11 (±) 12:00~12:56 (559) CAND 240 ch 389 (597ch	
(重)並べ替え (素)絞り込み	としていたのです。 としていたのでは、「「「「「」」」 というないでは、「「」」 というないでは、「」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」 「」」 「」」 「」 「	

録画リストが表示されます。

- ○ で画面左にハイライトを移動させ、

   ○ で表示方法を選ぶ
  - それぞれ以下の条件に基づき録画番組を分類して表示します。

日付	日付別に分類
曜日	曜日別に分類
チャンネル	チャンネル別に分類
ジャンル番組	ジャンル別に分類
フォルダ	番組の分類別に分類
自動録画番組	自動録画予約の設定条件別に分類

3 ご)で画面右にハイライトを移動させ、
 ふ) で分類を選び、決定を押す
 録画番組が一覧表示されます。

ヘ ○ で見たい録画番組を選び、決定を押す
 録画番組が再生されます。

Δ

# 並べ替えて表示する

録画リストを日付順、タイトル順に並べ替えて表示でき ます。

### 録画リストを押す

または、テレビメニューから〈〉へ>で「録 画リスト」を選び、決定を押す



並べ替え

新しい日付順 古い日付順

録画日時の新しいものから順に表

録画日時の古いものから順に表示

番組タイトルに準じて並べ替えて

並び替え方法を選択します。

示します。

します。

表示します。

録画リストが表示されます。

並べ替え条件が表示されます。

青 を押す

新しい日付順

古い日付順

タイトル順



はじ

めして

録画・再生

2

3



# 絞り込んで表示する

録画リストを視聴、未視聴、自動削除予定のものに絞り 込んで表示できます。

# 録画リストを押す または、テレビメニューから</> 、</> 、</> 、</> 、</> 、 **画リスト」を選び、**決定を押す

J <mark>:COM</mark> 録画リスト >usB-HDD1		低い 12:30     残いードディスク容量     低い 17 時間 日2:263 時間     低い 17 時間     低い 2:63 時間     しの 2:63
	ノルマ&ルイージ	
	04/04 (±) 15:00 ~ 16:45 (1053) CALV 200 di 88/7+54.0	
	バービー・ジャスティン ライブコンサート in KYOTO DOME	
	04/04 (±) 21:00~23:15 (1559) (EXTU) 310 ch Music#+5/#//	
	恋人たちの五感	
	04/05 (B) 21:00~22:50 (1109) CATY 205 ch 1185779-	===1 (R
	10オーシャンズ	
	04/08 (K) 01:00 ~ 02:55 (1159) IS 110 ch 8∰ታ+>>#ル	□ <u>2</u> _1 08
	マイルド・スピード MEGA MIX	
	04/10 (金) 22:00~23:40 (1003)) (EATTY) 220 ch 彩色チャンネル	
	ゴシップ・レディー シーズン4 三字画	
	04/11 (±) 12:00 ~ 12:55 (559) CATT 260 ch 389 K97ch	
🔳並べ替え 🔯 絞り込み	武力・日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	

録画リストが表示されます。



絞り込み
絞り込み方法を選択します。
すべて
未視聴
視聴済み
自動削除予定

### 絞り込み条件が表示されます。

すべて	絞り込みをしません。
未視聴	未視聴の番組だけを表示します。
視聴済み	視聴済みの番組だけを表示します。
	自動削除予定の番組だけを表示し
自動削除予定ます。	
	※「自動番組削除」(➡118ページ)

3

|^||~|で絞り込み条件を選び、決定を押す

# 録画番組を個別に編集する

## 録画番組の詳細情報を表示する

- 田辺スト を押す
   または、テレビメニューからく へいで「録
   ロリスト」を選び、決定を押す
   録画リストが表示されます。



個別編集画面が表示されます。

3 小 で「番組詳細」を選び、決定を押す 録画番組の番組詳細が表示されます。 ※ この画面から録画番組の視聴や削除も行えます。

# 録画番組をダビングする

録画番組をDLNA対応録画機器へダビングします。

- ・録画機器との接続について(➡71ページ)
- ・ ダビング方法について(➡73ページ)
- ダビングの履歴について(⇒74ページ)

※4K放送など、一部の番組はダビングできません。

# 録画番組を保護する



個別編集画面が表示されます。

3

- □○で「保護」を選び、決定を押す
- 録画番組が保護設定され、番組の消去が不可になり ます。

保護設定された番組には、番組タイトル欄の右端に 一アイコンが表示されます。

※保護設定された、ダビング残り回数が1回の録画番組 はダビングできません。

### ■ 保護設定を解除するとき

- 「
   <sup>翻リスト</sup>を押す
   または、テレビメニューからく
   へいで「録
   **画リスト」を選び、** 決定を押す
   録画リストが表示されます。
- **2** < ▷ △ ▽ で保護設定を解除したい録画番組 を選び、 x=1 を押す



個別編集画面が表示されます。

ヘマで「保護解除」を選び、決定を押す
 保護設定を解除すると台アイコンが消え、消去が可能になります。

利な影

その他の

# 番組名を変更する

## 録画リストを押す または、テレビメニューから〈〉へ>で「録 画リスト」を選び、決定を押す 録画リストが表示されます。

| < | > | ∧ | ∨ | で番組名を変更したい録画番組を 選び、メニューを押す



個別編集画面が表示されます。



新しい番組名を入力し、「入力完了」を選んで 4 決定を押す

文字入力のしかた (→112ページ)

# フォルダに移動する

「フォルダに移動して管理する」(→61ページ)

録画モードを変更する

録画番組の録画モードは後からでも変更できます。

|
録画リスト|
を
押す または、テレビメニューから(〇〇〇〇〇〇〇〇 画リスト」を選び、決定を押す 録画リストが表示されます。

|<|>|へ|∨|で録画モードを変更したい録画番 2 組を選び、メリックレートを押す

J <mark>-COM</mark> 録画リスト >use-Hoot	個別編集
///7.4//	再生 雷組詳細
バービー・ジャスティン ライブコンサート in KYOTO DOME (Add (L) 21: 10: ~ 21: 15 (120)) (正式) 30: A Marc+ >>2.5 (正式) (正)	削除 ダビング
SLAE501最     Aux (11) 7: 10-2: 2: 11(11) (正) 35: 4: 18:277- 正一 (11)	保護 番組名変更
10オーシャンズ 40年 (4) 年1: 20 - 21:51 (1159) 正 113 (本 後年 + > 3.5 正) (第	フォルダに移動 録画モード変更
マイルド・スピード MEGA MIX マイルド・スピード MEGA MIX ロビー 10000 (2010-0-21-0) (2000) (2017)2020(6-0557+5-55)。 ロビー 1000	

### 個別編集画面が表示されます。

3

す

∖∕で	「録画モード	変更」を選び	ド、 決定 を押
	録画刊	ヨード	
	録画モードを	選択します。	
	◯ 2倍	◯ 3倍	
	○ 5倍	○ 7倍	
	次へ	キャンセル	

録画モード選択画面が表示されます。

|く||>||へ||〜|で録画モードを選び、決定|を押す Δ 選んだ録画モードに「●」が付きます。

◇◇で「次へ」を選び、決定を押す 5

|<||>|で「録画モード変更」を選び、 法定||を押 6

- ※録画モードの変更には、録画番組の長さ同等の時間が かかります。
- ※録画モードの変更中は録画番組に「変更中」が表示さ れます。
- ※録画モードにより、録画画質・録画可能な時間が異な ります。
  - DR:放送画質そのままで録画できます。
  - 2倍: [DR」に比べて画質は劣りますが、低容量で録 画できます。以降「3倍|、「5倍|、「7倍|の 順に画質が劣りますが、より低容量で録画でき ます。
- ※「2倍」→「DR」、「7倍」→「5倍」などのように、 上位の録画モードへの変更はできません。
- ※4K放送は「DR」録画のみ対応しています。

# 持ち出し番組を作成する

持ち出し番組を作成するには本機側、スマートフォン/ タブレット側それぞれで操作が必要です。

は「録画番組を外に持ち出そう(「DiXiM Play for J:COM| アプリ)|(→90ページ)をご覧ください。

### 録画リスト を押す 録画番組をフォルダに移動する または、テレビメニューから < > ヘ マ で 「録 画リスト」を選び、決定を押す 録画リストを押す または、テレビメニューから(〇〇〇〇〇〇〇〇 録画リストが表示されます。 画リスト」を選び、決定を押す < > へ ~ で持ち出したい録画番組を選び、 録画リストが表示されます。 <sup>, サブ</sup>を押す 2 <u>、サフ</u> を押す 録画リスト >USB-HDD1 個別編集 - ノルマ&ルイージ - 0408 (☆) 15:00~18:45 (1055)) (四石〇 200 ch 名語チャンネ 再生 来相详编 -録画リスト >usb-HDD1 個別編集 <sup>3.4</sup> ノルマ&ルイージ 04/04 (+):15:00~18:45 (105% 再生 AA-(32-3) (08) 番組詳細 ービー・ジャスティン ライブコンサート in KYO 削除 マイルド・スピード MEGA MIX 保護 番組名変更 フォルダに移動 ゴシップ・レディー シーズン4 二字語 個別編集画面が表示されます。 |へ||〜|で「持ち出し番組作成」を選び、|決定|を 個別編集画面が表示されます。 押す |へ||〜|で「フォルダに移動」を選び、 決定|を押 3 す 持ち出しモードを選択します。 () 高画質 移動先フォルダの選択画面が表示されます。 標準画質 フォルダを新規に作成する場合 キャンセル ■ 画面左の「新規フォルダ作成」を選び、 決定を 持ち出しモード選択画面が表示されます。 押す |∧||∽|で持ち出しモード(画質モード)を選び、 Δ 決定<br /> を<br /> 押す 選んだ持ち出しモードに「●」が付きます。 5 フォルダの名前を入力する画面が表示されま す。 < |> | で「今すぐ作成する」または「後で作成 6 2 フォルダの名前を入力し、「入力完了」を選ん する」を選び、決定を押す で決定を押す 持ち出し番組の作成が開始されま ・文字入力について (➡112ページ) す。作成中は画面に進捗状況が表 今すぐ 〇〇で移動先のフォルダを選び、 決定を押す 示されます。 Δ 作成する ※「停止」を押すと持ち出し番組の作 指定したフォルダに録画番組が移動します。 成を中止します。 録画モード変換、または他の持ち 出し番組作成を実行中の場合はそ 後で の完了後に、自動的に持ち出し番 作成する 組の作成が開始されます。 ※スマートフォン/タブレット側での操作について

録画

・ 再 生

フォルダに移動して管理する

すくできます。

作成したフォルダに録画番組を移動して、より管理しや

利な必

# 録画番組を別のフォルダに移動する、

# またはフォルダ分類を解除する

### [ 録画リスト] を押す

- 2 < ▷ で画面左にハイライトを移動させ、 △ ▽ で「フォルダ」を選ぶ
- 3 () へ) 、 決定 を押して、移動または分類 を解除したい録画番組を選び、 <u>\*\*\*</u>を押す 個別編集画面が表示されます。
- **4** <u>へ</u>」で「フォルダに移動」を選び、決定を押 す

移動先フォルダの選択画面が表示されます。

5 目的に応じて、以下のいずれかの方法で録画番 組を移動する

### 別のフォルダに移動するとき

⟨ ) へ ∨ 、 決定を押して移動先のフォルダを
 選び、決定を押す

### フォルダ分類を解除するとき

フォルダに移動 <sup>ファイルを移動するフォルダを選択します。</sup>	
 新規フォルダ作成	,, _,, _
フォルダ分類を解除	
キャンセル	\$3
	ê★

※ 分類を解除した録画番組は「未分類」フォルダに格納 されます。

# フォルダを削除する

不要なフォルダのみ削除します。 フォルダ内にある録画番組は削除されません。

- 「
   <sup>3</sup> 御 リスト</sub>を押す
   または、テレビメニューから
   〈
   〉へいで「録
   面リスト」を選び、
   決定を押す
   録画リストが表示されます。

   〈
   〉で画面左にハイライトを移動させ、
- 2 < ≥ で画面左にハイライトを移動させ、 △ ▽ で「フォルダ」を選ぶ
- 3 小 で削除したいフォルダを選び、 x = 1を押 f

個別編集画面が表示されます。

- 4 ○○で「削除」を選び、決定を押す 確認画面が表示されます。
- 5 ()で「削除」を選び、決定を押す フォルダが削除されます。

# フォルダ名を変更する

フォルダの名前を変更します。

- ■
  □□スト」を押す
  または、テレビメニューから

  ○○ついて「録

  ■リスト」を選び、決定を押す

  録画リストが表示されます。
- **2** <> で画面左にハイライトを移動させ、 <</p>
- 3 へ」で名前を変更したいフォルダを選び、  $\frac{y \neq z}{z}$ を押す

個別編集画面が表示されます。

4 △──で「フォルダ名変更」を選び、決定を押 す

フォルダの名前を入力する画面が表示されます。

- 5 フォルダ名を変更し、「入力完了」を選び、 決定を押す
  - ・ 文字入力について (⇒112ページ)

# 複数の録画番組を一括操作する

複数の録画番組をまとめて選択し、番組の削除、ダビン グ、保護/保護解除設定、フォルダ移動が行えます。

### 複数の録画番組をまとめて選ぶ

録画リスト を押す または、テレビメニューから「<」>」へ「>」で「録 画リスト」を選び、決定を押す 録画リストが表示されます。



一括編集画面が表示されます。

録画リスト	>USB-HDD1		個別編集
A.	<sup>1</sup> ノルマ&ルイージ ■ 6494 (±) 15:00~18:45 (105分) <u>(広知知</u> 200 ch 6週7+ンネル	وري وي	再生 番組詳細
tà	パービー・ジャスティン ライブコンサート in KYOTO DOME 04/04 (会) 21:00 ~ 23:15 (1359) (2017) 310 ch Musicオーンスル		削除
	変人たちの五感 04/05 (B) 21:00 ~ 22:50 (110分) (CATV) 205 ch: 注意シアター		アビック
	10オージャンズ 04/05 (0) 01:00 ~ 62:55 (1159) [15] 110 ch 6届チャンネル		番組名変更 フォルダに移動
ø	マイルド・スピード MEGA MIX 04/10 (8) 22:00 ~ 23:40 (100分) (CATV) 220 ch 冬香チャンキル		録画モード変更 持ち出し番組作成
1	ゴジップ・レディー シーズン4三字画 04/11 (土) 12:00 ~ 12:55 (550) (GATV) 200 ch 湯約ドラマch		キャンセル



3 「一」で指定したい録画番組を選び、決定を押 す

選んだ録画番組に「✓」が付きます。

※リスト右上の「すべて選択」を選ぶと、全ての番組を 一括して選択できます。

> でハイライトを移動させ、「一括編集」メ 4 ニューから実行したい項目を選び、決定を押 す

一括編集メニューで以下の操作が行えます。操作の しかたは個別編集と同様です。操作手順は各ページ をご覧ください。

出版全	「録画番組を削除する」
דאונא	(⇒57ページ)
ダビング	「ダビングする」(⇒73ページ)
/史菲尔哈	「録画番組を保護する」
1木运件1小	(⇒59ページ)
フォルダに移動	「録画番組をフォルダに移動する」
	(⇒61ページ)

その他の機能

# 予約のエラーメッセージー覧

本機では状況に応じてメッセージをお伝えします。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

コード	お知らせのタイトル	お知らせのメッセージ	内容
106	予約に失敗しました。	事象:以下の現象などが考えられます。 - 番組情報が正しく処理できなかった可能性 があります。 - 信号状態に問題が発生していた可能性があ ります。	予約開始時刻が過ぎても予約した 番組の情報を正常に取得できな かったため、予約に失敗しました。
108	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:以下の現象などが考えられます。</li> <li>− 番組情報が正しく処理できなかった可能性があります。</li> <li>− 信号状態に問題が発生していた可能性があります。</li> </ul>	予約開始までに番組情報を正常に 取得できなかったため、予約に失 敗しました。
112	予約に失敗しました。	事象:以下の事象が考えられます。 - 予約した番組が放送されませんでした。 - 予定外の番組もしくは放送時刻が変更され たため予約に失敗しました。	予約した番組が放送されなかった、あるいは3時間を超える放送時刻変更があったため、予約に失敗しました。
113	予約に失敗しました。	事象:予約番組の放送時刻変更により予約が 重複した可能性があります。 重複した予約は取り消されました。	他の予約した番組が延長し、既存 の予約と重複したため、予約に失 敗しました。
114	予約に失敗しました。	事象:以下の事象が考えられます。 - 予約した番組が放送されませんでした。 - 予定外の番組もしくは放送時刻が変更され たため予約に失敗しました。	予約した番組が放送されなかった、あるいは放送時刻が変更されたため、予約に失敗しました。
116	予約に失敗しました。	事象:予約番組の放送時刻変更により予約が 重複した可能性があります。 重複した予約は取り消されました。	予約した番組がイベントリレーと なり、既存の予約と重複したため、 予約に失敗しました。
118	予約に失敗しました。	事象:予約番組の放送時刻変更により予約が 重複した可能性があります。 重複した予約は取り消されました。	予約した番組の放送時刻が変更さ れ、既存の予約と重複したため、 予約に失敗しました。
120	予約に失敗しました。	事象:以下の事象が考えられます。 - 予約時刻に本機または録画機器が録画でき ない状態だった可能性があります。 - その他のエラーの可能性があります。	予約開始時刻に本機のAC電源ま たは録画機器の電源が入っていな かったため、予約に失敗しました。
121	予約に失敗しました。	事象:予約時刻が終了しています。 以下の事象が考えられます。 −予約時刻が重複していたため予約が取り消 された可能性があります。 −予約時刻にAC電源が入っていなかった可 能性があります。	予約終了時刻が過ぎるまで本機の AC電源が入っていなかったため、 予約に失敗しました。
125	予約に失敗しました。	事象:以下の事象が考えられます。 - HDDが録画中にいっぱいになった可能性が あります。 - 番組数が録画可能な上限を越えた可能性が あります。 - HDDが起動しなかった可能性があります。	HDD残量が不足していたため、 予約に失敗しました。

はじめに

音声検索・操作

オンデマンドを見る 便利な機能 接続・設定 その他の機能

コード	お知らせのタイトル	お知らせのメッセージ	内容
126	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:以下の事象が考えられます。</li> <li>HDDが録画中にいっぱいになった可能性があります。</li> <li>番組数が録画可能な上限を越えた可能性があります。</li> <li>HDDが起動しなかった可能性があります。</li> </ul>	予約の最大件数(150件)を超 えたため、予約に失敗しました。
127	予約に失敗しました。	事象:以下の事象が考えられます。 - HDDが録画中にいっぱいになった可能性が あります。 - 番組数が録画可能な上限を越えた可能性が あります。 - HDDが起動しなかった可能性があります。	録画中にHDD残量がなくなった ため、予約に失敗しました。
128	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:以下の事象が考えられます。</li> <li>− HDDが録画中にいっぱいになった可能性があります。</li> <li>− 番組数が録画可能な上限を越えた可能性があります。</li> <li>− HDDが起動しなかった可能性があります。</li> </ul>	録画先に指定したUSB-HDDが予 約開始時刻に接続されていなかっ たため、予約に失敗しました。
147	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:以下の事象が考えられます。</li> <li>予約した番組が正常に受信できなかった可能性があります。</li> <li>予約した番組が放送されなかった可能性があります。</li> <li>その他のエラーの可能性があります。</li> </ul>	本機が現在時刻を正常に取得でき なかったため、予約に失敗しまし た。
155	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:以下の事象が考えられます。</li> <li>予約した番組が正常に受信できなかった可能性があります。</li> <li>予約した番組が放送されなかった可能性があります。</li> <li>その他のエラーの可能性があります。</li> </ul>	予約した番組の視聴年齢制限が本 機で設定した視聴年齢を超えてお り、且つ、番組を予約した際に暗 証番号を入力していなかったた め、予約に失敗しました。
156	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:予約時刻が終了しています。</li> <li>以下の事象が考えられます。</li> <li>−予約時刻が重複していたため予約が取り消された可能性があります。</li> <li>−予約時刻にAC電源が入っていなかった可能性があります。</li> </ul>	予約開始時刻を過ぎてから本機に AC電源を入れたため、予約に失 敗しました。
157	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:予約時刻が終了しています。</li> <li>以下の事象が考えられます。</li> <li>−予約時刻が重複していたため予約が取り消された可能性があります。</li> <li>−予約時刻にAC電源が入っていなかった可能性があります。</li> </ul>	予約の実行中にリセットされた、 あるいはAC電源が抜かれたため、 予約に失敗しました。
159	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:以下の事象が考えられます。</li> <li>予約した番組が正常に受信できなかった可能性があります。</li> <li>予約した番組が放送されなかった可能性があります。</li> <li>その他のエラーの可能性があります。</li> </ul>	本機で予期しない内部エラーが発 生し、予約に失敗しました。
160	 予約に失敗しました。	事象:ダビング中に予約録画が開始したため、 ダビングを中止しました。	ダビング中、に予約録画が開始し たため、ダビングを中止しました。

	コード	お知らせのタイトル	お知らせのメッセージ	内容
はじめに	162	予約に失敗しました。	事象:コピー禁止番組のため、録画できませ んでした。	予約した番組が録画禁止(コピー ネバー)となったため、予約に失 敗しました。
基本画	250	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:以下の現象などが予想されます。</li> <li>−機器の内部温度が上昇して、保護のため自動的に電源オフされた。</li> <li>−FANが動作できなかった。</li> <li>−システム更新のため、再起動しました。</li> </ul>	ファンが正常に動作しなかったため、本機が強制的に電源オフされ、 予約に失敗しました。
田番組を	251	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:以下の現象などが予想されます。</li> <li>−機器の内部温度が上昇して、保護のため自動的に電源オフされた。</li> <li>−FANが動作できなかった。</li> <li>−システム更新のため、再起動しました。</li> </ul>	本機が高温になったため、強制的 に電源オフされ、予約に失敗しま した。
に見る録	350	以下の内容を確認し てください。	<ul> <li>事象:以下の事象が考えられます。</li> <li>次の予約録画開始準備のため、番組終了まで録画できなかった可能性があります。</li> <li>次の予約録画開始準備のため、録画に失敗した可能性があります。</li> </ul>	DLNA機器への連続録画を開始す るため、録画を停止しました。
回・再生 音声検索・操	351	以下の内容を確認し てください。	<ul> <li>事象:以下の原因により番組終了まで録画できなかった可能性があります。</li> <li>予約の番組の受信状況が良くない、あるいはケーブルが接続していなかった。</li> <li>予約の番組が休止の可能性があります。</li> <li>CAS情報が取得できなかった可能性があります。</li> <li>契約されていない番組を予約録画しました。</li> </ul>	予約開始後に受信エラーが発生し たため、予約に失敗しました。
作 オンデマンドを見る	352	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:以下の原因により番組終了まで録画できなかった可能性があります。</li> <li>予約の番組の受信状況が良くない、あるいはケーブルが接続していなかった。</li> <li>予約の番組が休止の可能性があります。</li> <li>CAS情報が取得できなかった可能性があります。</li> <li>契約されていない番組を予約録画しました。</li> </ul>	予約開始時にCASエラーが発生 したため、予約に失敗しました。
便利な機能 接続	353	予約に失敗しました。	<ul> <li>事象:以下の原因により番組終了まで録画で きなかった可能性があります。</li> <li>予約の番組の受信状況が良くない、あるい はケーブルが接続していなかった。</li> <li>予約の番組が休止の可能性があります。</li> <li>CAS情報が取得できなかった可能性があり ます。</li> <li>契約されていない番組を予約録画しました。</li> </ul>	本機で契約していない番組のた め、予約に失敗しました。
• 設定	401	予約に失敗しました。	事象:録画機器が録画できない状態だったため、録画もしくはダビングが失敗しました。	ダビングが正常に終了しませんで した。
Ę	403	予約に失敗しました。	事象:録画機器が録画できない状態だったため、録画もしくはダビングが失敗しました。	DMSからエラーが発行されたた め、予約に失敗しました。
の他の機能	703	予約に失敗しました。	事象:録画機器に接続できなかったため、録 画もしくはダビングが失敗しました。	DMSからの応答がない、あるい は予約がキャンセルされたため、 予約に失敗しました。

# DLNA(ホームネットワーク)の準備

ご家庭内のホームネットワークに本機を接続すると、同じホームネットワーク内のDLNA対応機器に対して、下記のような操作ができます。



## DLNAについて

DLNAとは、DLNAに対応したテレビや録画機器、パソコン、モバイル機器などをホームネットワーク上でつないで、 映像や音楽などのデータをやり取りできるようにするためのガイドラインです。 DLNAには以下の機能があります。

DMS(デジタルメディアサーバー)	録画番組や受信した番組を「DMR」や「DMP」に配信します。	
DMP(デジタルメディアプレイヤー	「DMS」に保存されている録画番組や番組を再生します。	
DMC(デジタルメディアコントローラー)	「DMS」に保存されている録画番組や番組を選び、「DMR」へ配信 させます。	
DMR(デジタルメディアレンダラー)	「DMC」からの操作に従い、録画番組や番組を再生します。	

スマートフォンなどのモバイル機器の場合は、アプリケーションをインストールし、本機側で設定を行うことで、外 出先などホームネットワーク外からでも本機の録画/視聴ができます。

※「家の外から番組を予約しよう」(→93ページ)

※「好きな番組を外で見よう」(⇒95ページ)

利な機能

# 本機で利用できる DLNA 対応機器と機能

### ■ DLNA対応テレビやDLNA対応録画・再生機器

本機とDLNA対応録画・再生機器を同一のホームネットワークに接続し、本機およびDLNA対応録画・再生機器を それぞれ設定する必要があります。

### 「DLNA対応録画機器へのダビング・録画」

### 「ダビング」(⇒71ページ)

本機に接続したUSBハードディスクに録画した番組を、DLNA対応録画機器へダビングすることができます。

### 「LAN録画」(接続⇒102ページ,設定⇒109ページ)

本機で録画予約した番組を、DLNA対応録画機器へ録画(LAN録画)できます。

### DLNA対応録画機器への配信・再生

### 「DMP機能」

DLNA対応録画機器に保存された番組や、DLNA対応録画機器側で受信中の番組を、本機で再生・視聴できます。

### 「DMS機能」(DLNA対応テレビ/録画・再生機器への配信)

本機で受信した番組や本機に接続したUSBハードディスクに録画した番組を、DLNA対応テレビ/録画・再生機器 で再生することができます。

### 「DMR機能」(DLNA対応モバイル機器やパソコンからの操作による再生)

スマートフォンなどのモバイル機器やパソコンからの操作で、同一のホームネットワーク内のDLNA対応録画機器やパソコン(DMS)などに録画した番組/受信中の番組を本機で再生できます。

### モバイル機器への配信(DMS機能)(→88ページ)

本機で受信した番組や、本機に接続したUSBハードディスクに録画した番組を、スマートフォンなどのモバイル機器で視聴、再生、ダビング(持ち出し)することができます。 ※ モバイル機器を、本機と同じホームネットワーク内の無線LAN(Wi-Fi)に接続する必要があります。

### お知らせ

- 本機と連携して使用する DLNA 対応機器は、あらかじめ本機に登録する必要があります。
- 本機でのDLNA設定以外に、ネットワーク機器側でも設定が必要な場合があります。詳しくはネットワーク機器の取扱説 明書をご覧ください。
- DLNAに対応しているネットワーク機器でも、機種や番組(コンテンツ)によっては使用できない場合があります。
- DLNA機能の動作中にネットワーク設定を変更すると、配信や再生が中断したり、LAN録画やダビングが正常に行えない 場合がありますのでご注意ください。

同じホームネットワークに接続したDLNA対応機器を操作して、本機で受信した番組やUSBハードディスクに録画した番組を再生することができます。 ※設定・操作方法はDLNA対応機器の取扱説明書をご確認ください。

# 本機で受信した番組や録画済みの番組を、DLNA 対応機器で再生する (DMS 機能)

同じホームネットワークに接続したDLNA対応テレビ/録画・再生機器やスマートフォンなどのモバイル機器で、 本機で受信した番組や本機に接続したUSBハードディスク内の録画番組を再生することができます。 ※ モバイル機器側に対応アプリケーションをインストールする必要があります。



### お知らせ

- 本機のDMS機能を使用するには、「サーバー (DMS)機能設定」を「オン」に設定してください。(→109ページ)
- DMS 機能の使用中は、本機の電源を「切」にしても、DMS 機能はそのまま動作します。
- 操作はDLNA対応機器側で行います。詳しくはDLNA対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- ご加入のサービス内容や、ネットワーク機器の仕様によっては、DMS機能をご利用になれない場合があります。

# パソコンなどのDMC 機器からの操作で、他の機器の番組を再生する (DMR 機能)

本機のDMR機能で、同じホームネットワーク上のDLNA対応録画·再生機器(DMS)の番組を、パソコンやスマートフォンなどのモバイル機器(DMC機器)から操作を行い本機で再生することができます。



### お知らせ

- 本機の電源を「切」にすると、DMR機能は使用できません。
- DMCの設定・操作方法については、パソコン、モバイル機器(DMC機器、またはアプリケーション)の取扱説 明書をご覧ください。

# DLNA(ホームネットワーク)について

はじめに

お客さまのご利用環境等により、本機能をお使いいただ けない場合があります。

# DLNA 対応録画機器の番組を本機で再生する (DMP 機能)

本機とDLNA対応録画機器を同じホームネットワークに 接続し、本機とDLNA対応録画機器をそれぞれ設定する 必要があります。

### 録画リスト を押す

2

3

Δ

録画・

**または、テレビメニューから〈〉〉へ〉で「録 画リスト」を選び、決定を押す** 録画リストが表示されます。

〈 〉 へ ▽ で「ストレージの切り替え」を選び、
 決定を押す





# △○で見たい録画番組または番組を選び、 決定を押す

※本機の設定(➡109ページ)

- ※ DLNA対応録画機器によっては、本機能をご利用になれない場合があります。
- ※一度再生された録画番組は、途中から再生するかどう かの確認画面が表示されます。

(機種によっては、途中から再生する機能がない場合 があります。)

- ※ 放送番組の場合は、早送り等の操作や途中からの再生 は行えません。
- ※再生中のリモコン操作方法については、「再生中のリ モコン操作について」(→56ページ)をご覧くだ さい。

# DLNA 対応録画機器の録画番組の削除

- ※録画保存先にDLNA対応録画機器が選択されている場合、サーバーから録画番組を削除することができない 場合があります。
- **2** < > へ 「 で 「 ストレージの切り替え」を選び、 決定を押す
- 3 △──でDLNA対応録画機器を選び、決定を押 す
- 4 △ で削除したい録画番組を選び、 ヹ゚゚゠゚を押 す 5 △ ○ で「削除」を選び、 決定を押す

この録画番組を消去しますか?

はいいしいえ

確認画面が表示されます。

6 〇〇で「削除」を選び、決定を押す 録画番組が消去されます。

### お知らせ

● 接続している DLNA 対応録画機器によっては録画番組 を削除できない場合があります。その場合は DLNA 対 応録画機器側を操作して番組を削除してください。

# ダビングする

本機に接続したUSBハードディスクに録画した番組を、同じホームネットワークに接続しているDLNA対応録画機 器にダビングすることができます。(コピー制限について⇒74ページ)

※ダビングをするためには、本機とDLNA対応録画機器側それぞれの設定が必要になります。本機の設定について は「ネットワーク関連の設定」(→109ページ)をご覧ください。DLNA対応録画機器側の設定はお使いの機器 の取扱説明書をご覧ください。

# 本機と録画機器の接続

本機とDLNA対応録画機器を、ブロードバンドルーターを経由して接続する方法です。



## ■ ダビングした内容の補償に関する免責事項について

本機の故障、誤動作、接続機器の不具合あるいは受信障害や停電などの原因により、正常にダビングができなかった 場合の内容の補償、ダビングした内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負 いません。あらかじめご了承ください。

### お願い

- ブロードバンドルーターやケーブルモデムは、LAN端子が100BASE-TX以上のものをご使用ください。
- 本機に接続するLANケーブルは「カテゴリ5e」以上をご使用ください。
- ダビング中は、本機および録画機器の電源を切らないでください。録画番組のデータが破損するおそれが あります。
- LAN ケーブルの抜き差しは、本機および録画機器の電源が「切」の状態で行ってください。
- ご利用のネットワーク環境により、ダビングが正常に実行されない場合があります。

### (お知らせ)

- 本機とDLNA対応録画機器の接続状態は、ネットワーク(DLNA)対応機器設定のサーバー機器一覧 (→109ページ)で確認できます。対象の録画機器が一覧に表示されていない場合は本機とDLNA対応 録画機器の設定や接続を確認してください。
   (本機の設定は「ネットワーク関連の設定」(→109ページ)、DLNA対応録画機器側の設定は、お使い の機器の取扱説明書をご覧ください。)
- 本機をご使用中は、ブロードバンドルーターの電源を切らないでください。
- ブロードバンドルーターのDHCP機能は「有効」(IPアドレスを自動で割り当てる)に設定することを推奨します。

(本機の設定は通常、「有効」に設定されています。ブロードバンドルーターのDHCP機能を「無効」に 設定している場合は、本機側も固定IPアドレスを設定してください。)

- DLNA対応録画機器へのダビングは、ホームネットワークのトラフィック状況により正常に行えない場合があります。正常に行えない場合は、ホームネットワーク上の他の機器で大容量のファイルを転送などしていないかご確認ください。
- DLNA対応録画機器はJLabs SPEC-020に準拠した機器をご使用ください。DLNA対応録画機器の仕様によってはダビングできない場合もあります。詳しくはDLNA対応録画機器の取扱説明書をご覧ください。
# ダビングする

本機に接続したUSBハードディスクに録画した番組を、 同じホームネットワークに接続しているDLNA対応録画 機器ヘダビングします。

#### 録画リストを押す

または、テレビメニューから(〇〇〇〇〇〇〇 画リスト」を選び、決定を押す 録画リストが表示されます。

< > へ でダビングしたい録画番組を選び、 2 メ<u>サブ</u>を押す



個別編集画面が表示されます。



ダビング先選択画面が表示されます。

□へ」でダビング先の機器名を選んで決定を押 Δ し、「へ」で「次へ」を選び、決定を押す

ダビング ノルマ&ルイージ【名作チャンネル よろしいですか?	/) をダビングします。	
ダビング	キャンセル	

ダビング実行確認ダイアログが表示されます。



#### お知らせ

- 録画中の番組はダビングできません。
- 保護設定された、ダビング残り回数が1回の録画番組は ダビングできません。
- 一部の番組はダビングできません。
- ダビング中はDLNA対応録画機器を操作したり、電源 を切ったりしないでください。ダビングが中断したり、 失敗する場合があります。
- ダビングにはJLabs SPEC-020 に準拠したDLNA対 応録画機器をご使用ください。 最新情報は、日本ケーブルラボホームページまたは J:COM ホームページでご確認ください。
- ダビング残り回数が1回の録画番組の場合、ダビングが 正常に終了すると、録画元の番組は削除されます。 (保護設定(→59ページ)をしている場合は、保護 設定を解除してからダビングしてください。)
- ダビング速度はネットワークの接続状況、録画番組の録 画時間や録画モードによって変動します。
- ダビングが正常に終了したかを確認するには、「ダビン グの履歴を見る」(⇒74ページ)をご覧ください。

# ダビングを中止する

または、テレビメニューから
うへいで「録 画リスト」を選び、決定を押す 録画リストが表示されます。

**2** <br/>

〇〇〇 でダビングを中止したい録画番組<br/>
を選び、<br/>

を選び、<br/>

を押す<br/>
個別編集画面が表示されます。

3 **ヘマで「ダビング停止」を選び、**決定を押す ダビングを中止します。

・ ダビング履歴について (⇒74ページ) (次項)

#### コピー制限(コピー/ムーブ)について

本機に接続したUSBハードディスク内の録画番組を他のDLNA対応録画機器へダビングする際、放送される番組に付加されているコピー制御情報によって、ダビング残り回数が制限されます。

(録画番組がコピーフリーの場合は、ダビング回数の制限はありません。)

ダビング残り回数によって、ダビングがコピーまたは ムーブになります。

#### コピー

ダビング残り回数が2回以上の録画番組をダビングした 場合は、録画番組をダビング先に複製(コピー)します。 ※ダビングが成功した場合、元の録画番組のダビング残 り回数が1つ減ります。

#### ムーブ

ダビング残り回数が1回の録画番組をダビングした場合 は、録画番組をダビング先に移動(ムーブ)します。 ※ダビングが失敗した場合、録画番組はUSBハードディ スク内に残ります。

### ダビングの履歴を見る

ダビングした履歴を見ることができます。ダビングの結 果や詳細内容を確認できます。

タヒンク履歴				
番組名	錄画日時	ダビング日時	ダビング先	結果
ノルマ&ルイージ	04/04 (±) 15:00	04/10 (金) 18:00	RECORDBOX	成功
バービー・ジャスティン ライブコンサート…				成功
恋人たちの五感				
10オーシャンズ				

ダビング履歴が表示されます。





音声検索・操作

本機では、放送/録画番組、J:COMオンデマンド、YouTube等のコンテンツを、音声やソフトウェアキーボードを使って一括検索できます。

### 音声検索

リモコンのマイクを使って音声検索を行います。



#### 検索結果が表示される

3

へを押すと検索結果がさらに表示されます。

※検索を行う画面により、表示される検索対象の表示順が変わります。

例)放送番組視聴中は、放送/録画番組の検索結果が優先して表示されます。

#### お知らせ

 Google アシスタントボタンを押すと、Googleアカウントでのログインを求められる場合 があります。

ログインをスキップ後、再度Google アシスタントボタンを押すと、Google アカウントで ログインせずに「音声検索」が行えます。

Googleアカウントでログインする場合は、「Googleアカウントでログインする」
 (→111ページ)の手順に従ってログインしてください。

# ソフトウェアキーボード検索

ソフトウェアキーボードを使って検索を行います。 ソフトウェアキーボードによる検索は、この操作方法でのみ行うことができます。



ソフトウェアキーボードが表示されます。

⟨⟩∧∨で入力する文字を選び、決定を押す 2

※文字入力方法について詳しくは「ソフトウェアキーボードを使って文字入力する」(→113ページ)をご覧ください。

変換したい候補が表示されたら、

文字が変換されます。

入力完了後、 () へ で画面右の Q マークを選び、 決定を押す 検索結果が表示されます。

#### 検索対象一覧

- 放送番組
- ・ J:COMオンデマンド
- YouTube
- ABEMA
- Google Play ムービー&TV

#### お知らせ

- 各アプリ内での検索操作は各アプリの仕様によって異なります。
- お客さまご自身でインストールしたアプリが、検索対象に含まれる場合があります。

3

4

# 音声操作

リモコンのマイクを使って音声操作を行います。

Google アシスタントボタンを押す



マイク受付画面が表示されます。

#### 画面左下に …… が表示されている間に、マイクに向かって話す 2

音声を認識すると、
・・・・の横に、認識した言葉が表示されます。

※「音声操作発話例」(→77ページ)も参考にしてください。

#### 音声操作発話例

	操作したいこと	発話の例
	チャンネル番号が分かる	<b>「○チャンネルにして」</b> (○にはリモコンの数字キーの番号や、3桁のチャンネル番号が入ります)
	放送局名が分かる	「〇〇〇 <b>にして」</b> (〇〇〇には放送局名が入ります)
テレビが見たい	放送波が分かる	【○○○ <b>にして】</b> (○○○には放送波名が入ります。例:地デジ, BS, BS4K, CATV) ※最後に視聴していたチャンネルが表示されます。
	放送波とチャンネル番号が分かる	「○○○の△△△にして」 (○○○には放送ネットワーク名、△△△には数字が入ります) 例:地デジの4チャンネルにして、BSの1チャンネルにして
	出演者名、番組名が分かる	<b>「○○○を探して」、「○○○を検索」</b> (○○○には出演者名、番組名等が入ります)
番組を知りたい	ジャンルが分かる	<ul> <li>「○○○を探して」、「○○○を検索」</li> <li>(○○○にはジャンルが入ります)</li> <li>例:アニメを検索、ドラマを検索、映画を検索</li> </ul>
	目当ての番組がない	「おすすめが見たい」
	出演者名、番組名が分かる	「〇〇〇 <b>を予約/録画して」</b> (〇〇〇には出演者名、番組名等が入ります) ※ 検索結果から番組を選び、決定を押すと録画予約が完了します。
録画予約したい	ジャンルが分かる	<ul> <li>「○○○を予約/録画して」</li> <li>(○○○にはジャンルが入ります)</li> <li>例:アニメを予約して、ドラマを予約して、バラエティを録画して</li> <li>※検索結果から番組を選び、決定を押すと録画予約が完了します。</li> </ul>
	繰り返し予約がしたい	<ul> <li>「○○○を毎週予約/録画して」、「○○○を平日予約/録画して」、</li> <li>「○○○を毎日予約/録画して」</li> <li>(○○○には出演者名、番組名が入ります)</li> <li>※検索結果から番組を選び、決定を押すと録画予約が完了します。</li> </ul>
	自動予約がしたい	<ul> <li>【○○○を自動予約/録画して】</li> <li>(○○○には出演者名、番組名が入ります)</li> <li>※ 検索結果から番組の予約条件を選び、決定を押すと該当番組の一覧が表示されます。</li> </ul>

		操作したいこと	発話の例	
はじめに		出演者名、番組名が分かる	<ul> <li>「○○○を視聴予約して」</li> <li>(○○○には出演者名、番組名が入ります)</li> <li>※ 検索結果から番組を選び、決定を押すと視聴予約が完了します。</li> </ul>	
基本	視聴予約したい	ジャンルが分かる	<ul> <li>「○○を視聴予約して」</li> <li>(○○にはジャンルが入ります)</li> <li>例:アニメを視聴予約して、ドラマを視聴予約して、 バラエティを視聴予約して</li> <li>※検索結果から番組を選び、決定を押すと視聴予約が完了します。</li> </ul>	
画面		繰り返し視聴予約がしたい	<ul> <li>「○○を毎週視聴予約」、「○○○を平日視聴予約」、</li> <li>「○○○を毎日視聴予約」</li> <li>(○○○には出演者名、番組名が入ります)</li> <li>※検索結果から番組を選び、決定を押すと視聴予約が完了します。</li> </ul>	
番組を		(テレビ視聴中) 録画したい	「録画して」	
こ 見 る		(タイムスリップ中、録画視聴中) 一時停止したい	「一時停止して」	
		(一時停止中) 再生を再開したい	「再開して」	
録画		(タイムスリップ中、録画視聴中) 早送りしたい	【○ <b>倍速早送り】</b> (○には1.2、10、30、100の数字が入ります。例:100倍速早送り)	
再生	テレビ/録画番	(タイムスリップ中、録画視聴中) 巻き戻したい	【○ <b>倍速早戻し」</b> (○には10、30、100の数字が入ります。例:100倍速早戻し)	
	組の視聴中に、 リモコン操作を 音声で行いたい	(タイムスリップ中、録画視聴中) 指定秒後にしたい	【○ <b>秒進めて】</b> (○には数字が入ります。例:30秒進めて、10分進めて)	
音声検索		(タイムスリップ中、録画視聴中) 指定秒前にしたい	【○○ <b>秒戻して】</b> (○には数字が入ります。例:10秒戻して、5分戻して)	
・ 操 作		(テレビ視聴中) チャンネルを変えたい	「チャンネルを変えて」、「チャンネルダウン」、「チャンネルアップ」	
		(録画視聴中) チャプターを変えたい	「次のチャプター」、「前のチャプター」	
, "J		テレビの電源を切りたい	「テレビを消して」	
20 20 20		特定の画面を起動したい	「録画一覧を開いて」、「予約一覧を開いて」、「テレビメニューを開いて」、 「YouTubeを開いて」、「J:COMオンデマンドを開いて」	
	録画番組の 中から探したい		<b>「録画番組の</b> ○○○ <b>」</b> (○○○には番組名、出演者名等が入ります)	
便利	複数候補の 中から選びたい	検索して○番目の番組を選びたい	【検索後 <b>】「○番目を再生する」</b> (○には数字が入ります)	

※発話パターンは順次拡大予定です。

※ 発話内容によっては予告なく動作が変わる可能性があります。

※発話する内容、キーワードによっては音声検索・操作が行えない場合があります。

オンデマンドを見る

# Google Home連携機能

# Google Homeでできること

本機とGoogle Homeを連携し、各種操作をハンズフ リーで操作できるようになるサービスです。

### 本機の設定

3



- 2 △○で「全般設定」の「デバイス設定」を選び、 決定を押す
  - △○で「Google Home連携設定」を選び、
     決定を押す

Google Home 連携語	定
Google Home 連携	•
Google Home 連携と J-COMLINK の連携 す	
連携しない	

4 「Google Home連携」が選ばれているので、 <sup>決定</sup>を押す

利用規約画面が表示されます。

5 △ ○ でスクロール表示させて内容を最後まで 確認し、 < ○ で [同意する] を選んで 決定を 押す

プライバシーポリシー画面が表示されます。

6 同様の方法で内容を最後まで確認し、<<>>で [同意する] を選んで決定を押す



元の画面が表示され、Google Home連携が「連携 する」となります。

# Google Home デバイスの設定

Google Home連携をご利用になるにはGoogle Home アプリの設定も必要です。 Google Homeアプリの設定についてはJ:COMホーム ページをご覧ください。

その他の機能

# J:COMオンデマンドを見る

# J:COMオンデマンド(VOD)を使う

レンタルショップでビデオを借りるように、自宅に居ながらにして見たいビデオ作品を楽しむことができるのが J:COMオンデマンドサービスです。作品には無料のもの、1作品ごとに購入するもの、月額利用料金の中で見放題 のものがあります。なお、利用料金は毎月のJ:COM TVの利用料金と合わせて請求されます。

※ お客さまのご契約内容やご利用状況により、J:COMオンデマンドサービスがご利用いただけない場合があります。 ※ VOD作品の録画はできません。

- ※ 定額見放題サービスは、別途ご契約が必要な場合があります。
- ※ HDR (High Dynamic Range) 対応の VOD 作品を HDR 画質で視聴するには、 HDR 対応の 4K テレビが必要です。
- ※ Dolby Atmos / Dolby Audio対応作品でDolby音声をお楽しみいただくには、Dolby Atmos / Dolby Audio対応TV、または、別途、対応の外付けAVアンプやサウンドバーなどのオーディオ機器をご用意いただく必要があります。
- ※ Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby AudioおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。

#### J:COMオンデマンド起動方法 J:COMオンデマンドを見る J:COMオンデマンドメニューから選ぶ場合 リモコンの」:COMオンデマンドを押す または、テレビメニューから〇〇〇〇 「オンデ リモコンの」:COMオンデマンドを押す マンド」を選び、決定を押す または、テレビメニューから < > で「オンデ マンド」を選び、決定を押す **4 4 4 9** 7-9 字幕 音声 跳 ) リモコンでJ:COMオンデマンドの「トップ」 青|赤|緑|黄 を選び、決定または〉を押す 🔽 YouTube NETFLIX | < | > | で作品のジャンルを選び、 決定 または 3 お気に入り アプリー覧 ──を押す J:COM Gaune Q 検索 洋画 3 I 🖽 🗵 🏟 🖕 12:30 THE G HON オンデマンド 見放題パック 3 THRE OARDS FIRST NHKオンデマン b気に入り・購入済み作品 カウント・設定 ※「アイドル・R18」や「アダルト」を選択する場合は、 暗証番号の入力が必要になります。 / おオオめ悪料 |<||>||^||~||で作品一覧画面から作品を選び、 Δ 決定を押す ※ シリーズ作品のタイトルを選んだとき、さらに作品の リストが表示された場合は、再生したいVOD作品を 選択してください。



「●●円~ 購入する」または「●●円~ レ

☆ お気に入りに追加

ンタルする」を選び、決定を押す

マイルド・スピードMEGA…

リーズ第5弾!前科者のドミニ 網をかいくぐり、ブラジルの裏

7分 J:COMオンデマンド 2015 SD/432円~ 字幕 ル・ウォーターの超人気シリーズ第5弾!前科 は、張りめぐらされた捜査網をかいくぐり、ブ を終わらせて自由を得るため、裏社会を牛耳る別 っ凄瞭のトライバーを集める。

2700円 購入する

す

Я

きます。

Δ

- 作品の料金・画質・吹替または字幕かが表示さ れるので購入したい作品を選び、決定を押す レンタル/購入確認の画面が表示されるため
- 6 「はい」を押す

※「キャンセル」を選んで決定を押す、またはリモコン 

暗証番号の入力が求められるため、4桁の暗証 番号を入力する

※ 暗証番号の初期設定値は「0000」です。

- 購入が完了、「はい」を押す
- 「視聴する」ボタンを選択すると、映像がスター
- 音声で検索することもできます。(→75ページ)

### お気に入り・購入済み作品から選ぶ場合

購入したVOD作品は、視聴期間が終わるまで何度でも 再生することができます。

- リモコンの」:COMオンデマンドを押す
- または、テレビメニューから マンド」を選び、決定を押す
- |∧||∨|で「お気に入り・購入済み作品」を選び、 決定または〉を押す
- |<|>|で「お気に入り」または「購入済み作品」 を選ぶと、「お気に入り」または「購入済み作品」 が表示される

|へ||〜|で視聴したい作品を選び、 |決定|を押す

- ●本機を複数台ご利用の場合、購入した作品は、どの端末 でも視聴することができます。
- 作品の詳細画面で、再生時間・キャスト・あらすじなど を確認できます。
- 作品を購入する前に「予告編」を選択すると、作品の一 部分を無料で視聴することができます。
- アダルト作品の視聴履歴を確認するときは、J:COMオ ンデマンドのトップメニューで「アダルト」を選び(暗 証番号の入力が必要です)、「お気に入り・購入済み作品」 を選択してください。
- 視聴期間が終了した作品は、「購入済み作品」のリスト から自動的に消去されます。

# 見逃し視聴番組を見る

見逃したテレビ番組をVODメニューから選んで放送終 了後に視聴することができます(見逃し視聴)。

- 「見逃し視聴番組を見る」(⇒33ページ)
- ※見逃し視聴はJ:COMオンデマンドのサービスです。
- ※ 見逃し視聴対応番組は、番組表で 見 と表示されています。 ※ 見逃し視聴に対応していない番組もあります。
- ※ J:COM TVセレクトほか、一部のサービスではご利用になれません。

# J:COMオンデマンド作品を「お気に入り」リストに登録する

気になった作品は、「お気に入り」に追加することがで きます。

- ┃ リモコンの<sup>」:comォンデマンF</sup>を押す または、テレビメニューから</ マンド」を選び、決定を押す
- 2 J:COMオンデマンドの「トップ」または「検索」などからお気に入りに追加したい作品を選び、決定を押す
  - - ※「お気に入り」に追加した作品を選び、「☆お気に入り から削除」を選ぶと「お気に入り」から削除すること ができます。

# J:COMオンデマンド作品の「購入明細」を確認する

- ┃ リモコンの<sup>」:comオンデマント</sup>を押す または、テレビメニューから</♪で「オンデ マンド」を選び、決定を押す
- ▲○で「アカウント・設定」を選び、決定ま
   たは ≥を押す
  - <▷で「アカウント」を選び、▽を押す
  - ()で「購入明細」を選び、決定を押す
     過去に購入した作品の一覧が表示されます。

# J:COMオンデマンド作品の「設定」を変更する

# 「購入制限設定」を変更する

VOD作品を購入する際、STB 暗証番号入力画面が表示 されないように設定を変更することができます。

- リモコンの」:このMオンデマンドを押す
- または、テレビメニューから
  ○で「オンデマンド」を選び、決定を押す
- **2** へ で「アカウント・設定」を選び、決定ま たは 〉を押す
- 3 <▷ で「設定」を選び、 ▽を押す
- ▲ 〈 〉で「設定」を選び、決定を押す
- 5 〇〇で「購入制限」項目の「OFF」を選び、
  決定を押す
- 6 暗証番号の入力が求められるため、4桁の暗証 番号を入力すると、「購入制限」が「OFF」に 変更される

※ 暗証番号の初期設定値は「0000」です。

- ※初期設定ではVOD作品の購入時にSTB暗証番号入力 画面が表示されます。
- ※「OFF」から「ON」へ変更する場合も、上記と同様の 手順です。

3

4

# 「アダルト表示制限」を変更する

J:COMオンデマンドのメニュー上に「アダルト」の表 示が表示されないよう、設定を変更することができます。

- リモコンの」・COM#シデジンドを押す または、テレビメニューから〈」〉で「オンデ マンド」を選び、決定を押す
   △○で「アカウント・設定」を選び、決定または〕を押す
   〈○で「設定」を選び、○を押す
   〈○で「設定」を選び、決定を押す
   〈○で「アグルト表示制限」項目の「表示し
- ない」を選び、決定を押す
   6 暗証番号の入力が求められるため、4桁の暗証
- 田田 うらくうちょうこうにしたる、「川の山田 番号を入力すると、「アダルト表示制限」が「表 示しない」に変更される
- ※ 初期設定ではJ:COMオンデマンドのメニュー上に「アダル ト」が表示されます。
- ※ J:COMオンデマンドのメニュー上に「アダルト」が表示される場合でも、コンテンツを表示するためには暗証番号の 入力が必要になります。

#### お知らせ

- J:COMオンデマンドの4K作品のご視聴・ご購入には、 本機のご利用とHDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した4K対応テレビが必要です。
- J:COMオンデマンドサービスはスマートフォン/タブ レット/パソコンでもご利用いただけます。詳しくは J:COMホームページでご確認ください。

83

# スマートフォン・タブレットでJ:COMオンデマンド(VOD)を使う

# スマートフォン・タブレットでできること

スマートフォン・タブレット向け「J:COMオンデマン ド for J:COM LINK」アプリからも、J:COMオンデマ ンドサービスをお楽しみいただけます。

### 「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」 アプリでできること

- \_\_\_\_\_\_ ■ J:COMオンデマンド作品の視聴
- J:COMオンデマンド作品のダウンロード
- ライブ配信の視聴
- キャスト(→98ページ)

#### お知らせ

てください。

- J:COMオンデマンド作品の視聴、ライブ配信の視聴は、 パソコン向け視聴サイトでもご利用いただけます。 ※一部のブラウザではご利用いただけません。
- パソコン向け視聴サイト

アプリのダウンロード方法

https://linkvod.myjcom.jp/

アプリのダウンロードについて

[J:COMオンデマンド for J:COM LINK]

以下のQRコードを読み取り、アプリをダウンロードし

**申** 4 「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」アプリの利用方法

### アプリのログイン方法

「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」ア プリのホーム画面で「アカウント」を選ぶ

# 🤉 「ログイン」を選ぶ



3 J:COMパーソナルID、パスワードを入力し、 利用規約を確認の上「利用規約に同意してログ イン」を選ぶ



4 「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」ア プリと連携させるJ:COM LINKを選ぶ

※ J:COM LINKを複数契約されている場合は、いずれか 1 台を選択してください。

### J:COMオンデマンド作品を見る

- 「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」ア プリのホーム画面の「ビデオ」または「検索」 から視聴したい作品を選ぶ
- 🤈 「視聴する」を選ぶ

#### J:COM オンデマンド作品をダウンロードする

- ※一部ダウンロードに対応していない作品があります。 また、ダウンロード後の視聴可能な期間は作品により 異なります。
- 「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」ア プリのホーム画面の「ビデオ」または「検索」 からダウンロードしたい作品を選ぶ
- **夕**「ダウンロード」を選ぶ
- **Q** ダウンロード画質を選ぶ
- 4 ダウンロード完了後、「視聴する」を選ぶ、またはホーム画面の「アカウント」から「ダウンロード」を選び、視聴したい作品を選ぶ ダウンロードが開始されます。

#### ライブ配信を視聴する

※ ご利用には J:COM TV スタンダード以上のご契約が 必要です。

J 「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」ア プリのホーム画面で「テレビ」を選ぶ

# ) 視聴したいチャンネルを選ぶ

映像がスタートします。 ※ 日時によりライブ配信を行っていない場合もありま す。

#### キャストする

# スマートフォン・タブレットのWi-Fiを有効にして、本機と同じネットワークにつなぐ

2 画面右上の "キャストのアイコン" を押し、キャ スト先として "J:COM LINK XA402" を選 ぶ

※本機の端末名を変更している場合は、設定している端 末名で表示されます。

3 「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」ア プリのホーム画面の「ビデオ」または「検索」 から視聴したい作品を選ぶ

本機と接続しているテレビで映像がスタートしま す。

#### お知らせ

- 4K作品はスマートフォン・タブレット・パソコンでは 視聴できません。
- お客さまのご契約プランまたは接続端末・接続環境により、お使いになれない場合があります。
- 利用にかかる通信環境(インターネット接続環境および 無線LAN接続環境)・通信費はお客さまのご負担となり ます。
- ダウンロードした作品の視聴期限は、原則48時間となります。



# ネット動画を見よう アプリー覧

はじめに

※別途各社との契約、各社が定めた月額利用料金が必要 となる場合があります。

# ネット動画起動方法

音声検索・操作

テレビメニューから< 「Disney+」、「DAZN」、「ネット動画」を選び、 決定を押す



「ネット動画」を選んだ場合は、 れかのネット動画サービスを選び、 |決定|を押 す

アプリー覧を表示する

- リモコンのアプリー覧を押す または、テレビメニューから< を選び、決定を押す アプリー覧が表示されます。
- 2 ○○○○で利用したいアプリを選び、決定 を押す

アプリ画面が表示されます。

# お気に入りに登録する

よく使うアプリをお気に入りに登録すると、簡単にアク セスすることができます。 お気に入りに登録後は、リモコンの「お気に入り」を押すだ けでアプリを起動できます。

- リモコンのアプリー覧を押す
- または、テレビメニューから(〇〇で「アプリ」 を選び、決定を押す

アプリー覧が表示されます。

<...</...</li> を選び、メサブレを押す

ポップアップ画面が表示されます。

3 |^| **ぐ「お気に入り登録」を選び、** 決定|を押 ਰ

お気に入りに登録されます。

※お気に入りに登録できるアプリは1つです。変更する 場合は、新しく登録したいアプリを再度登録してくだ さい。

便利な機能

# アプリをダウンロードしよう

本機ではさまざまな Android TV アプリを利用することができます。 新しいアプリは、Google Playストアからダウンロードできます。

# アプリのダウンロード方法

例)「Google Playストア」からアプリをダウンロード します。

- リモコンのアプリー覧を押す または、テレビメニューからく>で「アプリ」 を選び、決定を押す アプリー覧が表示されます。
- 「<>へ」で「Google Playストア」を選び、 2 決定を押す



Google Playストア画面が表示されます。

- < > ∧ ∨ でインストールしたいアプリを選 び、決定を押す
- |<||>||へ||〜|で「インストール」を選び、|決定| Δ を押す

インストールが開始されます。

# アプリの起動方法

- リモコンのアプリー覧を押す または、テレビメニューからくとで「アプリ」 を選び、決定を押す アプリー覧が表示されます。
- を押す

アプリが起動します。

# アプリのアンインストール

インストールしたアプリを削除(アンインストール)し ます。

### 本体設定から

を選び、決定を押す

- テレビメニューから<<>>へ」で「� (設定)」
- |∧|▽|で「全般設定」の「アプリ」を選び、 2 決定を押す
- △ で削除したいアプリを選び、 法定を押す 3
- |^||∨|で「アンインストール」を選び、 |決定|を 捆す
- |へ||〜|で「OK」を選び、|決定|を押す アプリがアンインストールされます。

#### アプリー覧画面から

- リモコンのアプリー覧を押す または、テレビメニューから()で「アプリ」 を選び、決定を押す アプリー覧が表示されます。
- 2 を選び、メリブを押す ポップアップ画面が表示されます。
- へ<br />
  「アプリの削除」を選び、<br />
  決定を押す 確認画面が表示されます。
- へ、、で「OK」を選び、決定を押す Δ アプリがアンインストールされます。

#### お知らせ

- アプリによっては有料のものがあります。
- Google Playストアを利用するには、Googleアカウン トでログインしてください。(⇒111ページ)
- アプリをインストールする際は、本機のストレージ容量 にご注意ください。
  - ※ ストレージ容量は、本体設定メニューの「デバイス 設定」→「ストレージ」→「内部共有ストレージ」で「使 用可能」な合計容量を確認できます。
- アプリによっては本機で動作しない場合があります。ま た、予告なく内容が変更されたり、配信が停止/終了す る場合があります。詳細はアプリの提供事業者にお問い 合わせください。

# スマートフォン・タブレットとの連携

※お客さまのご利用環境等により、本機能をお使いいただけない場合があります。

# スマートフォン/タブレットでできること

「J:COM LINK (XA402)」アプリ(以下「「J:COM LINK」アプリ」といいます)や「DiXiM Play for J:COM」 アプリを使い、お手元のスマートフォンやタブレットと 本機を連携することで、本機をより便利にお使いいただ くことができます。

### 「J:COM LINK」アプリでできること

■外出先から番組を録画予約する(→93ページ)

#### 「DiXiM Play for J:COM」アプリでできること

■録画番組をダビングする(→90ページ)
 ■外出先から放送中の番組を視聴する
 (→95~96ページ)
 ■外出先で録画番組を視聴する(→92ページ)

# 必要となるアプリケーションについて

### ダウンロード方法

以下のQRコードを読み取り、アプリのダウンロードを 行ってください。



#### 「DiXiM Play for J:COM」アプリ <Android/iOS>



# 「J:COM LINK」アプリの設定

スマートフォン/タブレットで操作するための設定を行います。

## 本機の設定

#### スマートフォン/タブレットとの連携設定

- 】 テレビメニューから</ こ) へ ∨ で 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す
- 2 △□ で「放送サービス」の「リモート設定」 を選び、決定を押す
- **3** 「一」で「リモート視聴設定」を選び、 決定を 押す
- 4 △▽で「リモート視聴」を選び、決定を押し て「する」を選ぶ

リモート視聴機能の設定が完了します。 ※ 押すたびに「する」「しない」が切り換わります。

#### リモート録画予約設定

スマートフォン/タブレットでリモート録画予約を行う ための設定を、本機で行います。

- **↑** テレビメニューから 〈 〉 へ ∨ で 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す
- **2** 「「か送サービス」の「リモート設定」 を選び、決定を押す



- 3 △○で「リモート録画予約設定」を選び、 決定を押す
- 4 △○で「リモート録画予約」を選び、決定を 押して「する」を選ぶ

リモート録画予約機能の設定が完了します。 ※ 押すたびに「する」「しない」が切り換わります。

リモート録画予約を行うスマートフォン/タブレットを 本機に登録します。

- 5 ○○で「新規機器登録」を選び、決定を押す 登録コードが表示されます。
- 6 スマートフォン/タブレットにインストールした「J:COM LINK」アプリのホーム画面から、「設定」→「リモート録画予約設定」へ遷移し、表示された登録コードを入力する

登録コードの入力は、この画面が表示されている間 に行ってください。

7 「登録されました」と表示され、登録が完了す る



#### お知らせ

 スマートフォン/タブレット端末と本機は、同じWi-Fi アクセスポイントに接続してください。 はじめこ

# 録画番組を外に持ち出そう (「DiXiM Play for J:COM」 アプリ)

録画番組を外に持ち出すには、本機からスマートフォン/タブレットへ録画番組をダビングします。 ※ダビングを行うには、事前に持ち出し番組の作成が必要です。「持ち出し番組を作成する(→61ページ)」 ※操作はスマートフォン、タブレット側で行います。

なお、お使いのスマートフォン、タブレットのOS(AndroidまたはiOS)により、操作方法が異なります。 ※お客さまのご利用環境等により、本機能をお使いいただけない場合があります。

# スマートフォン/タブレットに録画番組をダビングする

# ダビングする

#### お知らせ

- ダビングを行うには、事前に持ち出し番組の作成が必要です。なお、録画予約時に、持ち出し番組の作成を設定することもできます。「録画予約する(→44ページ)」
- 一部の番組はダビングできません。
- ダビング所要時間の目安として、1時間番組を標準画質 でダビングする場合は、約2分です。
  - 本機とモバイル機器間のネットワークスループット が40Mbpsの場合の想定時間です。
  - ーネットワークスループットはネットワークの接続状況や時間、場所によって変化します。モバイル機器が接続しているWi-Fi APの近くでダビングを実行することで、ネットワークスループットが改善する場合があります。

#### ■「J:COM LINK」アプリからダビングする

#### Android/iOS共通

「J:COM LINK」アプリのホーム画面で、画面 左のメニューから「録画リスト」を選ぶ



- **2** ダビングしたい番組が保存されているハード ディスクを選ぶ
  - **3** ダビングしたい番組の右側に表示されている 「サブメニュー」をタップする

### ▲ 「ダビング」を選ぶ

※ ダビングを行うには、事前に持ち出し番組の作成が必要です。持ち出し番組が作成されていない場合には、 「ダビング」ではなく「持ち出し番組の作成」が表示 されます。

# 5 「OK」を選ぶ

「DiXiM Play for J:COM」アプリが開き、ダビン グが始まります。

#### Androidの場合

┃ 「DiXiM Play for J:COM」アプリのホーム画 面で、画面左上の≡アイコンを選ぶ



iOSの場合

[DiXiM Play for J:COM] アプリのホーム画

▲ ダビングしたい番組が保存されているハード

3

- ▼ ディスクを選ぶ
   アイコンをタップし、「ダウンロー
- 5 ≡アイコンをタップし、「ダウンロード選択」 を選ぶ
- 6 ダビングしたい番組を選ぶ ダビングが始まります。
  - ※ ダビングしたいコンテンツ名をロングタップし、「ダ ウンロード」を選択してもダビングできます。

オンデマンドを見る

その他の

## ダビングした番組を再生する



「DiXiM Play for J:COM」アプリが開きます。

再生したい番組を選ぶ

再生が始まります。

■「DiXiM Play for J:COM」アプリから再生する

Androidの場合

】 「DiXiM Play for J:COM」アプリのホーム画 面で、画面左上の≡アイコンを選ぶ

5:04	1 🖼 😍		*30
לעב	テンツを選ぶ		
8	サーバー		
Ť	リモートサーバー		
	持ち出し番組		
My >	==-		
$\star$	ブックマーク		
$\odot$	再生履歴		6:D4
設定			
ø	アプリの設定		
۲	データ使用量の確認		
その付	t		
?	ヘルプ		
	リモートアクセスサ	ービスとは?	
윦	ネットワーク情報		
<u>PM</u>	製品情報		
	III	0	<

- **)**「持ち出し番組」を選ぶ
- **3** 再生したい番組を選ぶ 再生が始まります。

#### iOSの場合

「DiXiM Play for J:COM」アプリのホーム画 面で、「持ち出し」を選ぶ

SIMなし	ŝ		17:04		10% 🗔 🖸
			持ち出し		
				Q 🕴	6 <b>F</b> Ø
持ち出	し番組				
<u>_</u>	なりき のぞき [再]	きり! き見!ツ 21 2020	むーにゃん生 キノワグマに /03/05(木) 15:4	ときもの学園 こなりきり[角	▽すがお 释][字]
	i		▶	<u>±</u> 0	•••
+	2	*			<b>O</b>



2

# 家の外から番組を予約しよう(「J:COM LINK」 アプリ)

本機に接続機器登録したスマートフォン/タブレットで、外出先から番組予約します。

※操作はスマートフォン、タブレット側で行います。

※事前に本機との設定(→89ページ)が必要です。

※インターネットに接続できる環境が必要です。

※外出先から予約リストを表示する際、地デジ/BS/BS4Kのチャンネルについては現在から数えて9日目以降の番組は表示されません。

※お客さまのご利用環境等により、本機能をお使いいただけない場合があります。

# 外出先から録画予約する

#### 番組表からの予約

1	「J:COM LINK」 アプリを起動する
	Android の場合
	「STBとの接続に失敗しました」のエラー画面が表
	示されますが、そのまま「OK」を選びます。

- 2 STBペアリングで「ペアリングせずに続行」 を選ぶ
- ? 「番組表」を選ぶ
- ▲ 予約したい番組を選ぶ
- 5 「予約する」を選ぶ
- 6 録画条件を設定して「OK」を選ぶ

#### 検索結果からの予約

1	「J:COM LINK」アプリを起動する Androidの場合 「STBとの接続に失敗しました」のエラー画面が表 示されますが、そのまま「OK」を選びます。
2	STBペアリングで「ペアリングせずに続行」 を選ぶ
3	Q (検索)アイコンを選ぶ
4	キーワードを入力し検索を実行する
5	予約したい番組を選ぶ

- 「予約する」を選ぶ
- 7 録画条件を設定して「OK」を選ぶ

# 予約済みの番組を確認する

#### 予約済み番組を確認する

「J:COM LINK」アプリを起動する

 Androidの場合
 「STBとの接続に失敗しました」のエラー画面が表示されますが、そのまま「OK」を選びます。
 STBペアリングで「ペアリングせずに続行」を選ぶ
 「予約リスト」を選ぶ
 「予約リスト」を選ぶ
 フォルダを選ぶ

 フォルダを選ぶ

#### 番組の予約を取り消す

1	「J:COM LINK」アプリを起動する Androidの場合 「STBとの接続に失敗しました」のエラー画面が表 示されますが、そのまま「OK」を選びます。
2	STBペアリングで「ペアリングせずに続行」 を選ぶ
3 4	「予約リスト」を選ぶ フォルダを選ぶ

# • 安定

便利な機能

番組を見る

#### 取り消したい番組の「編集/取消」を選ぶ 5

1	t	
Ż	\ \	
E		
	1	

# 6

「取消」を選ぶ

3:11 🖬 🖬 🖄 J:COM

戻る 2020/4/6(月):2番組

Ш

Gille

収消を行います。

0

<

キャンセル

Ι

(リモート録画予約) 2件



	6	<
J:COM	GEUNE	82
予約リスト(リモート録画予約)	2件	録面リストン
	一括操作	
	更新	
	並べ請え	
	日付	
く 戻る		
2020/4/6(月):2番組		
● BSニュース		
10 20/ 編集/取消 DR		_
● 細族		
DR EGH		_

#### 「OK」を選ぶ 7

3:12 🖬 🖬 🖄		* 🕾 🛇 🛢
J:COM	GENE	0
予約リスト(リモート録画予約	)) 2件	録面リスト >
	一括操作	
	更新	
	並べ開え	
	日付	
< 戻る		
2020/4/6(月):2番組		
B # 新新教教取消 20:		_
<ul> <li>              金融予約の取消を受け付け             録画予約の取消が完了した             してください。      </li> </ul>	tました。 こかは、5分後以	降に予約リストから確認
20; DR	ок	- 1
_		_
	0	<

#### 「OK」を選ぶ 8

#### お願い

- 予約登録後、本機へ予約の登録完了までに数分間掛かる 場合があります。
- 予約登録中の番組は削除できません。

# 好きな番組を外で見よう(「DiXiM Play for J:COM」 アプリ)

「DiXiM Play for J:COM」アプリを使い、放送中または録画した番組を外出先からスマートフォン/タブレットで 再生します。 ※操作はスマートフォン、タブレット側で行います。 ※お客さまのご利用環境等により、本機能をお使いいただけない場合があります。

# 外出先から放送中番組を見る

#### 本機側の設定



※ この設定を「オン」にすると、サーバー(DMS)機器設定 がオンになります。

#### お知らせ

● スマートフォン/タブレット側の設定は「DiXiM Play for J:COM」アプリの説明に従ってください。

# アプリ側の設定

スマートフォン/タブレットでリモート視聴を行うため の設定(ペアリング登録)を、「DiXiM Play for J:COM」 アプリ側で行います。

#### Androidの場合

┃ 「DiXiM Play for J:COM」アプリのホーム画 面で、画面左上の=アイコンを選ぶ

	504 ≅ � ¥ ≋ ⊗ ∎
	コンテンツを選ぶ
	<b>₩</b> -パー
	☆ リモートサーバー
	□ 持ち出し番組
	My メニュー
	★ ブックマーク
	─ 再生履歴 6:D4
	設定
	アプリの設定
	◎ データ使用量の確認
	その他
	? ヘルプ
	12 リモートアクセスサービスとは?
	器 ネットワーク情報
	製品情報
LUX-F	
192-1	シーハー」を選い

- アイコンを選ぶ
- 4 利用規約を確認の上、「利用規約に同意する」 にチェックを入れ、「登録」を選ぶ
  - 「OK」を選ぶ

5

を見る

#### iOS の場合

・ 月 生 Δ

- 「DiXiM Play for J:COM」アプリのホーム画 面で、「リモート」を選ぶ
- 2 サーバーを選ぶ
- 3 利用規約を確認の上、「利用規約に同意する」 にチェックを入れ、「ペアリング」を選ぶ

「OK」を選ぶ

# 放送中番組を見る

■「J:COM LINK」アプリで視聴する

#### Android/iOS共通

「J:COM LINK」アプリのホーム画面で、画面 左のメニューから「現在放送中番組」を選ぶ



- 画面右の「表示オプション」を選ぶ

**3** 放送波選択で「地上」「BS」「CATV」のいず れかを選ぶ

※「BS4K」の番組は、スマートフォンでは視聴できま せん。

- **▲** 再生先で「スマートフォンで見る」を選ぶ
- 5 視聴したいチャンネルを選ぶ
- ■「DiXiM Play for J:COM」アプリで視聴する

#### Android の場合

「DiXiM Play for J:COM」アプリのホーム画 面で、画面左上の≡アイコンを選ぶ

5:04 📼 🕈	¥\$0∎
コンテンツを選ぶ	
≡ サーバー	
☆ リモートサーバー	
□ 持ち出し番組	
Му メニュー	
★ ブックマーク	
─ 再生履歴	6:D4
設定	
アプリの設定	
◎ データ使用量の確認	
その他	
<b>?</b> אד	
1 リモートアクセスサービスとは?	
😤 ネットワーク情報	
2000 製品情報	
III O	<

- **2**「リモートサーバー」を選ぶ
- 3 「現在放送」を選ぶ
- ▲ 「地上」「BS」「CATV」のいずれかを選ぶ
- 5 「圧縮モード」または「圧縮モード(高画質)」 のいずれかを選び、視聴したいチャンネルを選 ぶ

#### iOSの場合

- 「DiXiM Play for J:COM」アプリのホーム画 面で、「リモート」を選ぶ
- 2

ペアリング済みのサーバーからサーバーを選ぶ

- 「現在放送」を選ぶ
- 「地上」「BS」「CATV」のいずれかを選ぶ Δ
- 5 「圧縮モード」または「圧縮モード(高画質)」 のいずれかを選び、視聴したいチャンネルを選 ßï
- ※「録画リスト」から本機で録画した番組を視聴することもで きます。

#### お知らせ

- 一部のチャンネルや4K 放送の放送中番組・録画番組の 再生はできません。
- お客さまの接続端末・接続環境により、本機能をお使い になれない場合があります。
- 利用にかかる通信環境(インターネット接続環境および 無線LAN 接続環境)・通信費はお客さまのご負担にてご 用意いただきます。
- 「DiXiM Plav for J:COM | アプリと本機のペアリング 登録後、同一ホームネットワーク内で90日間利用しな かった場合は、再度ペアリング登録が必要になります。

キャスト機能

※お客さまのご利用環境等により、本機能をお使いいた だけない場合があります。

# キャストとは

キャスト機能を使うと、スマートフォンやタブレットな どの画面で表示している映像や画像を、本機を通じてテ レビ画面に表示させることができます。

#### <操作例>



2 スマートフォンのYouTubeアプリを起動し、 任意の映像を視聴する



**3** 画面右上の デアイコンを押し、キャスト先 に "XA402"を選ぶ

**4** 本機の画面が切り換わり、スマートフォンで表示していた映像がテレビ画面で表示される

※スマートフォンやタブレットに、キャストに対応した アプリケーションがインストールされている必要があ ります。また、スマートフォンやタブレットが本機と 同じネットワークに接続されている必要があります。

#### お知らせ

- 使い方はYouTubeでも公開されています。
   https://www.youtube.com/watch?v=mKSe7ot\_ OaO
- キャスト先に表示される名前は、設定メニューの「デバイス設定」→「デバイス情報」→「デバイス名」で変更できます。

タイムスリップ

# タイムスリップとは

番組を一時的に録画する機能です。リモコンの (9/1ムスリップ) を押して視聴中の番組を一時停止させ、一時停止した時 点から、時間を遅らせて番組視聴を続けることができま す。

- ※録画用ハードディスクの残容量が3時間未満の場合は タイムスリップを使用できません。
- ※タイムスリップした番組は、録画番組としては残りません。
- ※ [タイムスリッフ]を押してから3時間以内の番組の場合は番組 終了まで、3時間を超える番組の場合は3時間まで視 聴が可能です。
- ※3時間以内に同時間帯の録画/視聴予約が2つ設定されている場合は、どちらかの録画/視聴予約を削除しないと、タイムスリップを使用できません。

#### タイムスリップの使い方

- タイムスリップを開始します。 ※番組視聴が一時停止されます。
- **2** 一時停止中に ▶/Ⅲ を押す <sub>停止した所から視聴を再開します。</sub>

#### タイムスリップ中の動作

- 一時停止/再生
   ▶/II または 決定
- ■早送り/早戻し
  ◀ ▶ または < >
- ■スキップ

#### タイムスリップを終了する



タイムスリップを終了し、通常視聴に戻ります。



本機とアンテナケーブルの接続



#### お願い

- ケーブル入力端子・ケーブル出力端子にF型接栓を接続するときは、適度な締め付けとしてください。締め付け過ぎると本 機の端子が破損する場合がありますのでご注意ください。
- ケーブル入力端子・ケーブル出力端子には、BSアンテナなどへ電源供給を行っているケーブルを接続しないでください。
- アンテナケーブルの接続は、本機の電源を完全に切った状態(ACアダプターを抜いている状態)で行ってください。

本機とテレビの接続



HDMIケーブル

#### お願い

- HDMI規格に準拠したケーブルをご使用ください。
- HDR 映像に対応したテレビに接続される場合は、プレミアム ハイスピードHDMI ケーブルのご使用を推奨致します。
- 4K対応テレビに接続する場合は、4K対応HDMIケーブルをご 利用ください。(4Kテレビの接続について(→29ページ))

# 本機とテレビの接続方法



#### お願い

- HDMIケーブルの接続は、本機および接続するテレビの電源を完全に切った状態(電源ランプが消灯している状態) で行ってください。
- テレビとの接続後、テレビに合わせて「HDMI出力解像度」(⇒106ページ)の設定を行ってください。
- 本機とオーディオ機器を接続する場合は、ARC対応のHDMI端子に接続してください。

接続・設定

# HDMI端子の出力設定

HDMIケーブルで接続したときの映像や音声の設定をします。 設定内容はそれぞれ下表の通りです。

### HDMI出力解像度・優先HDRフォーマットの設定内容

#### ※設定方法について (→106ページ)

設定項目	設定内容		初期状態	
	自動	自動的に解像度を調整します。		
	480p	有効走査線数480本の順次走査(プログレッシブ)		
	720p	有効走査線数720本の順次走査(プログレッシブ)		
	1080i	有効走査線数1080本の飛び越し走査(インターレース)		
出力解像度	1080p	有効走査線数1080本の順次走査(プログレッシブ)	自動	
	4k 30p	有効走査線数2160本の順次走査(プログレッシブ)、		
		秒間30コマを表示。		
	4k 60p	有効走査線数2160本の順次走査(プログレッシブ)、		
		秒間60コマを表示。		
	オン	接続しているテレビと視聴している番組に合わせて、		
		HDR/SDRを自動で切り換えて出力します。	オン	
	47	接続しているテレビと視聴している番組に関わらず、		
		常にSDRで出力します。		
	オン	Dolby Visionで出力します。		
Dolby Vision	オフ	接続しているテレビと視聴している番組に合わせて、	オフ	
		HDR/SDRを自動で切り換えて出力します。		

※Dolby Vision設定はHDRモード「オフ」時、もしくはDolby Vision非対応TVと接続時は選択不可となります。

### サウンドの設定内容

※設定方法について(→106ページ)

設定項目	設定内容		初期状態
デジタル 音声出力	自動	接続しているテレビと視聴している番組に合わせて、 AAC/PCM/Dolby Audioを自動で切り換えて出力しま す。	自動
	PCM	接続しているテレビと視聴している番組に関わらず、常 にPCMで出力します。	

※ AACとは、Advanced Audio Codingの略称で、音声符号化の規格の1つです。AACは、CD並みの音質データを約1/12 まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

※ PCMとは、Pulse Code Modulationの略称です。CDなどで使われている2chのデジタル信号です。

便利な機能

本機とネットワーク機器との接続

# ネットワーク機器 (DLNA 対応機器など) との接続



※ DLNA機能を利用するには、本機とDLNA対応機器を同じホームネットワークに接続し、各機器の設定を行って ください(DLNA対応機器の設定・操作については、DLNA対応機器の取扱説明書をご確認ください)。 ※ ケーブルを接続後、ネットワーク設定を行ってください。(「ネットワーク関連の設定」(→109ページ))

#### お願い

● 本機でLAN録画(→44ページ)を実行する場合は、有線LANでのネットワーク接続を推奨致します。

#### お知らせ

- 本機では通信端末(光回線終端装置など)の設定はできません。通信端末の設定については、通信端末の取扱説明書をご参照ください。
- ●本機に接続したブロードバンドルーターがDHCPでIPアドレスを割り当てている場合、本機をご 使用中にブロードバンドルーターの電源を切らないでください。電源を再び入れても、各機器間の 通信ができなくなることがあります。

# 本機と無線LAN (Wi-Fi) との接続

本機は無線LAN(Wi-Fi)を内蔵しています。本機を無線LANルーターのネットワークに接続することができます。

#### 本機と無線LAN対応ルーターを接続する



#### お知らせ

- 本機はIEEE802.11a/n/ac (5GHz)、IEEE802.11n/g/b (2.4GHz)の無線LANに対応しています。
   無線LANルーターがIEEE802.11a/n/ac (5GHz) に対応している場合は、IEEE802.11a/n/ac (5GHz) での接続をおすすめ致します。
- ●本機は有線LANと無線LANを同時に使用することはできません。無線LANで接続していても、有線LAN端子に 機器を接続すると有線LAN接続に切り換わり、無線LANは切断されます。 このため、無線LANで接続している状態のときに、DLNA対応の録画機器を直接有線LANで本機に接続すると、 インターネットに接続できなくなりますのでご注意ください。

#### 接続可能なネットワークに接続する

「利用可能なネットワーク」には、本機が認識した無線 LAN(Wi-Fi)のネットワーク名が表示されています。

- 】 テレビメニューから < 〉 へ ∨ で 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す
- 2 △──で「全般設定」の「ネットワークとイン ターネット」を選び、決定を押す
  - ▲ で接続したいネットワーク名を選び、 決定を押す

※ 接続したいネットワークの無線LAN(Wi-Fi)設定が オフの場合は「利用可能なネットワーク」に表示され ませんのでご注意ください。

### ▲ パスワードを入力する

接続に成功すると前の画面に戻ります。ネットワー ク名の下に「接続済み」と表示され、設定、接続が 完了します。

- ※ 入力するパスワードについては、接続機器の取扱説明 書をご覧ください。
- ※ ネットワークに設定されている暗号化方式により、入 力するパスワードが異なりますのでご注意ください。

#### ネットワークを追加する

- 】 テレビメニューから</ > △ ▽ で 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す
- 2 △▽で「全般設定」の「ネットワークとイン ターネット」を選び、決定を押す
- **3** <br/>

  〇〇で「新しいネットワークを追加」を選び、<br/>
  決定を押す

接続に成功すると前の画面に戻ります。ネットワー ク名の下に「接続済み」と表示され、設定、接続が 完了します。

- ※ 接続する無線LANルーターのネットワークの名前 (SSID)、セキュリティのタイプ(暗号化方式)、パス ワードを入力してください。入力内容が無線LANルー ターと違っている場合は接続できません。
- ※「パスワード」は、機器によっては「パスフレーズ」「暗 号化キー」と表示されている場合があります。

設定

### チャンネル・選局設定

チャンネル・選局設定では、番組のチャンネル番号の設 定やチャンネル選局時の設定を、お好みに合わせて変更 することができます。

#### シームレス選局設定

本機の初期設定では地上デジタル、BS、BS4K、CATV 放送の各放送をまたいで選局(シームレス選局)します が、「しない」に設定した場合は各放送内のみで選局し ます。

- 】 テレビメニューから
  ↓ テレビメニューから
  ↓ 「◇ 「◇ 「◇ (設定)」
  を選び、
  決定
  を押す
- 2 <br />
  へ」で「放送サービス」の「チャンネル・選<br />
  局設定」を選び、決定を押す
- **3** △ ▽ で「シームレス選局設定」を選び、決定 を押して「する」または「しない」を選ぶ

#### ワンタッチ選局設定

#### ■ キー設定

リモコンの数字ボタンに割り当てるチャンネルを設定で きます。

テレビン	ヾニューから < [ 〉   へ   ▽ で 「✿ (設定)」
を選び、	決定 <b>を押す</b>

- ) △──で「放送サービス」の「チャンネル・選 ' 局設定」を選び、決定<sup>|</sup>を押す
- |^|||||で「ワンタッチ選局設定」を選び、 決定| を押す
- △─で「キー設定」を選び、決定を押す

へ<br />
「<br />
で設定する放送波を選び、<br />
決定を押す<br />
選んだ放送波の受信チャンネルが一覧表示されま

す。チャンネル名の右に現在割り当てられている数 字(リモコンボタン)が表示されています。

※ 受信している放送のみ表示されます。

- ※ ご加入のサービス内容により表示が異なる場合があり ます。
- 6 > でフォーカスを移動させ、 へ ぐ でチャン ネルを選び、登録したいリモコン番号を押す 新しい数字(リモコンボタン)が表示されます。
- ※よくご覧になるチャンネルを、リモコンの数字ボタン に登録しておくと便利です。

#### ■ 入力待ち秒数

数字ボタンを押してからチャンネルが切り替わるまでの 秒数を変更できます。

- テレビメニューから〈〉へ〉で「� (設定)」 を選び、決定を押す
   ヘンで「放送サービス」の「チャンネル・選 局設定」を選び、決定を押す
   ヘンで「ワンタッチ選局設定」を選び、決定 を押す
- 🛕 🔼 🖂 にして 「入力待ち秒数」を選び、 決定 を押す
- 「□□」で設定する放送波を選び、決定を押す
- 6 「「で設定したい秒数を選び、決定」を押す ※「0秒」~「5秒」、「無制限」から選択できます。 「0秒」を選んだ場合は即座にチャンネルが切り替わり ます。「無制限」を選んだ場合は、チャンネルボタン を押しても切り替わりません(ワンタッチ選局機能が 無効になります)。

#### 選局対象設定

リモコンのチャンネルアップ/ダウンキーを押して選局 できる対象チャンネルを設定できます。

- 】 テレビメニューから</ △ 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す
- 2 △▽で「放送サービス」の「チャンネル・選 局設定」を選び、決定を押す
- 🤉 🔼 🖂 で 「選局対象設定」を選び、 決定を押す
- ┃ ○○で「選局範囲」を選び、決定を押す

すべて	現在受信可能なすべてのチャンネル
テレビ	テレビ放送(映像+音声)のチャン ネルのみ
ラジオ・データ	ラジオ放送・データ放送のチャンネ ルのみ

#### チャンネル設定

#### ■ 初期スキャン

これまでのチャンネル設定を削除し、改めて受信チャン ネルを自動で設定します。

】 テレビメニューから<< ▷ △ ▽ で 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す

はじめに

・設定

Δ

5

104

- 便利な機能
- 接続・設定

105



### 設置設定

5

Δ

4



# ■ デジタル音声出力

- テレビメニューから < 🔿 ヘ 🖓 で 🗘 (設定)」 を選び、決定を押す
  - |^|▽|で「放送サービス」の「設置設定」を選び、 決定を押す
  - |∧| ∨| で「接続テレビ設定」を選び、決定|を押
- |^||~|で「デジタル音声出力」を選び、|決定|を 4 押す
  - └ヘ||─|で設定(PCMまたは自動)を選び、 決定を押す

デジタル音声出力が設定されます。

#### ■ HDMI出力解像度

- テレビメニューから < |>| へ |~ で 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す
- |^||∽|で「放送サービス」の「設置設定」を選び、 2 決定を押す
  - △│◇│で「接続テレビ設定」を選び、決定|を押
  - |^|〜|で「HDMI出力解像度」を選び、 決定|を 押す
- |^||~|で設定(自動または任意の解像度)を選 5 び、決定を押す

出力解像度が設定されます。

#### ■ HDMI 連動機能

- テレビメニューから < |>| ヘ| ~| で「✿ (設定)」 を選び、決定を押す
- |^||∽|で「放送サービス」の「設置設定」を選び、 2 決定を押す
  - △──で「接続テレビ設定」を選び、決定を押
  - へ、、で「HDMI連動機能」を選び、 決定を押 して「連動する」または「連動しない」を選ぶ HDMI連動機能が設定されます。

- HDRモード テレビメニューから < 🔿 🗠 で 🛟 (設定)」 を選び、決定を押す |^||∽|で「放送サービス」の「設置設定」を選び、 2 決定を押す へして「接続テレビ設定」を選び、<br />
  決定を押す 3 へ 「 で 「HDRモード」を選び、 決定を押し Δ て「オン」または「オフ」を選ぶ HDRモードが設定されます。 Dolby Vision テレビメニューから|<u><||>||^||~</u>|で「**‡** (設定)」 を選び、決定を押す |^|~|で「放送サービス」の「設置設定」を選び、 2 決定を押す へして「接続テレビ設定」を選び、<br />
  決定しを押す 3 へ 「 で 「Dolby Vision」を選び、 決定 を押 Δ して「オン」または「オフ」を選ぶ Dolby Vision が設定されます。 ※ Dolby Vision 設定はHDRモード「オフ」時、もしく はDolby Vision非対応TVと接続時は選択不可となり ます。 郵便番号設定 郵便番号を登録しておくと、地上デジタル放送のデータ 放送受信時などに地域に合った情報等を受信できます。
  - テレビメニューから < 🖂 🖓 で 🕻 🗘 (設定)」 を選び、決定を押す
  - |∧|▽|で「放送サービス」の「設置設定」を選び、 |決定|**を押す**
  - |^|~|で「郵便番号設定」を選んで|決定|を押し、 1 ~ 10/0 でお住まいの地域の郵便番号を入 カし、決定を押す

#### 電源オン時のメニュー表示

本機の電源オン時に、画面にテレビメニューを表示する /しないを設定します。

- テレビメニューから < 🗁 ヘ 🖓 で 🕻 🗘 (設定)」 を選び、決定を押す
- |∧||∨|で「放送サービス」の「設置設定」を選び、 2 決定を押す
- |^||~|で「電源オン時のメニュー表示」を選ん 3 で決定を押し、「する」または「しない」を選ぶ

#### 録画設定

録画時のデフォルトの録画先と録画モードを設定しま す。

#### デフォルト録画設定

- テレビメニューから < 🖂 🖓 で 🕻 (設定)」 を選び、決定を押す
- |へ||▽|で「放送サービス」の「録画設定」を選び、 決定<br />
  を<br />
  押す
- | ∧ | ∨ | で「デフォルト録画設定」を選び、 決定を押す 録画先(ハードディスク、またはネットワーク (DLNA)対応機器)が表示されます。
- |^||~ で録画先を選び、 決定|を押す Δ

#### 録画に関するその他の設定

録画に関する詳細な設定ができます。上記で設定したデ フォルト録画設定により、設定内容が異なります。

#### デフォルト録画設定が「ハードディスクドライブ」の場合

#### ■ 録画機器の選択

録画先の機器を設定します。

- テレビメニューから < 🔿 🔿 で 🗘 (設定)」 を選び、決定を押す
- |へ| ▽ で 「放送サービス」 の 「録画設定」 を選び、 決定 を 押す
- |<u>^</u>||**~|で「デフォルト録画設定」を選び、**|決定| を押す
- |^| ▽|で「ハードディスクドライブ設定」 の「録 Δ 画機器の選択」を選び、決定を押す
- | ~ | ~ | で録画機器を選び、 | 決定| を押す 5

#### ■ 録画画質

録画時の画質を設定します。

- テレビメニューから < 🔿 🔿 で 🕻 (設定)」 を選び、決定を押す
- | へ | ▽ で 「放送サービス」 の 「録画設定」 を選び、 決定を押す
- |^||**~|で「デフォルト録画設定」を選び、**|決定| を押す

#### | ^ | ∨ | で 「 ハードディスクドライブ設定」 の 「録 Δ 画画質」を選び、決定を押す

#### へして<br /> 、<br /> 、< 5

※録画モードは「DR」、「2倍」、「3倍」、「5倍」、「7倍」 から選べます。

#### お知らせ

- 録画モードの画質について DR : 放送画質そのままで録画できます。 2倍:「DR」に比べ画質は劣りますが、低容量で録画で きます。以降、「3倍」、「5倍」、「7倍」の順に 画質が劣りますが、より低容量で録画できます。
- 4K放送は「DR」での録画のみ対応しています。
- USBハードディスクへの録画は、録画モードの設定に かかわらず、一度「DR」の録画モードで録画され、録 画完了後に指定の録画モードに変換されます。 そのため、「DR」以外の録画モードを設定した場合でも、 「DR」で録画する場合よりも一時的に大きな録画時間の 空きが必要となりますので、USBハードディスクの空 き容量にご注意ください。
- 録画モードにより、録画可能時間が異なります。 (録画モードを変更する (→45ページ))

#### ■ オートチャプター設定

録画時に録画番組にチャプターを挿入する、しないを設 定できます。

- テレビメニューから < |>| ヘ | ~ で 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す |∧||▽|で「放送サービス」の「録画設定」を選び、 2
  - 決定を押す
- |^||~|**で「デフォルト録画設定」を選び、**|決定| 3 を押す
- |^||∽||で「ハードディスクドライブ設定」の Δ 「オートチャプター設定」を選び、決定を押す
  - ヘ| ▽| で設定を選び、 |決定|を押す

自動	CMの前後に自動でチャプターを作成します。
	※ 番組によっては正しくチャブター が作成されない場合があります。
切	チャプターを作成しません。
10分/	設定値ごとのチャプターを作成しま
15分/30分	す。

デフォルト録画設定が「ネットワーク(DLNA)対応機器」の場合

#### ■ 録画機器の選択

録画先の機器を設定します。

医利な態

テレビメニューから < 〇 〇 〇 で 「‡ (設定)」 タイマー設定 を選び、決定を押す 本機の電源オン・オフに関する設定をします。 | へ | ▽ で 「放送サービス」 の 「録画設定」 を選び、 2 決定を押す 電源設定 |^||∕||で「デフォルト録画設定」を選び、 設定した日時に本機の電源が自動でオン・オフするよう 決定を押す 設定します。 ※以下は指定した日時に「電源オン」にするよう設定す □へつで「ネットワーク(DLNA)機器設定」 Δ る手順です。「電源オフ」の設定も設定手順は同様です。 の「ネットワーク(DLNA)機器選択」を選び、 テレビメニューから < 🔿 ヘ 🖓 で 🕻 (設定)」 決定を押す を選び、決定を押す |^||~|**で録画機器を選び、**|決定|を押す | ∧ | ∨ で「放送サービス」の「タイマー設定」 を選び、決定を押す ■ 録画先設定 ○○で「電源設定」を選び、決定を押す 録画先を設定します。 テレビメニューから < | > | ヘ | ~ | で 「 🍄 (設定) 」 |^||~|で「電源オン」を選び、|決定|を押す Δ を選び、決定を押す 設定画面が表示されます。 へして「電源オン」を選んで<br />
決定を押し、「す |∧||∨|で「放送サービス」の「録画設定」を選び、 5 2 決定を押す る」に設定する ◇◇で「曜日」を選び、決定を押す |^||∕|で「デフォルト録画設定」を選び、 3 h 曜日リストが表示されます。 決定を押す |^| | | で設定したい曜日を選び、 |決定|を押す |^||∨|で「ネットワーク(DLNA)機器設定」 4 選んだ曜日に「√」が付きます。 の「録画先設定」を選び、決定を押す |^||~|で「時間」を選び、決定|を押す 8 ◇◇で録画先を選び、決定を押す 5 「時」が表示されます。 |∧||∽|で設定したい時間を選んで|>|を押し、 9 |^||∽|で設定したい分を選ぶ 戻るを押す 10

曲組を 目

108
# ネットワーク関連の設定

本機をインターネット、ホームネットワークに接続するための設定です。

#### ホームネットワーク (DLNA) の設定

本機からホームネットワーク上のDLNA対応機器の録画 番組を再生するための設定や、DLNA対応機器から本機 で録画した録画番組を再生するための設定を行います。

#### サーバー (DMS) 機能を設定する

本機で受信や録画した番組を、同じホームネットワーク 上のDLNA対応機器で視聴させる機能(DMS機能)の 設定を行います。

- 】 テレビメニューから < > ∧ ∨ で 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す
- 2

ヘ」○で「録画設定」の「ホームサーバ設定」
 を選び、決定を押す



3 △▽で「公開」を選び、決定を押して「する」 または「しない」を選ぶ

#### 機器名称を変更する

ホームネットワーク上で表示される本機の名称を変更す ることができます。

- **↑** テレビメニューから < へ で 「✿ (設定)」</li>
   を選び、決定を押す
   **↑** へ で 「録画設定」の「ホームサーバ設定」
  - を選び、決定を押す
- 3 
   ハマで「本機の名称」を選び、決定を押す
   <sup>1</sup>
   <sup>1</sup>
- ▲ △□ で機器名を選び、決定を押す

#### DLNA対応機器を登録する

ホームネットワーク上にあるDLNA対応機器を、本機で 識別できるよう機器登録します。

- 】 テレビメニューから < へ で 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す
- 2 △○で「録画設定」の「ネットワーク(DLNA) 対応機器設定」を選び、決定を押す
- **3** <br/>

  ふ<br/>
  ごで「新しい録画機器の追加」を選び、<br/>
  決定しを押す

ホームネットワーク上にあるDLNA対応機器名が 表示されます。



※手順2の画面で、すでに登録されている機器名を選ん で決定を押すと、機器に関する情報や機器の取り外し を行うことができます。 はじめに

再生

# 外部機器との接続(HDMI / Bluetooth<sup>®</sup>)

#### HDMI連動機能の設定

本機と接続しているテレビがHDMI連携機能に対応している場合、この設定により、テレビに連動して本機の電源入/切などの操作を行うことができます。

本機とテレビを連動させるためには、「HDMI連動機能」 の設定を行います。

1	テレビメニューから <u> 〈  〉  へ</u> を選び、決定を押す	─ で「✿ (設定)」
2	△▽で「放送サービス」の「 決定を押す	設置設定」を選び、
3	△○で「接続テレビ設定」	を選び、決定を押
4	△──で「HDMI連動機能」 て「連動する」または「連動	を選び、決定押し しない」を選ぶ
		接続テレビ設定         デジタル音声出力         0%         HOMI 出力解像度         8%         HOMI 運動機能         3%         HOMI 運動機能         3%         Obley Vision         72         Polby Vision         72
	お知らせ 「HDMI連動機能」が「連動する」の 電源が「切」(リモコンの電源ボタン のとき、リモコンの 番組表や「録画リスト すだけでテレビの電源が「入」にな 示されます。 テレビがHDMI連動機能に対応して す。 テレビ側もHDMI連動機能の設定を	)場合は、テレビの で 「切」 にした状態) などのボタンを押 り、本機の画面が表 いる必要がありま 行う必要がありま

- テレビ側もHDMI連動機能の設定を行う必要がありま す。テレビ側の設定方法については、テレビの取扱説明 書をご覧ください。
- 本機とテレビの接続には、必ずHDMI規格に準拠した ケーブルをご使用ください。
- ご使用のテレビにより、連動しない、または一部の機能のみ(電源「切」のみなど)連動する場合があります。

#### Bluetooth<sup>®</sup>対応機器を本機にペアリング(登録)する

キーボードやゲームコントローラーなどのBluetooth<sup>®</sup> 対応機器を本機で使用するための設定を行います。



利な機能

接続・設定

# Googleアカウント

Google アカウントで本機にログインすると、Google Playストアからさまざまなアプリをダウンロードすることができます。

また、一部のアプリは自動更新機能により、常に最新の状態にアップデートされます。 本機を常に快適にご使用いただくためにも、Googleアカウントでのログインを推奨致します。

#### Googleアカウントでログインする



### 3 Googleアカウントでログインする

- ※ Google アカウントをお持ちでない場合は、「+アカウント を追加」→「ログイン」→「アカウントを作成」でGoogle アカウントを作成してください。
  - または、パソコンやスマートフォンからGoogleのホーム ページ(https://www.google.co.jp/)へアクセスし、ア カウントを作成してください。

#### 本機からログアウトする

- 】 テレビメニューから < 〉 ∧ ∨ で 「✿ (設定)」 を選び、決定を押す
- 2 △▽で「全般設定」の「アカウントとログイン」 を選び、決定を押す
- 3 ログインしているGoogleアカウントをへい で選び、決定を押す

※ Google アカウント自体は削除されません。

- へ**、で「OK」を選び、**決定**を押す** ログアウトされます。
- ※ ログアウトすると、Google Playストアからアプリをダウ ンロードできなくなります。アプリをダウンロードしたい 場合は、再度Googleアカウントでログインしてください。

#### お知らせ

5

- アプリのダウンロード、アップデート中は、本機の動作 が遅くなる場合があります。
- アプリによっては本機で動作しない場合があります。また、予告なく内容が変更されたり、配信が停止/終了する場合があります。詳細はアプリの提供事業者にお問い合わせください。

便利な機能

その他の



# その他の機能

# 文字入力について

本機で文字を入力するには、市販のキーボードを接続して使う方法と、画面に表示されるソフトウェアキーボードを 使う方法があります。

#### キーボードを接続して文字を入力する

市販のUSBキーボードやBluetooth<sup>®</sup>対応キーボードを本機に接続して、パソコンなどの一般的なキーボードと同じ操作方法で文字を入力することができます。

#### 接続方法



本機のUSB端子(前面・背面どちらでも可)、または本機に接続したUSBハブにUSBキーボードを接続してください。 ※USBハブは推奨品をお使いください。 ※Bluetooth<sup>®</sup>対応機器の接続方法について(→110ページ)

\*\*\*

文字の入力方法

-般的なキーボードの操作方法で入力できます。

#### ソフトウェアキーボードを使って文字を入力する

画面に表示されるキーボードを使って文字を入力する方法です。

リモコン操作で画面上の文字を選んで入力します。

#### 表示方法

#### **文字入力欄で**決定を押す



ソフトウェアキーボードが表示されます。

#### 文字入力方法

#### ■ 入力モードを切り換える

ひらがな、数字・アルファベット、記号の入力ができます。 キーボード画面左の「あい」「ABC」「?123」を選ぶと 切り換わります。

#### ひらがなに切り換える

く、へ、つで画面左の「あい」を選んで決定を押す



#### 数字・アルファベットに切り換える

✓ ○ へ ○ で 画 面 左 の 「ABC」を 選んで 決定 を 押す



#### 記号に切り換える

⟨ ⟩ ∧ ∨ で画面左の「?123」を選んで決定を押す



#### ■ 文字を入力する

- **2** <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  2 <br/>
  <br/

#### 入力欄に選んだ文字が入力されます。

- ※ 入力した文字に応じて変換候補が表示されます。連続 して文字を入力していくと、目的の変換に近づきます。
- ※ ひらがなの場合、大文字/小文字、濁点/半濁点は、 キーボード右の「<sub>★⇔小</sub>」で切り換わります。
- ※ アルファベットの場合、大文字/小文字は、キーボー ド左下の「 () 」で切り換わります。
- 3 変換したい候補が表示されたら、 < | > | へ | ✓ で選び、 決定 を押す 文字が変換されます。
- 4 入力完了後、
  人力完了後、
  人力欄に
  人力欄に
  入力欄に
  入力欄に
  人力欄に
  人力欄に
  人力欄に
  人力欄に
  人力欄に
  人力欄に
  人力欄に
  人力
  <p

オンデマンドを

を見る

一画・再生

音声検索・操作

### 最新の状態にする

#### システムアップデート

新しいソフトウェアの更新方法を選ぶことができます。

#### ■ ソフトウェアの更新について

本機のソフトウェアを最新のものに書き換えることで、 本機を最新の状態にします。

#### 手動更新

本機は電源「切」時に、自動的にソフトウェアの更新を 実行しますが、必要に応じて手動で更新する場合は以下 の方法で行います。



|^| ▽|で「放送サービス」の「情報表示」を選び、 決定を押す

|^| ▽| で「システムアップデート」を選び、 決定を押す



※確認には1~2分程度の時間がかかる場合がありま す。



※ 更新するソフトウェアがある場合は、画面の案内に 従って操作してください。

※本機のソフトウェアが最新かどうかの確認や、ソフト ウェアの更新をすることができます(ソフトウェアの 更新にはネットワーク接続が必要です)。

#### お知らせ

- ●更新中はメッセージが表示され、一定時間本機がご利用 になれません。
- 更新中はリモコン操作ができません。
- 更新中は故障や不具合の原因となるため、以下のことを 行わないでください。 —本機の電源を切る
  - ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く

#### アプリアップデート

テレビメニューなどのシステムアプリケーションや、 J:COMが提供するアプリケーションを最新の状態に更 新します。

#### 更新方法

- テレビメニューから< 選び、決定を押す
- 2 |^||∽|で「放送サービス」の「設置設定」を選び、 決定を押す
- へ、<br />
  「<br />
  で「アプリアップデート」を選び、<br />
  決定 3 を押す
- メッセージの内容を確認し、「はい」を押す 4 最新のシステムアップデートがない場合でも、表示 されるメッセージは変わりません。

※ アップデートの完了後は、自動でテレビメニュー画面 に戻ります。

3

亟画・ 再生

#### リモコンアップデート

付属リモコンのソフトウェアを最新のものに書き換え、 リモコンを最新の状態にします。

#### 更新方法

テレビメニューからくシーへで「設定」を 選び、 を押す →\_\_\_\_\_ |へ|〜|で「放送サービス」の「設置設定」を選び、 2 決定を押す △──で「リモコン設定」を選び、決定を押す 3 ○ で「ソフトウェアの更新」を選び、 4 を押す

	ソフトウェアの更新		
最新のソフトウェアを確認し、自動的に更新を実行します。			
	閉じる		

「更新が完了しました。」と表示され、アップデート が完了します。

※リモコンアップデート中はリモコン操作ができませ h.

#### お知らせ

- 更新中は故障の原因となるため、以下の動作は行わない でください。
  - 本機の電源を切る
  - AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜く

# 便利な設定(テレビ)

#### 字幕を設定する

2 △ ○ で「放送サービス」の「字幕・文字スーパー 設定」を選び、決定を押す

◇◇で「字幕」を選び、決定を押す

# ▲ で以下を設定し、決定を押す 第1言語 字幕を第1言語で表示する 第2言語 字幕を第2言語で表示する オフ(非表示) 字幕を表示しない

※字幕の設定は、リモコンの字幕でも切り換えできま す。

#### 文字スーパーを設定する

- 2 △ ▽ で「放送サービス」の「字幕・文字スーパー 設定」を選び、決定を押す
  - △──で「文字スーパー」を選び、決定を押す
  - △──で以下を設定し、決定を押す

第1言語	文字スーパーを第1言語で表示する
第2言語	文字スーパーを第2言語で表示する
オフ(非表示)	文字スーパーを表示しない

#### 省エネツール

ー定時間操作が行われない場合、省エネのため本機の電 源を自動で切るまでの時間を設定します。

- 】 テレビメニューから</ △ で「設定」を 選び、決定を押す
- 2 △○で「全般設定」の「デバイス設定」を選び、 決定を押す
- 3 「」で「省エネツール」を選び、決定を押す
- 4 「画面をOFFにする」を選んで決定を押し、電源を自動で切るまでの時間を設定する

「なし」を選択した場合、電源は自動で切れません。

※テレビ放送/録画番組/ネット動画等の視聴時は、操 作が行われなくても電源は自動で切れません。

3

4

目 4

3

Δ

# 便利な設定(リモコン)

#### 本機のリモコンにテレビのメーカーを設定する

本機のリモコンにお使いのテレビメーカーを設定すると、テレビの基本的な操作(電源の「入」「切」、入力切換、音 量調整)を行うことができます。

#### 設定方法

リモコンの赤ランプが点灯するまで決定としし(テレビ電源)ボタンを同時に3秒以上長押しする

### 2 以下の対応表からお使いのテレビのメーカーに対応する数字ボタンを順番に押し、決定を押す

#### 例:「パナソニック」(040)に設定する場合

リモコンの赤ランプが点灯した状態で、10/0、4、10/0、決定の順に押す

テレビメーカー	順番に押すボタン	テレビメーカー	順番に押すボタン	テレビメーカー	順番に押すボタン
東芝	010	フナイ 3	121	アイワ3	162
シャープ 1	020	フナイ 4	122	アイワ 4	163
シャープ 2	021	フナイ 5	123	アイワ 5	164
ソニー	030	フナイ 6	124	ダイナコネクティブ	170
パナソニック	040	NEC 1	130	LG	180
日立	050	NEC 2	131	オリオン 1	190
三菱	060	NEC 3	132	オリオン 2	191
JVC	070	NEC 4	133	バイデザイン	200
サンヨー	080	NEC 5	134	サムソン	210
パイオニア	090	フィリップス	140	ハイセンス 1	220
ユニデン	100	富士通 1	150	ハイセンス 2	221
DXアンテナ	110	富士通 2	151	ハイセンス 3	222
フナイ 1	110	アイワー	160	ユニテック	230
フナイ 2	120	アイワ 2	161	ピクセラ	240

#### お知らせ

- 上記の対応表にないメーカーのテレビは設定できません。
- 上記の対応表で対応しているメーカーでも、機種によっては動作しない場合があります。その場合はテレビに付属の リモコンをご使用ください。
- 同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれをお試しになり、動作する方の設定をご使用ください。

# 使い方に合わせて利用する

#### 録画時の設定を変更する

録画時の設定を変更することができます。

#### 自動番組削除

録画先(本機に接続したUSBハードディスク)の容量 が一杯になったときに、古い録画番組から順に自動で削 除するよう設定できます。

- 】 テレビメニューから<< ▷ △ ▽ で「設定」を 選び、決定を押す
- **2** <br/>
  へ」で「放送サービス」の「録画設定」を選び、<br/>
  決定を押す
  - △──で「自動番組削除」を選び、決定を押す
- **4** 決定を押して「する」または「しない」を選
- ※保護設定されている番組、未視聴の番組は削除されま せん。

#### 視聴可能年齢制限を設定する

視聴可能年齢を設定します。

設定した制限を超える番組の視聴時は、暗証番号の入力 が必要となります。

- ※ 視聴年齢制限を超える番組は、番組表などで「・・・」 と表示されます。
- ※一部のチャンネルでは視聴年齢制限設定が適用されな い場合があります。

#### お知らせ

- この設定には暗証番号の入力が必要になります。
  - ※ 初期設定では、暗証番号は「**0000**」に設定されて います。
  - ※ 登録した暗証番号は忘れないようメモしておいてく ださい。
  - ※ 暗証番号を忘れた場合は、J:COMカスタマーセンター にご連絡ください。

#### 視聴可能な年齢を制限する

テレビメニューから〈〉へ〉で「設定」を 選び、決定を押す 2 △□ で「放送サービス」の「視聴制限設定」 を選び、決定を押す

暗証番号入力画面が表示されます。

3 画面の案内に従って 1 ~ 10/0 で4桁の暗証 番号を入力する

視聴制限設定
STB 暗証番号設定 · 変更
視聴年齢 4 歳
<b>視聴制限チャンネル</b> チャンネルを視聴するためにパスワードが必要になります
<b>選局制限チャンネル</b> チャンネルを運局できないようにします
<b>暗証番号有効期間</b> <sup>週局まで</sup>
視聴制限設定初期化 設定された相互番号や視聴制限設定を 工場出荷時の視聴制限設定値に戻します

視聴制限設定画面が表示されます。

- △○で「視聴年齢」を選び、決定を押す
- 5 <a>

   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○</
  - ※ 設定できる年齢は「4歳」~「19歳」(1歳単位)、「20 歳(無制限)」です。
  - ※ 視聴年齢制限を超える番組は、番組表などで「・・・」 と表示されます。

#### 視聴可能なチャンネルを制限する

設定したチャンネルを選局するときに、暗証番号の入力 が必要になります。

- 2 △▽で「放送サービス」の「視聴制限設定」 を選び、決定を押す

暗証番号入力画面が表示されます。

3 画面の案内に従って 1~10/0 で4桁の暗証 番号を入力する

視聴制限設定
STB 暗証番号設定・変更 視聴年齢 4歳
<b>視聴制限チャンネル</b> チャンネルを視聴するためにパスワードが必要になります
道局制限チャンネル チャンネルを測察できないようにします 始証書写有効期間 測察で 相聴まで 相聴的に設定が期化 設定された地區最等や特徴制度改定を 工場出得等の相感制度設定他に戻します

視聴制限設定画面が表示されます。

Δ	L
_	Γ.

△○で「視聴制限チャンネル」を選び、決定 を押す

	74739
視聴制限チャンネル	2. (C.113)
地上	
BS	012 NHK 総合 2 · 東京
BS4K	
CATV	
	042日テレ1
	052 テレビ朝日
	053 テレビ朝日
	061TBS1
	023 NHK E テレ3 第第       041 日テレ1       042 日テレ1       051 テレビ制日       052 テレビ制日       053 テレビ制日       053 テレビ制日       053 テレビ制日

チャンネルがリスト表示されます。



設定したチャンネルには合アイコンが表示されま す。

#### チャンネル選局を制限する

設定したチャンネルを選局できないようにします(番組 表にも表示されません)。

- 2 △○で「放送サービス」の「視聴制限設定」 を選び、決定を押す

暗証番号入力画面が表示されます。

**8 画面の案内に従って**1~100で4桁の暗証 番号を入力する



視聴制限設定画面が表示されます。



選局制限チャンネル	すべて選択
地上	011 NHK 総合1 · 東京
BS	012 NHK 総合 2 · 東京
BS4K	 021 NHK E テレ 1 東京
CATV	022 NHK E テレ 2 東京
	 023 NHK E テレ 3 東京
	 041 日テレ 1
	042日テレ1
	052 テレビ朝日
	053テレビ朝日
	061TBS1



5 <br />

7 <br />

8 <br />

8 <br />

9 <br />

9

設定したチャンネルには日アイコンが表示されます。

#### 制限解除の期限を設定する

- 】 テレビメニューから
  ✓ アレビメニューから
  ✓ アレビメニューから
  ✓ アレビンニューから
  ✓ アレビンニューシーン
  ✓ アレビンニューシー
  ✓ アレンニューシー
  ✓ アレンシー
  ✓ アレン
- 2 「「で「放送サービス」の「視聴制限設定」 を選び、決定を押す

暗証番号入力画面が表示されます。

**8 画面の案内に従って**1~10/0で4桁の暗証 番号を入力する

視聴制限設定
STB 暗証番号設定・変更
17445-4-8p 4 歲
<b>視聴制限チャンネル</b> チャンネルを視聴するためにバスワードが必要になります
<b>選局制限チャンネル</b> チャンネルを適局できないようにします
暗証番号有効期間 <sup>週局表で</sup>
<b>祝乾売別祝設定初期化</b> 設定された場話番号や椀穂制限設定を 工場出相時の椀穂制限設定物に戻します

視聴制限設定画面が表示されます。

 4 △○で「暗証番号有効期間」を選び、決定を 押す
 5 △○で「選局まで」または「電源オフまで」

を選び、決定を押す

選局まで	制限を一度解除した時点からチャン ネルを変えるまで、暗証番号の入力 が不要になります。
電源オフまで	制限を一度解除した時点から電源を オフにするまで、暗証番号の入力が 不要になります。

#### 暗証番号を変更する



視聴制限設定画面が表示されます。

○○○「STB暗証番号設定・変更」を選び、

へいで「STB暗証番号変更」を選び、 決定

1 ~ 10/0 で、新しい4桁の暗証番号を入力

確認のため、もう一度新しい4桁の暗証番号を

登録した暗証番号は、忘れないようにメモをしてく

視聴制限設定

現設定初期化

た時証番号や視聴制限設定を

時の視聴制限設定値に戻しまる

視聴年齢

 4歳
 視聴制限チャンネル
 チャンネルを視聴するために
 ジスルを視聴するために
 ジスルを視聴するために
 ジスルを視聴するために

 第四局制限チャンネル
 3回局制限チャンネル
 第回局制限チャンネル
 第回局制限手を

暗証番号を削除する

- ┃ テレビメニューから
  ✓ テレビメニューから
  ✓ アレビメニューから
  ✓ アレビンニューから
  ✓ アレビンニューシーン
  ✓ アレンニューシーン
  ✓ アレンシーン
  ✓ アレン
  ✓ アレンシーン
  ✓ アレンシーン
  ✓ アレンシーン
  ✓ アレンシーン
  ✓ アレン
  ✓ ✓ アレン
  ✓ アレン<
- 2 「「で「放送サービス」の「視聴制限設定」 を選び、決定を押す 暗証番号入力画面が表示されます。
- 3 画面の案内に従って1~10%で4桁の暗証 番号を入力する

視聴制限設定
STB 暗証番号設定・変更
<b>視聴年齢</b> 4歳
<b>視聴制限チャンネル</b> チャンネルを視聴するためにバスワードが必要になります
<b>選局制限チャンネル</b> チャンネルを週局できないようにします
<b>暗証番号有効期間</b> <sup>週局まで</sup>
視聴制限設定初期化 設定された短期番号や視聴制限設定を 工場出荷時の視聴制限設定値に戻します

視聴制限設定画面が表示されます。



確認画面が表示されます。

5

▲ 「「で「はい」を選び、決定を押す 削除後は暗証番号の再登録を行ってください。

※ 視聴制限設定の設定内容がすべて初期化されますの で、必要に応じて再設定してください。

ほじめに

録画・再

4

5

6

決定を押す

を押す

する

入力する

ださい。

# 本機のいろいろな情報を確認する



本体設定	メニュー
------	------

\* …各メニュー項目の小見出しです。

設定項目				
放送サービス				
字幕・	字幕			
文字スーパー設定	文字スーパー			
	シームレス選局設定			
チャンネル・		キー設定		
	リンダッナ選局設定	入力待ち秒数		
ナヤンイル・	選局対象設定	選局範囲		
選局設定	チャンネル設定	(チャンネル設定画面を表示)		
	入力レベル	(受信チャンネルの入力レベルをリスト表示)		
	チャンネル制限設定			
	STB暗証番号設定·変更	STB暗証番号変更		
クロホキルカランマン				
	視聴制限チャンネル	(受信チャンネルのリストを表示)		
(設正には 「	選局制限チャンネル	(受信チャンネルのリストを表示)		
の人力か必要)	暗証番号有効期間			
	視聴制限設定初期化	(視聴制限設定初期化の確認画面を表示)		
		デジタル音声出力		
		HDMI出力解像度		
	接続テレビ設定	HDMI 連動機能		
		HDRモード		
		Dolby Vision		
設置設定	郵便番号設定	(郵便番号入力画面を表示)		
	電源オン時のメニュー表示			
		リモコンペアリング		
	リモコン設定	ソフトウェアの更新		
		バージョン		
	アプリアップデート			
	ハードディスクドライブ設定	USB-HDD		
		(本機が認識しているネットワーク対応機器名を表示)		
	ネットワーク(DLNA 対応検諾設定)	新しい録画機器の追加		
	録画リスト設定	視聴年齢制限番組の表示		
		(録画先の表示)		
		ハードディスクドライブ設定*		
		録画機器の選択		
	  デフォルト録画設定	録画画質		
绿雨設定		オートチャプター設定		
此四之人上		ネットワーク(DLNA)機器設定*		
		ネットワーク(DLNA)機器選択		
		録画先設定		
	 	持ち出し番組設定		
		持ち出しモード*		
	自動番組削除	録画番組の自動削除		
	  ホームサーバ設定	公開		
		本機の名称		
	ダビング履歴	(ダビング履歴を表示)		
		リモート録画予約		
	リモート録画予約設定	新規機器登録		
リモート設定		登録済端末*		
	  リモート視聴設定	リモート視聴		
		登録済端末*		
タイマー設定	  雷源設定			
		電源オフ		
お知らせ通知設定	ホームトップ通知設定			
	トースト通知設定			
利用規約	ログ利用許諾設定	( 視聴履歴を利用したサービスの同意」を表示)		

基本画面 番組を見る 録画・再生 音声検索・操作 J:COM 便利な機能 接続・設定 その他の機能

設定項目	設定内容
	STBソフトウェアバージョン
	システムアップデート
	HDMIバージョン
情報表示	HDCPバージョン
	接続機器のHDR情報
	CAS情報
	STB MAC情報

### <u>クイック設定</u> バグレポートを取得

全般設定			番				
	Wi-Fi		一組を				
	利用可能なネットワーク*		見				
	(本機が認識しているネットワー		3				
	すべて表示	すべて表示					
	その他のオプション*	その他のオプション*					
イットワークと	新しいネットワークを追加 (新しいネットワーク名の入力画面を表示)						
インターネット	常にスキャン		「」」「」「」「」」「」「」」「」」				
	有線LAN*						
			一				
	プロキシ設定	(プロキシ設定画面を表示)					
	IP設定	(IP設定画面を表示)					
		今すぐ同期					
		アカウントの削除					
	Ossaria	同期されたアプリを選択*	検				
アカウントと	Google	GooglePlayムービー&TV	-				
ログイン	(アカワント名)	カレンダー	操				
		ユーザーの詳細	11F				
		連絡先					
	アカウントを追加	 (ログイン画面を表示)	オン				
	最近開いたアプリ*		デ」				
	(最近開いたアプリ名を表示)						
		インストール済みアプリ*	۲Ö				
	アプリをすべて表示	(インストール済みのアプリ名を表示)					
		システムアプリの表示	3				
	権限*						
	アプリの権限	(アプリごとの許可権限を表示)	価				
アプリ		電気使用量の最適化	利				
		使用状況へのアクセス	「な」				
		通知へのアクセス	一版				
	特別なアプリアクセス	他のアプリの上に重ねて表示					
		システム設定の変更					
		ピクチャーインピクチャー					
		画面をオンにする	接				
	セキュリティと権限	提供元不明のアプリ	続				
		デバイス名					
		出荷時設定にリセット	定				
		ステータス					
		Netflix ESN					
		法的情報	7				
テハイス設定	「アハイス情報」	モデル	δ				
		Android TV の OS バージョン	他				
		Android TV の OS セキュリティパッチレベル	税				
		カーネルバージョン	能				
		Android TV の OS ビルド					

設定項目		
		日付と時刻の自動設定
		日付の設定
	日付と時刻	時刻の設定
		タイムゾーンの設定
		24時間表示の使用
	言語	
		現在のキーボード
	キーボード	Gboardの設定
		キーボードの管理
		ディスプレイ*
	ディフプレイと音	ディスプレイの詳細設定
		サウンド*
		システム音
		デバイスのストレージ*
		内部共有ストレージ
	ストレージ	リムーバブルストレージ*
		(接続済USBドライブ名を表示)
		Internal HDD
	Google Home連携設定	
		アカウント
	Googleアシスタント	権限の表示
		検索対象のアプリ
デバイス設定		セーフサーチ
		オープンソースライセンス
	Chromecast Android Shell	リモコンの通知*
		<u>キャストメディアを他のデバイスでも操作</u>
		概要*
		オープンソースライセンス
		バージョン番号
		シリアル番号
	スクリーンセーバー	スクリーンセーバー
		起動よぐの時間
		_   今 g ぐ 起 朝 
	省エネツール	
		現住地の人ナーダ人
		取近り1100110111011000000000000000000000000
		(恒値情報をリジエストしたアプリ名を衣示)
		方希
		同コノトノストノキスト(武歌連用)
		ユーリー補助のショートカット
		T dikoduk フィッチマクセフ
		人行 ツノア フ ヒス
	竹炬野     新   いデバイフトペアリングオス	
	利しいリハイスとハリノフタる	
Blueteeth =∿ 🗢	ノノビリリを迫加	々前の亦再
BIUEIDUITIE	ペアリング这株空々	口 同 の 又 た 留 た の た
		[`╰ノ ′C/所际 雪汕建島
		电心况皇

音声検索・操作 オンデマンドを見る

# アイコン一覧

本機は下記のアイコン(機能表示のシンボルマーク)により、表示画面の情報をお知らせします。

	アイコン	意味
		録画予約
-		視聴予約
		日時指定録画予約
		日時指定視聴予約
	O	繰り返し録画予約
	Ð	繰り返し視聴予約
	•••	繰り返し日時指定録画予約
	•	繰り返し日時指定視聴予約
来如主		番組名で自動録画予約
田祖公	>	カテゴリーで自動録画予約
		ジャンルで自動録画予約
	2	出演者名で自動録画予約
	XXX	フリーワードで自動録画予約
		一時停止(録画)
		一時停止(視聴)
		録画予約失敗
		カテゴリーお気に入り登録済 ※カテゴリー名検索にて「お気に入りに登録」した場合
	$\checkmark$	マイチャンネル番組表登録済 ※「★マイチャンネル番組表に登録」した場合
	削除予定	自動削除予定の録画番組
	録画中	録画実行中の録画番組
	未視聴	未視聴の録画番組
	変更待ち	録画モード変更待ちの録画番組
	変更中	録画モード変更中の録画番組
	作成待ち	持ち出しファイル作成待ちの録画番組
	作成中	持ち出しファイル作成中の録画番組
	ダビング待ち	ダビング待ちの録画番組
録画リスト	ダビング中	ダビング中の録画番組
	Ē	保護設定された録画番組
		フォルダ分類された録画番組
	[コピー10]	ダビング、持ち出し(最大10回まで)が可能な番組 ※ダビングまたは持ち出しを行うと、数字の表記(コピー回数)が減少します。
	コピー不可	ダビング、持ち出しができない番組
		持ち出し対象番組
		録画モード変換番組
	地上 BS CATV BS4	◎ 放送ネットワーク表示

# 同時動作と優先動作について

本機は、本機による録画や再生を含む動作を最大4つまで同時に行うことができます。

また、USBハードディスクへの録画や再生中でも、ホームネットワーク内のDLNA対応録画機器への録画(LAN録画)や録画番組のダビング、録画番組の配信(DMS録画配信)、放送中の番組の配信(DMS放送配信)を行うことができます。

	新たな	び動作			USB/	ヽードテ	<sup>-</sup> ィスク					DLN	IA対応	機器			
			TV	即時	予約		録画 モード	97L	即時録画	予約録画	再生	£ <sup>0</sup> 1 <sup>10</sup> 2 . £ <sup>0</sup>	他機器	DMS (宅	。配信 内)	DMS (宅	8配信 外)
実	行中の動作		倪聪	録画	<b>録曲</b> ※]	冉生	 変換 ※2	スリップ 視聴	(LAN 録画)	(LAN 録画) ※ ]	(DMP)	タビンク	から ダビング	録画 配信	放送 配信	録画 配信	放送 配信
т١	/視聴中		_	0	0		0		0	0	_	0	0	0	0	0	0
	1番組を録画の	<del>中</del>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2番組を録画	Ŧ	0	×	×	0	×	×	×	×	0	0	0	×	×	×	×
U S B	再生中		_	×	0	_	0	_	×	0	_	0	0	0	0	0	0
ト	1番組を録画「 +再生中	<b>Þ</b>	_	×	0	_	0	_	×	0	_	0	0	0	0	0	0
ティスク	2番組を録画「 +再生中	<del>中</del>	_	×	×		×	_	×	×	_	0	0	×	×	×	×
	<b>録画モード変</b> ※2	換中	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	△ ※4	 ₩4	△ ※4	 ₩4
	タイムスリッ 視聴中	プ	_	0	0	_	0	_	×	0	_	0	0	0	0	0	0
	録画中(LAN	録画)	0	0	0	0	0	0	×	×	0	×	×	0	0	0	0
	再生中(DMF	<b>)</b> )	_	×	0	_	0	_	×	0	_	0	0	0	0	0	0
D	ダビング中		0	0	0	0	0	0	△ ※3	 %3	0	×	×	 %7	0	 %7	0
L N A	他機器から ダビング		0	0	0	0	0	0	 ₩3	△ ※3	0	×	×	 %7	0	 %7	0
対応機	DMS配信中	録画 配信	0	0	0	0	△ ※5	0	0	0	0	△ ※7	△ ※7	△ ※6	△ ※6	△ ※6	△ ※6
器	(宅内)	放送 配信	0	0	0	0	△ ※5	0	0	0	0	0	0	△ ※6	△ ※6	△ ※6	△ ※6
	DMS配信中	録画 配信	0	0	0	0	△ ※5	0	0	0	0	△ ※7	△ ※7	△ ※6	△ ※6	×	×
	(宅外)	放送 配信	0	0	0	0	△ ※5	0	0	0	0	0	0	△ ※6	△ ※6	×	×

※1 録画予約の日時到来による録画実行

※2 持ち出し番組作成を含む

※3 「実行中の動作」が停止し、「新たな動作」が優先されます。

※4 「新たな動作」で変換処理が必要な場合、「実行中の動作」が停止し、「新たな動作」が優先されます。

※5 「実行中の動作」で変換処理が必要な場合、「新たな動作」は実行できません。

※6 「実行中の動作」と「新たな動作」で変換処理が必要な場合、「新たな動作」のDMS配信は実行できません。

※7 動作の対象が同じコンテンツであり、かつそのコピー可能回数が残り1回の場合、ダビングが完了すると録画配信も終了します。

はじめに

ンドを見る

便利な機能

込定 その他の機能

- 2 番組同時録画+番組視聴は録画をUSBハードディスクで行った場合に限ります(LAN 録画のみによる2番組同 時録画はできません)。
- ●本機を利用した放送番組の視聴は、本機に接続したテレビと、同じホームネットワーク内のDLNA対応機器 (DMP) を合わせて同時に3つまで行えます。
- DLNA機能は、DMS配信、ダビング、LAN録画を合わせて同時に最大2つ(ネット動画視聴中は1つ)まで行えます。
- LAN 録画とダビング(他機種からのダビング含む)は同時に行うことはできません。 ※ 同時に行った場合、LAN 録画が優先されます(ダビング中、LAN 録画の予約開始時間になり録画が開始された 場合、LAN 録画が優先となりダビングは中止されます)。
- 2 番組録画(W録画)中、録画モード変換や持ち出し番組作成はできません。
- DMS 配信中は、録画モード変換や持ち出し番組作成ができない場合があります。

※4K放送のLAN録画、録画モード変更、ダビング、DMS配信は行えません。 ※本機は8K放送には対応しておりません。

※ご加入のサービスの運用により、以下のような制限がある場合があります。

- CATV放送の配信、録画モード変更、ダビングを行えない場合があります。
- 同時動作が制限される場合があります。
- DMS配信(宅外)で放送配信できない場合があります。

# 本機の表示ランプについて

本体前面の各ランプの点灯状態は、本体の動作状態を下表のように示します。



ランプの種類	色	状態	本機の状態
	—	消灯	本機の電源を完全に落とした状態
	*	点灯	電源「オフ」状態
電源ランプ		点滅	電源「オン」の処理中
	2月	点灯	電源「オン」状態
	形水	点滅	電源「オン」の処理中
	—	消灯	ケーブルモデム接続なし
モデムランプ	<b>*</b> 7	点灯	ケーブルモデム接続中
	TOK	点滅	ネットワーク接続準備中
予約/		消灯	視聴予約/録画予約なし
	赤	点灯	録画中
		点灯	視聴予約/録画予約準備中

# 故障かな!?と思ったら

本機が動作しないなど、お困りの際はまず以下の点を確認してください。

症 状	考えられる原因	対処のしかた	参照ページ
		本機とACアダプターの各プラグが正し く差し込まれているか確認してください。	<b>→</b> 17
本機が	本機に電源が供給されていませ	本機前面の電源ボタンが、オンになって いる(ランプが緑色に点灯している)こ とを確認してください。	<b>→</b> 128
動作しない	h.	ACアダプターが本機に付属のものである ことを確認してください。	<b>→</b> 17
		本機が故障している可能性があります。 J:COMカスタマーセンターへご連絡くだ さい。	_
		テレビなどの周辺機器と正しく接続され ているか確認してください。	<b>⇒</b> 99, 100
	本機とテレビなどの周辺機器が 正しく接続されていません。	接続している端子が正しいか確認してく ださい。	<b>⇒</b> 99, 100
画面が 表示されない		本機前面にある各ランプの点灯状態を確認し、異常がある場合にはJ:COMカスタマーセンターにご連絡ください。	_
	電源がオンになっていません。	リモコンまたは本体の電源ボタンを押し て、電源をオンにしてください。	<b>→</b> 16, 18
	電源ランプが赤色に点灯してい る場合は、本機の電源がオンに なっていません。	リモコンまたは本体の電源ボタンを押し て、電源をオンにしてください。	<b>→</b> 128
両面が暗い	本機とテレビなどの周辺機器が	周辺機器と正しく接続されているか確認 してください。	<b>⇒</b> 99, 100
回田12,旧6,	正しく接続されていません。	接続している端子が正しいか確認してく ださい。	<b>⇒</b> 99, 100
リモコンで 操作できない	リモコンの電池が消耗していま す。	電池を交換してください。	⇒20
	リモコンの電池の極性が間違っ ています。	電池を正しく入れ直してください。	⇒20
	リモコンの送信範囲外で操作し ています。	送信範囲内で操作してください。	
	リモコンとのペアリングが解除 されています。	本機とリモコンのペアリングを行ってく ださい。	⇒21
	* 擽で閉筒が発生」 アいキオ	本機前面にある電源ボタンを押して電源 をオフにし、再度オンにしてください。	<b>→</b> 16
	平阪 (共市1)'北土し (いな9。	本機のリセットボタンを押し、本機をリ セットしてください。	<b>→</b> 16

129

	症状	考えられる原因	対処のしかた	参照ページ
はじめに	日本語と英語が 同時に聞こえる /英語しか 聞こえない	音声の出力方法が正しく設定さ れていません。	設定が正しいか確認してください。	<b>⇒</b> 26
基		音声の出力方法が正しく設定さ れていません。	消音ボタンが押されていないか確認して ください。	⇒18
本画面	音声が 聞こえない	本機とテレビなどの周辺機器が	テレビなどの周辺機器と正しく接続され ているか確認してください。	<b>⇒</b> 99, 100
		正しく接続されていません。	接続している端子が正しいか確認してく ださい。	<b>⇒</b> 99, 100
番組を見る	「入力された暗 証番号が正しく ありません。再 度入力してくだ さい。」 と表示される	暗証番号を確認してください。	正しい暗証番号を再度入力してください。 ※ 暗証番号を忘れた場合は、J:COMカスタ マーセンターにご連絡ください。	<b>→</b> 118
録画・再生	視聴時に何も	ご利用の環境や回線の状況によ り、まれに画像が乱れる場合が あります。	故障ではありません。	
音	表示されない 視聴時の画像や 音 音 た :	本機とテレビなどの周辺機器が	周辺機器と正しく接続されているか確認 してください。	<b>→</b> 99, 100
声検索・		正しく接続されていません。	接続している端子が正しいか確認してく ださい。	<b>→</b> 99, 100
操作 オン		本機の電源をオンにする前に、 テレビの電源をオンにしていま す。	テレビの電源をオフにし、再度オンにし てください。	
デマンドを 見	映像が映らない /正常な映像が 映らない	本機の電源をオンにした状態 で、HDMI端子ケーブルを抜き 差ししています。	本機の電源をオフにしてHDMI端子ケー ブルを接続し直し、再度電源をオンにし てください。	⇒100
る便利		スクリーンセーバーが表示され ています。	リモコンのいずれかのボタンを押してく ださい。直前に操作していた画面が表示 されます。	
な機能	映像も音声も	本機とテレビなどの周辺機器が	周辺機器と正しく接続されているか確認 してください。	<b>⇒</b> 99, 100
	出ない	正しく接続されていません。	接続している端子が正しいか確認してく ださい。	<b>⇒</b> 99, 100
接続・設定				
その他の機能				

症状	考えられる原因	対処のしかた	参照ページ	
	本機とUSBハードディスクが 正しく接続されていません。	本機とUSBハードディスク間のケーブル が正しく接続されていることを確認して ください。	⇒39	はじめに
	USBハードディスクの電源が 入っていません。	USBハードディスクの電源が入っている ことを確認してください。	—	
本機に接続した USBハードディ スクが認識され ない	USBハードディスクが本機に 対応していません。	本機でご利用いただけるUSBハードディ スクは、当社にて動作確認を行った、セ ルフパワー(電源供給タイプ)のUSBハー ドディスクです。	⇒39	基本画面
	USB3.0対応のUSB 端子に接 続していません。	USB3.0 のUSB ハードディスク、USB ハブは、必ず背面のUSB 端子に接続し てください。 (前面のUSB 端子は、USB2.0 にのみ対 応しております。)	<b>→</b> 17,39	番組を見る
	本機とテレビなどの周辺機器が 正しく接続されていません。	接続している端子が正しいか確認してく ださい。	<b>⇒</b> 99, 100	
ネット動画 (YouTube 等) が視聴できない	インターネットに接続されてい ません。	接続しているケーブルモデムやルーター 等のLINKランプを確認してください。	—	球画・再
	本機の設定日付/時刻が、実際 の日付/時刻とずれています。	本機の日付/時刻の設定にずれがないか 確認してください。 日付/時刻がずれているときは「設定」 →「全般設定」の「デバイス設定」→「日 付と時刻」→「日付と時刻の自動設定」 を確認してください。 設定が「OFF」の場合は「ネットワーク から提供された時刻を使用する」に設定 してください。		生 音声検索・操作 オン
	本機とテレビなどの周辺機器が 正しく接続されていません。	接続している端子が正しいか確認してく ださい。	<b>→</b> 99, 100	ンデマンCO
番組表が 取得できない	本機の設定日付/時刻が、実際 の日付/時刻とずれています。	本機の日付/時刻の設定にずれがないか 確認してください。 日付/時刻がずれているときは「設定」 →「全般設定」の「デバイス設定」→「日 付と時刻」→「日付と時刻の自動設定」 を確認してください。 設定が「OFF」の場合は「ネットワーク から提供された時刻を使用する」に設定 してください。		を見る 便利な機能
	本機のソフトウェアのバージョ ンが古いです。	本機のソフトウェアをアップデートして ください。	⇒114	接続 • 乳
	テレビメニューなどのアプリの バージョンが古いです。	テレビメニューなどをアップデートして ください。	⇒114	設定
動作がおかしい	付属のリモコンのソフトウェア が古いです。	リモコンのソフトウェアをアップデート してください。	⇒115	その他
	AndroidTVに搭載されている アプリのバージョンが古いで す。	Googleアカウントでログインしてくださ い。ログインすると、一部のアプリは自動 で最新の状態にアップデートされます。	→111	の機能

				XA402			
			チャンネル	地上/BS/BS4K/CSデジタル放送の各チャンネル			
		2560AM	受信周波数	$76$ MHz $\sim 1$ GHz			
デジタル放送	受信変調	LUUGAN	入力レベル	49dB μ V ~ 81dB μ V (平均値)			
受信仕様	方式		チャンネル	地上デジタルの各チャンネル			
		OFDM	受信周波数	76MHz ~ 1GHz			
			入力レベル	49dB μ V ~ 81dB μ V (平均値)			
	入力端子	·		F型接栓(75Ω)/76MHz~1GHz			
	分配出力站			F型接栓(75Ω)/76MHz~1GHz			
	HDMI 映信	象・音声出ナ	]	1 系統(HDMI2.0b / HDCP2.2)			
入出力端子	光デジタノ	レ音声出力		1系統			
				USB3.0×1系統(背面)/			
	USB 端子 			USB2.0×1系統(前面)[5V/1A]			
	LAN端子		-	1系統			
	送信周波数範囲			5MHz ~ 65MHz			
				115dB $\mu$ V ~ 121dB $\mu$ V (QPSK)			
ケーブルエディタ	出力レベル	レ可変範囲		112dB $\mu$ V $\sim$ 118dB $\mu$ V (8QAM, 16QAM)			
シーノルモナム部				111dB $\mu$ V $\sim$ 117dB $\mu$ V (32QAM, 64QAM)			
	受信周波数			76MHz ~ 1GHz			
	入力レベル			49dB µ V ~ 81dB µ V (平均値)			
\\/i⊏i 茁	対応チャン	ノマル		IEEE802.11a/ac < 5GHz 帯 > W52/W53/W56			
				IEEE802.11b/g/n<2.4GHz帯> 1~13ch			
Bluetooth®	通信方式			Bluetooth 4.2 (BR/EDR/BLE)			
	使用電源	1		DC12V(定格電流3.5A)			
雷源		電源オン時		最大42W			
	消費電力	電源オフ時	-	約1297W			
		(機能待機即	寺) * 〕 				
	外形寸法			260×218×35 [mm]			
木休	本体質量	(本体のみ)		約1.21kg			
~+~ I+*	許容周囲淵	温度		0~40℃			
	許容相対選	記度		25% ~ 80%(結露なきこと)			
OS	Android.11.0.0 (Android.TV)						
	外形寸法	(高さ×幅×	(厚さ)	50×255×21 [mm]			
リモコン	電源			単4乾電池×2			
	通信方式			赤外線/ Bluetooth Low Energy			

\*<sup>1</sup>STB内部の処理状況やUSB-HDD等外部機器の接続状況などにより、待機電力は変動します。

※仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

※本機を使用できるのは、日本国内のご契約されているJ:COMサービスエリア内のみです。外国では放送方式、電 源電圧が異なりますので使用できません。

仕様

本機に格納されているプログラムには、GNU General Public License(GPL)(またはGNU Lesser Public License(LGPL))に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。

本機に格納されているプログラムで、上記ライセンスが適用されるオープンソースソフトウェアのソースコードは、 ご要望に応じて媒体提供致します。ただし、下記の点についてあらかじめご了承ください。

- ソースコードの内容などについてのご質問には一切お答えできません。
- ・ 提供されたソースコードにより作成されるプログラムについては一切の保証をいたしません。
- ・ 媒体提供の際には別途実費を申し受ける場合があります。
- ・ ソースコードの提供期間は本機の生産打ち切り後、概ね3年とさせていただきます。

#### 登録商標について

- TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。Gガイドが供給する画像は、各著作権者に帰属します。Gガイドの利用以外の目的でそれらの画像をダウンロードすることは制限されています。また、再出版、再送信、複製、その他の用法は禁止されています。
- ●Gガイドは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
- 米国 TiVo Corporation およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の 精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用 に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- Wi-Fi<sup>®</sup> は、Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> の登録商標です。
- Ethernet<sup>®</sup> は米国 XEROX 社の登録商標です。
- HDMI、HDMIロゴおよび、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
- Google、Android、Androidロゴ、Android TV、Google Play、YouTubeおよびその他の関連するマークと ロゴはGoogle LLCの商標です。
- ●「Netflix」は、Netflix, Inc.の登録商標です。
- ●「DAZN」は、DAZN Ltd.の商標または登録商標です。
- QRコードは、㈱デンソーウェーブの登録商標です。
- ●本機のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- ®マークおよびTM表記については、本文中には明記しておりません。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby AudioおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●「ディズニープラス」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が運営するサービスです。©2022 Disney

# さくいん

### 英数字

3桁人力	
4K 映像	
AC アダプター	
Bluetooth <sup>®</sup> 対応機器	
CAS 情報 (ACAS ID)	
DiXiM Play for J:COM	
DLNA	67, 70, 102
DMC	
DMP 機能	
DMR 機能	
DMS 機能	
Dolby Vision	101.106
Google Home	
Google アカウント	
HDMI ケーブル	
HDMI 出力解像度	101.106
HDMI 端子	
HDMI 連動機能	
HDR	101, 106
J:COM LINK	
J:COM オンデマンド	
LAN 端子	
USB 端子	

### あ行

アイコン一覧	125
アプリアップデート	114
アプリ (アプリケーション)	87
暗証番号	118
暗証番号(変更・削除)	120
エコレポ	24
エラーメッセージ	, 64
お気に入り	52
お知らせ	24
おすすめ番組	, 79
追っかけ再生	27
お手続き	24
お問い合わせ	24
音声切換	26
音声検索	, 75
音声操作	75
音声番組検索	35

### か行

カテゴリー検索	49
カテゴリー名検索	49
機器登録	41
キャスト機能	98
繰り返し録画	45
ケーブル出力端子	17
ケーブル入力端子	17
現在放送中番組	34

### さ行

再スキャン (チャンネル設定)		105
サブメニュー	27	, 31
サポート		24
システムアップデート		114
視聴可能年齢	26,	118
視聴チャンネル制限		118
視聴予約		33
自動番組削除		118
自動録画予約		50
字幕設定		116
字幕表示		26
ジャンル検索		48
出演者名検索		48
初期化(USB ハードディスク)		42
初期スキャン (チャンネル設定)		104
資料請求		24
請求確認		24
設置方法		19
選局対象		104
ソフトウェアキーボード		113

### た行

タイムスリップ		. 98
ダビング		. 71
チャンネルアップ/ダウン	25,	104
チャンネル設定		104
チャンネル選局制限		119
データ放送		. 26
デフォルト録画設定		107
テレビメニュー		. 22
電源オン時のメニュー表示		106
電源入力端子		. 17
電源ボタン		. 16
電源ランプ		128
同時動作について		126

### な行

入力レベル (受信状況)	105
ネットワーク関連設定	109

### は行

番組詳細 (テレビ放送)		27
番組表		30
表示ランプ	1	28
フォルダ (録画番組)		61
フリーワード検索		47
ペアリング		21
ペアリング (登録)		21
放送切替ボタン	16,	25
ホームネットワーク(DLNA)設定	1	09
本体設定メニュー	1	22

### ま行

マイチャンネル	. 34, 36
マンションポータル	
見逃し視聴	. 33, 82
無線 LAN(Wi-Fi)	14, 103
無線 LAN ルーター	103
文字スーパー設定	116
文字入力	112
持ち出し番組	
モデムランプ	16, 128

### や行

優先動作について		126
郵便番号設定		106
予約リスト		. 53
予約/録画ランプ	16,	128

### ら行

リセットボクン	16
リビッドホタノ	10
リモート視聴	95
リモート録画予約	93
リモコン	18
リモコンアップデート 1	15
リモコン操作(再生中)	56
リモコンの使いかた	20
録画設定	18
録画番組一括操作	63
録画番組(削除)	57
録画番組保護/解除	59
録画モード	45
録画予約	44
録画予約(確認)	53
録画予約(削除)	54
録画予約(変更)	53
録画リスト	57

### わ行

ワンタッチ選局		25
ワンタッチ選局 (入力)	25,	104



#### ご使用のセットトップボックスの点検を! <熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。> ● 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ご使用中止 ● 上下、または左右の映像が欠けて映る。 このような 故障や事故防止のため、電源を切り、 ● 映像が時々消えることがある。 症状は コンセントから電源プラグを抜き、 ● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 必ずご加入のケーブルテレビ局に ありませんか ● 電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。 ご相談ください。 ● 内部に水や異物が入った。

・本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複写・複製することを禁じます。
 ・改良のため、製品の仕様・外観や本書の内容を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

VER3.00 REV2022.11

#### 株式会社 ヒューマックスジャパン

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-46 ローベル神楽坂ビル6階