



保存版

# J:COM MOBILE

## スタートガイド

## BASIO active2

### スマホの基本

「BASIO active2」を使いこなそう!	P.2
基本操作	P.3
画面の見方と使い方	P.4
画面をロックする	P.5
通知と設定を確認する	P.6
マナーモードを設定する	P.7

### スマホを使い始める準備

自分の電話番号／	P.8
Google アカウントを確認する	
アプリをダウンロードする	P.9
文字を入力する	P.10・P.11
スマホをWi-Fiに接続する	P.12
テザリングを使用する	P.13
Google アカウントを設定する	P.14
Google アカウントの登録名を変更する	P.15

### 電話・メール

電話をかける／受ける	P.16・P.17
連絡先を登録する	P.18・P.19
メールを送る	P.20
SMS(ショートメッセージサービス)を送る	P.21

### カメラ

カメラを準備する	P.22
カメラで写真・動画を撮影する	P.23

### インターネット

インターネットを楽しむ	P.24
-------------	------

### おサイフケータイ

おサイフケータイを使う	P.25
-------------	------

### LINE

「LINE」アプリを使ってみよう!	P.26～P.31
-------------------	-----------

### 困ったとき・問い合わせ先

MY J:COMアプリ／ お問い合わせ先一覧 〈故障／紛失／お困りごとなど〉	P.32
----------------------------------------------	------

使用方法、操作手順、各種設定などの詳細は  
P.32に記載のWeb(「J:COMサポート」サイト)でご確認ください。



# 「BASIO active2」を使いこなそう!

スマートフォンは、インターネットや音楽・動画の視聴など様々なことがお楽しみいただけます。また、多様な機能を追加できる「アプリ」が使えることもスマートフォンの魅力です。



## 電源を入れる/切る

### ● 電源を入れる



**1** 「電源ボタン」を2秒以上長押しして、本体が振動したら指を離します。

**2** 電源が入ります。

### ● 電源を切る



**1** 「電源ボタン」を2秒以上長押しすると、「電源メニュー」が表示されます。

**2** [電源を切る]をタップします。

# 基本操作

## タッチパネルの基本操作

画面に直接タッチして操作できる「タッチパネル」は、指先を使って様々な操作が行えます。スマートフォンならではの機能で、スムーズな操作を可能にします。

### ● タップ



タッチパネルに指で軽く触れすぐ離す操作で、アプリの起動や機能、項目の選択、実行ができます。

### ● ダブルタップ



タッチパネルを2回連続でタップする操作で、画面の拡大などができます。

### ● 長押し




タッチパネルを指でしばらく押し続ける操作で、メニューなどが表示されます。

### ● スワイプ



タッチパネルを指で掃くように上下左右に動かす操作で、ページのスクロールや画面の切り替えなどができます。

### ● ドラッグ



アイコンなどを指でしばらく押し続け、そのまま動かす操作で、アイコンの移動やページのスクロールなどができます。


### ● ピンチ



2本の指を画面上に置き、近づける操作がピンチイン、広げる操作がピンチアウトで、画面の縮小拡大などができます。

## 画面の操作

アプリ起動中や通知パネル表示中は、画面下部にタップして操作する「タッチキー」が表示されます。



戻るキー：1つ前の画面に戻ります。

アプリ履歴キー：「アプリ使用履歴画面」(P.4参照)を表示します。

## 本体下部ボタンの基本操作



電話ボタン ホームボタン メールボタン

本体下部のボタンで「電話」アプリや「メール」アプリを起動したり、ホーム画面を表示させたりすることができます。各ボタンの機能については、下の機能説明でご確認ください。

### 電話ボタン

- 押すと「電話」アプリ(P.16参照)が起動します。
- 電話がかかってきたときに点滅し、押すと電話にすることができます。
- 通話終了時に押すと電話を切ることができます。
- 不在着信があるときに点滅し、押すと着信履歴を確認できます。

### ホームボタン

- 押すと「ホーム画面」が表示されます。
- 長押しすると「Google アシスタント」が起動します。

### メールボタン

- 押すと「Gmail」が起動します。

# 画面の見方と使い方

## ホーム画面とアプリ一覧画面の使い方

### ● ホーム画面



**天気ウィジェット**  
日付や時刻、現在の天気と気温が表示されます。

**ステータスバー**  
通知、電波の状況、電池残量、時間などの情報が表示されます。下にスワイプすると設定内容やお知らせなどの確認ができます(P.6参照)。

**アプリとフォルダ**  
アプリのアイコンをタップして起動したり、フォルダのアイコンをタップして開いたりすることができます。

### 楽ともリンク

よく連絡をする相手を登録しておくことで、かんたんな操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。登録方法はP.19を参照してください。

**アプリ一覧画面に切り替わります**

### ● アプリ一覧画面



**タッチキー**  
(P.3参照)

## アプリ使用履歴画面の使い方

### ● アプリ使用履歴画面



[アプリ履歴]をタップすると表示される「アプリ使用履歴画面」では、最近使用したアプリの履歴を表示し、アプリを起動したり終了させたりすることができます。

### アプリの縮小画面

- タップすると、そのアプリを起動できます。
- 上にスワイプすると、そのアプリを終了し使用履歴から消します。

### 画面全体

- 画面を右にスワイプすると、アプリを使用した順に戻ります。
- 画面を左にスワイプすると、アプリを使用した順に進みます。



**アプリの使用履歴をすべて消します**

**タッチキー** (P.3参照)

# 画面をロックする

## 画面ロックを設定する

画面ロックを設定することで、スマートフォンのセキュリティーを高めることができます。紛失や盗難といった万が一の事態に備えて、最初に設定しておくことをおすすめします。



**1** [設定]をタップします。

**2** [ロック画面]をタップします。

**3** [画面ロックの種類]をタップします。

**4** 画面ロックの方法をお客さまの任意で選択します。


### ● 画面ロックの方法

なし	「ロック画面」を使用しません。
スライド	「ロック画面」を上にもスワイプしてロックを解除します。
パターン	画面上の9つの点をつなぐパターンでロックを解除します。
ロックNo.(PIN)	4桁以上～17桁未満の数字でロックを解除します。
パスワード	4文字以上～17文字未満の英数字でロックを解除します。

**5** 画面の指示に従って、選択した「画面ロック」の設定を行います。

## アプリや機能の起動時に確認画面が表示されたときは

### ● 権限の許可




アプリや機能の初回起動時に、「アクセス権限の確認画面」が表示されることがあります。アプリや機能を正常に動作させるために必要ですので、[次へ] [許可] [OK]などをタップして承認してください。

### ● アプリの更新



アプリ起動時に「Playストア」アプリが起動し「アプリの更新画面」が表示されることがあります。新機能の追加や不具合の修正、セキュリティー強化のために必要なものですので、[更新]をタップしてください。

### ● 利用規約



アプリを利用するために「利用規約」への同意が必要になる場合があります。初回起動時に「利用規約」が表示された場合は、利用規約を確認したうえで、[同意しない] [同意する]などをタップで選択してください。

※画面は参考です。アプリや機能によって、表示される内容や文言は異なります。

# 通知と設定を確認する

## 着信やメールなどの通知を確認する〈お知らせパネル〉

「ステータスバー」を下にスワイプすると、着信やメール受信などの通知確認と機能のオン/オフを切り替えることができる「お知らせパネル」が表示されます。



- 1 「ステータスバー」を下にスワイプします。
- 2 「機能ボタン」と「お知らせパネル」が表示されます。
- 3 「お知らせパネル」に表示された「通知」をタップすると関連するアプリや機能が起動し、通知内容の詳細を確認できます。

## よく使う機能のオン/オフを切り替える〈ステータスパネル〉

「お知らせパネル」表示中に画面を下にスワイプすると、様々な機能のオン/オフを切り替えたり、設定を変更することができる「機能ボタン」が並んだ「ステータスパネル」が表示されます。




- 1 「お知らせパネル」表示中に画面を下にスワイプします。
- 2 「機能ボタン」をタップすることで、機能のオン/オフの切り替えや機能を起動することができます。また、一部の「機能ボタン」は長押しすることで設定画面を開くことができます。

※「電源を入れる/切る」(P.2)をご参照ください。

# マナーモードを設定する


## お知らせパネルからマナーモードを設定する

着信音を鳴らしたくない場合は、「お知らせパネル」や「音量ボタン」を使って、「バイブ」や「消音」に変更してください。






**1** 「ステータスバー」を下にスワイプします。

**2** □の部分をつまみ替えることで、🔊 → 📞 → 🔇 の順番でモードを切り替えることができます。



**3** 「戻る」をタップして「お知らせパネル」を閉じます。

### ● マナーモードについて

 <b>マナーモード OFF</b>	着信音／通知音が鳴り、バイブレータ(振動)は設定によって作動の有無を変更できます。
 <b>マナーモード (バイブ)</b>	着信音／通知音は鳴らず、バイブレータ(振動)のみ作動します。
 <b>マナーモード (消音)</b>	着信音／通知音は鳴らず、バイブレータ(振動)も作動しません。

## ボタンで音量を変更する／マナーモードを設定する



**1** 「音量UPボタン」を押すと音量が上がり、「音量DOWNボタン」を押すと音量が下がります。

**2** □の部分をつまみ替えます。

※□内はマナーモードの状態により、上記3種類のアイコン+名称のいずれかが表示されます。

**3** 切り替えたいモードの[アイコン+名称]をタップします。

※青色で表示されている「アイコン+名称」が選択中のモードです。

**4** モードが切り替わります。



**ヒント**

音量DOWNボタンで音量をゼロにしても着信時は鳴動しますので、着信音を鳴らしたくない場合は、「マナーモード(バイブ)」「マナーモード(消音)」に設定してください。

# 自分の電話番号／Google アカウントを確認する


## 自分の電話番号を確認する



1 [アプリ]をタップします。



2 [自分の番号]をタップします。



3 「自局電話番号」の下に電話番号が表示されます。

## 自分のGoogle アカウント (メールアドレス)を確認する




1 [設定]をタップします。



2 [すべてを見る]をタップします。



3 [Google]をタップします。



4 「Google アカウント (メールアドレス)」が表示されます。



# アプリをダウンロードする

## 「Play ストア」からアプリをダウンロードする

「Play ストア」アプリから、様々なアプリやゲーム、音楽や映画などのコンテンツをダウンロードできます。ご利用には、「Google アカウント」が必要です。設定方法は、P.14をご覧ください。




**1** [Play ストア]をタップします。

※起動時に確認画面などが表示された場合は、P.5を参考に設定してください。




**2** [アプリとゲ...]をタップします。



**3** 「line」と入力します。

※参考として「LINE」アプリをダウンロードする手順を解説します。



**4** 検索候補の一番上にある[line]をタップします。



**5** 「LINE」の右にある[インストール]をタップします。

ご注意

青ボタン内の表示が[インストール]ではなく、金額が表示されている場合は有料のアプリ、ゲーム、コンテンツですので、タップする前に必ず確認してください。また、アプリによっては、本機種では正常に動作しないものもあります。



**6** ダウンロード終了後、自動でインストールされますので、そのままお待ちください。



**7** 表示が[開く]になるとインストール完了です。



**8** [開く]をタップすると、ダウンロードしたアプリが起動します。

※「LINE」アプリの使い方はP.26以降を参照してください。



※本記載項目は2024年8月時点の情報です。Google社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。

【LINEについて】※本記載項目は2024年8月時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。

※最新の情報はLINE社公式サイト(line.me)をご確認ください。※[LINE]はLINE株式会社の商標または登録商標です。

# 文字を入力する

## ディスプレイキーボードで文字を入力する

「12キーボード」では、「フリック入力」で文字を入力します。「フリック入力」は入力したい文字の行(あ～わ)を長押しし、入力したい文字の方向に指をスライドして選択する入力方法です。例として、「今」と入力する方法を説明します。

### ● フリック入力で文字を入力する(12キーボード)



- 1 「い」と入力するには、まず[あ]を長押しします。
- 2 そのまま指を左にスライドして離します。
- 3 「ま」と入力するには、[ま]をタップします。
- 4 変換候補から[今]をタップします。

### ● 携帯電話と同じ入力方法「トグル入力」で文字を入力する


「12キーボード」では、携帯電話と同じように、キーを1回押すごとに「あ→い→う→え→お…」と1文字ずつ文字が進む「トグル入力」でも文字を入力することができます。



- 1 「い」と入力するには、[あ]を2回タップします。

#### 💡 ヒント

「トグル入力」で文字が入力できない場合は、右ページの「使用するキーボードを変更する」の手順 2 の画面で、「キー操作」をタップして「トグル入力」の「スイッチ」をご確認ください。「OFF(灰色)」になっている場合は、「トグル入力」が利用できない状態ですので、タップして「ON(青色)」に切り替えてください。



### ● タップで文字を入力する(QWERTYキーボード)




「QWERTYキーボード」は、入力中の文字種によって入力方法が変化します。「日本語入力」の場合は、ローマ字で入力後、変換して確定します。「英字入力」「数字入力」の場合は、押したキーの文字がそのまま入力されます。

#### 💡 ヒント

「QWERTYキーボード」は、各キーの位置が「12キーボード」とは異なりますが、各キーの持つ機能は同じです。

## 使用するキーボードを変更する

文字入力に使用するキーボードは「12キーボード」「QWERTYキーボード」の2種類あり、入力文字種ごとに、自由に選択することができます。




### ヒント

手順3で[まとめて設定]を選択すると、すべての文字種のキーボードをまとめて設定することができます。また、縦画面と横画面で、使用するキーボードを変えることもできます。

**1** [設定]をタップします。

**2** [キーボードタイプ]をタップします。

**3** [文字種別設定]をタップします。



### ● 12キーボード

各キーの並び方が、従来の一般的な携帯電話と同じキーボードです。

### ● QWERTYキーボード

各キーの並び方が、一般的なパソコンのキーボードと同じキーボードです。

**4** キーボードを変更したい[文字種]をタップします。

**5** キーボードをタップで選択し、[OK]をタップします。

**6** 変更が完了し手順4の画面に戻ります。

※例として、「半角英字」のキーボードを「12キーボード」から「QWERTYキーボード」に変更する手順を紹介しています。

## 各キーの機能と役割について

### ● 「12キーボード」の各キーの機能

音声入力の起動

直前の操作をキャンセルします

カーソルを左に移動  
変換範囲の変更

絵文字/記号/顔文字の一覧を表示

ひらがな漢字/半角英字/半角数字の切り替え

スペースの入力  
濁点/半濁点の付加  
大文字/小文字の切り替え

音声入力

文字種

設定

あ か さ

た な は

ま や ら

あA1 ㄱ わ ,。?!

削除

改行

文字入力

入力する文字種の変更

文字入力設定画面を表示

カーソル左側の文字を削除

カーソルを右に移動  
変換範囲の変更

カーソルの位置で改行  
入力中の文字を確定

句点/読点/?/!の入力

# スマホをWi-Fiに接続する

## SSIDとパスワードを確認する

J:COM Wi-Fiをご利用のお客さまは設置されている「無線LAN内蔵ケーブルモデム」に下記のSSIDとパスワードが記載されています。




### ★ SSID(ネットワーク名)

SSID(ネットワーク名)は「2.4G」(2.4GHz帯)・「5G」(5GHz帯)に記載されています。

### ★ パスワード


「PASS KEY」に記載されています。

SSID 2.4G : HUMAX-XXXX  
5G : HUMAX-XXXX-A  
PASS KEY :XXXXXXXXXXXX



## Wi-Fiに接続する


本機とWi-Fiルーター、公衆無線LANなどをWi-Fiで接続するための設定方法です。



1 [設定]をタップします。



2 [すべてを見る]をタップします。



3 [ネットワークとインターネット]をタップします。




4 [Wi-Fiとモバイルネットワーク]をタップします。



5 接続したい[SSID](ネットワーク名)をタップします。

※右のスイッチがオフ(灰色)の場合は、タップしてオン(青色)にしてください。



6 「パスワード」を入力し、[接続]をタップします。

※パスワードが不要なSSIDの場合、手順5の後、Wi-Fiに接続されます。



7 「接続済み」と表示されれば接続完了です。

J:COM Wi-Fiに関する詳細情報は下記Webでご確認ください。




URL  
<https://r.jcom.jp/Y37FsAf>

# テザリングを使用する

## テザリングを使う

「テザリング」とは、お使いのスマホのデータ通信を利用して、パソコンやゲーム機、タブレットなどをインターネット接続させる機能です。外出先などでWi-Fi環境やインターネット接続環境が無くても、屋内・屋外に関係なくインターネット通信ができます。







**1** [設定]をタップします。

**2** [すべてを見る]をタップします。

**3** [ネットワークとインターネット]をタップします。

**4** [テザリング]をタップします。



**5** [Wi-Fiテザリング]をタップします。

**6** [Wi-Fiテザリングの使用]をタップします。


**7** 「ネットワーク名」と「パスワード」をメモします。

※[Wi-Fiテザリングのパスワード]をタップするとパスワードが表示されます。

※ポップアップが表示された場合は[OK]をタップします。

## テザリングを使ってインターネットに接続する

パソコンやゲーム機、タブレットなどの機器をテザリングを使ってインターネットに接続する手順です。ご利用する機器によって端末の画面や操作が異なりますので、下記の手順を参考に設定してください。



**1** [設定]をタップします。

※画面はAndroidの画面です。

**2** [Wi-Fi]をタップします。

**3** 上記「テザリングを使う」手順**7**の「ネットワーク名」をタップします。

**4** 上記「テザリングを使う」手順**7**の「パスワード」を入力し[接続]をタップします。

# Google アカウントを設定する

## Google アカウントを設定する

本機にGoogle アカウントを設定することで、Gmailの送受信(P.20参照)、アプリのダウンロード(P.9参照)、データのバックアップといったGoogleのサービスがご利用いただけるようになります。ご自身で初期設定をされる場合は、下記の手順を参考にGoogle アカウントにログインしてください。



**1** [設定]をタップします。



**2** [すべてを見る]をタップします。




**3** [Google]をタップします。



**4** [Google アカウントにログイン]をタップします。




**5** [メールアドレスまたは電話...]をタップします。



**6** 「Gmail アドレス」を入力し、[次へ]をタップします。



**7** 「パスワード」を入力し、[次へ]をタップします。



**8** 「利用規約」を確認し、[同意する]をタップします。



**9** お客さまの任意でいずれかをタップで選択します。




**10** [後で行う]をタップします。

※この画面は省略される場合があります。



**11** [もっと見る]をタップします。

※バックアップ機能を利用しない場合は、スイッチをタップして「オフ(灰色)」にしてください。



**12** [同意する]をタップするとログインが完了します。

# Google アカウントの登録名を変更する

## Google アカウントの名前を変更する

J:COMスタッフが初期設定をお手伝いした場合、Google アカウントの登録名はお客さまの「契約者名」となっています。登録名はメールの送信者のほか、各種Googleサービスを利用する際に表示されますので、「契約者名」を使用したくない場合は下記手順に従って変更してください。



**1** [設定]をタップします。



**2** [すべてを見る]をタップします。



**3** [Google]をタップします。



**4** [Google アカウントの管理]をタップします。




**5** [個人情報]をタップします。



**6** [名前]をタップします。



**7** [名前]右の▶をタップします。



**8** [(登録名)として続行]をタップします。

※この画面は省略される場合があります。



**9** [名][姓]の欄をタップすると、名前を編集できます。



**10** 編集が終わったら画面を上をスワイプし、[保存]をタップします。



**11** 画面左上の×をタップします。



**12** 名前が変更されたことを確認してください。

# 電話をかける／受ける

## 電話をかける／切る



### ヒント

手順 3 の画面で「電話帳」をタップすると、「電話帳」が表示されます。電話をかけたい相手をタップで選択し、「電話」をタップすることで、電話をかけることができます。

**1** 「電話」をタップするか「電話ボタン」を押します。

**2** 「電話」をタップします。  
※電話が表示されている場合は、手順 **3** に進んでください。

**3** 「数字キー」をタップして電話番号を入力し、「発信」をタップします。




### ご注意

#### 電話の切り忘れにご注意ください!

電話の切り忘れによる長時間通話が原因で、通話料が高額になってしまうケースが増えています。[ホームボタン]を押してホーム画面に戻す操作や「電源ボタン」を押して画面を消す操作では、電話を切ることはできません。通話終了後は必ず[通話終了]をタップするか「電話ボタン」を押して電話を切ってください。

**4** 通話が終わったら、「通話終了」をタップするか「電話ボタン」を押して電話を切ります。

## 発着信履歴を確認する／履歴から電話をかける



### 履歴画面からの発信

**4** 発信したい相手をタップで選択します。

**5** 「発信」をタップして発信します。

**6** 通話が終わったら「通話終了」をタップして電話を切ります。

**1** 「電話」をタップするか「電話ボタン」を押します。

**2** 「履歴」をタップします。  
※履歴が表示されている場合は、手順 **3** に進んでください。

**3** 発着信履歴が表示されます。



## 電話を受ける／拒否する

### ● 電話を受ける場合






- 1 「応答」をタップするか「電話ボタン」を押します。

### ● 電話を拒否する場合



- 1 「メニュー」をタップします。
- 2 「着信拒否」をタップします。

## 迷惑電話をブロックする（迷惑電話ブロック）



- 1 「電話帳」に未登録の電話番号から着信があると、警告が表示されます。
- 2 ブロックする場合は、「迷惑ストップ・怪しい電話と感じたときは」をタップします。
- 3 「迷惑ストップ」をタップします。
- 4 「この番号をブロックする」をタップすると、この電話番号からの着信をブロックできます。

- 応答せずに20秒経過すると、自動音声で相手の名前を確認します。
- さらに30秒経過すると「自動お断り」機能により、自動的に通話終了します。

### 海外でのご利用について



ご利用方法の詳細、渡航前／渡航後の設定は下記Webサイトでご確認ください

URL <https://r.jcom.jp/OF8LgLY>

- 通話とSMSの送受信がご利用いただけます。
- Eメールやインターネット（モバイルデータ通信）はご利用いただけません。

ご利用料金に関する詳細は下記Webサイトでご確認ください

URL [www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/area-charge/](http://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/area-charge/)

- 音声通話料金はご利用になる国・地域により異なります。上記Webサイトでご確認ください。
- 海外では着信した場合も通話料がかかります。
- SMSの受信は無料です。
- 世界データ定額はご利用いただけません。




# 連絡先を登録する

## 連絡先を「電話帳」に新規登録する


「電話帳」アプリに連絡先を登録しておく、電話をかけるときやメールを送るときに便利です。また、連絡先を登録した相手から電話がかかってきた場合、発信者名が表示されるので安心です。



**1** [アプリ]をタップし、[電話帳]をタップします。



**2** [新規登録]をタップします。



**3** 登録先アカウントを任意で選択し[OK]をタップします。

**ヒント**  
手順**3**で「常にこのアカウントに登録する」にチェックを入れると、以降は選択したアカウントが自動で選択されるようになります。手順**3**の画面は表示されなくなります。




**4** [姓][名]をタップして、それぞれ入力します。



**5** [電話番号]をタップして電話番号を入力します。



**6** [保存する]をタップします。



**7** [はい]をタップすると、登録が完了します。

※「よみ」は自動で入力されます。

## 履歴から連絡先を「電話帳」に新規登録する



**1** [電話]をタップするか「電話ボタン」を押します。



**2** 登録したい履歴をタップします。


※[電話]が選択されている場合[履歴]をタップしてください。



**3** [メニュー]をタップします。




**4** [電話帳に登録]をタップします。




**5** [新規]をタップします。

※登録先アカウントの選択画面が表示された場合は、任意で選択して「OK」をタップします。




**6** [姓][名]をタップして、それぞれ入力します。

※「よみ」は自動で入力されます。



**7** [保存する]をタップします。





**8** [はい]をタップすると、登録が完了します。

## 楽ともリンクに連絡先を登録する

「ホーム画面」下部にある「楽ともリンクボタン」には、それぞれ「連絡先」を登録することができます。よく連絡する相手を登録することで、より便利に使えるようになります。




**1** 「連絡先」を登録したい「楽ともリンク」のボタンをタップします。




**2** [はい]をタップします。




**3** 登録する「連絡先」をタップで選択します。



**4** [次へ]をタップします。



**5** 「楽ともリンクボタン」のアイコンを任意で選択します。



**6** 登録が完了します。

## 連絡先データを移行する

旧端末でお使いの連絡先(連絡帳・アドレス帳・電話帳)のデータ移行は、J:COMスタッフが承ります。なお、ご自身で移行される方は下記手順を参考にしてください。

※訪問設定についてはJ:COMエリア内で「J:COM MOBILE Aプラン」を新規お申し込みいただいた方が対象となります。

### ● 連絡先をメールで送信する

- 1** [アプリ]をタップし、[電話帳]をタップします。
- 2** [メニュー]をタップします。
- 3** [送信]をタップします。
- 4** [メールに添付]をタップします。
- 5** [選択添付][全件添付]を任意で選択し[はい]をタップします。
- 6** [To(送信先)][件名][メールを作成(本文)]を入力して▶をタップして送信します。

※BASIO active2参考手順  
※To(送信先)はデータ移行先のメールアドレスをご入力ください。

### ● メールで受信した連絡先を読み込む


- 1** [Google]をタップし[Gmail]をタップするか「メールボタン」を押します。
- 2** 「vCardAddre...」と表示されている受信メールをタップします。
- 3** 「vCardAd...Book.vcf」をタップします。
- 4** [全件登録]をタップします。
- 5** [はい]をタップします。
- 6** 連絡先を登録するアカウントを任意で選択し[OK]をタップします。

※BASIO active2参考手順


# メールを送る

## メールを作成して送信する

「Gmail」アプリで、スマートフォンや携帯電話、パソコンのメールアドレス宛てに、メッセージや写真、動画を送ることができます。






**ヒント**  
起動時に「Gmailの新機能」の画面が表示された場合は、[OK]をタップし、続けて[Gmailへ移動]をタップしてください。その他の確認画面が表示された場合は、P.5を参照してください。



**1** [メール]をタップして、[Gmail]をタップするか、「メールボタン」を押します。

**2** 右下の[作成]をタップします。



**3** [宛先]をタップしてメールアドレスを入力します。



**4** [件名]をタップして件名を入力します。

**5** [メールを作成します]をタップして本文を入力します。

**6** [送信]をタップして送信します。

※右上の[:]をタップし[連絡先から追加]をタップすると、「電話帳」に登録済みのメールアドレスから選択できます。



## 受信メールを確認して返信する



**1** [メール]をタップして、[Gmail]をタップするか、「メールボタン」を押します。

**2** 確認したい受信メールをタップします。

**3** 受信メールの本文が表示されます。



**4** 返信する場合は画面下の[返信]をタップします。


**5** 本文を入力します。

**6** [送信]をタップすると返信メールが送信されます。


# SMS (ショートメッセージサービス) を送る

## SMSを作成して送信する

「メッセージ」アプリを利用して、スマートフォンや携帯電話の電話番号宛てに、最大全角670文字（半角1,530文字）のショートメッセージを送ることができます。




**1** [メール]をタップします。



**2** [メッセージ]をタップします。

**ヒント**


起動時に「メッセージへようこそ」「スパム対策」の画面が表示された場合は、[次へ]をタップしてください。続いて「Wi-Fiまたはモバイルデータ通信経由での高速、高機能、高品質チャット」の画面が表示された場合は、「同意する」をタップしてください。その他の確認画面が表示された場合は、P.5を参照してください。




**3** [チャットを開始]をタップします。



**4** リストから送信先を選択するか、[宛先]をタップして電話番号を入力します。



**5** [テキストメ...]をタップして「メッセージ」を入力します。




**6** [SMS]をタップして送信します。  
※SMSの送信には、文字数に応じて料金が発生します。


## 受信したSMSを確認して返信する




**1** [メール]をタップします。




**2** [メッセージ]をタップします。




**3** メッセージの内容が表示されます。



**4** 返信する場合は[テキストメ...]をタップします。



**5** 「メッセージ」を入力します。



**6** [SMS]をタップして送信します。

※SMSの送信には、文字数に応じて料金が発生します。


**ヒント**

未読メッセージのある相手は、右側に **1** が表示されています。また、SMSを受信すると「お知らせパネル」(P.6参照)に表示され、[返信]をタップすると、手順 **4** の画面が開きます。

# カメラを準備する

## カメラをひらく

「カメラ」アプリを使うと、写真や動画を撮影することができます。通常の撮影のほか、インカメラでは、美顔機能を利用した自撮りも楽しむことができます。



1 [カメラ]をタップします。

## 撮影画面の見方・使い方

設定画面が開きます

モバイルライトのモード(撮影時点灯/自動点灯/常時点灯/消灯)を切り替えます

アウトカメラ/インカメラを切り替えます

Googleレンズを起動します



ピンチイン/ピンチアウトで倍率を切り替えます

撮影した写真・動画を確認できます

写真を撮影します

ホーム画面に戻ります

写真撮影/動画撮影を切り替えます

### ● 写真の設定

写真サイズ	16:9(9.4M)、4:3(50.3M)、4:3(12.6M)、1:1(9.4M)から選択できます。
ガイド線	ガイド線のオン/オフと種類を選択できます。
オートHDR	明暗差の大きい環境での撮影時に白とびを軽減するHDRのオン/オフを切り替えられます。
QRコード認識	QRコードを認識して、対応アプリを起動する機能のオン/オフを切り替えられます。

### ● 動画の設定

動画サイズ	16:9(フルHD)、4:3(1.6M)、1:1(1.2M)から選択できます。
画質とデータ量	汎用モード(H.264)、軽量モード(H.265)、高画質モード(H.265)から選択できます。
マイク設定	音声を録音するマイクのオン/オフを切り替えられます。
風切り音低減	音声録音時に風切り音を低減する機能のオン/オフを切り替えられます。
AIライブシャッター	被写体の自動認識やAIが自動で写真を撮影する機能のオン/オフを切り替えられます。

# カメラで写真・動画を撮影する

## 写真を撮影する




- 1** 被写体にアウトカメラを向け、ピントと露出を合わせたい場所をタップします。  
※動画撮影モードになっている場合は[写真に切替]をタップしてください。
- 2** 画面をピンチイン/ピンチアウトすることで倍率を変更できます。
- 3** ○をタップすると写真を撮影します。  
※音量UPボタン/音量DOWNボタンでも撮影することができます。

## 動画を撮影する




- 1** [動画に切替]をタップします
- 2** ●をタップすると撮影が始まります。  
※撮影中は○をタップすることで写真を撮影できます。
- 3** 撮影中もピントと露出を合わせたい場所をタップで変更できます。画面をピンチイン/ピンチアウトすることで倍率を変更できます。
- 4** ●をタップすると撮影が終わります。

## 撮影した写真や動画を確認する



- 1** 右上のサムネイルをタップします。  
※縦持ち時は右下になります。  
※サムネイルには直前に撮影した写真(動画)の縮小画像が表示されます。



- 2** 撮影した写真(動画)が表示されます。  
※動画は▶をタップすることで再生できます。




- 3** 左にスワイプすることで、1枚ずつさかのぼって表示されます。  
※撮影画面に戻すには、📷をタップしてください。


# インターネットを楽しむ

## インターネットで検索する

Webブラウザを使うと、様々な情報を検索したり、ニュースサイト、動画サイト、通販サイト、ブログなど、インターネット上の多種多様なコンテンツをお楽しみいただけます。



1 [Google]をタップします。



2 [Chrome]をタップします。

**ヒント**


初回起動時は「Chrome によろこ」の画面で[○ ○]として続行]をタップし、続けて表示される確認画面では、P.5を参考にお客さまの任意でタップしてください。



3 「アドレスバー」をタップします。



4 「検索ワード」を入力します。



5 [確定]→[実行]の順にタップします。



6 検索結果が表示されます。閲覧したいWebサイトをタップすると切り替わります。



## よく見るサイトをブックマークする



1 [メニュー]をタップします。



2 [ブックマーク]をタップします。



3 ブックマークに登録されます。

## ブックマークしたWebサイトを見る



1 [メニュー]をタップします。




2 [ブックマーク]をタップします。

※ブックマークの選択画面が表示された場合は、[モバイルのブックマーク]をタップしてください。



3 閲覧したいWebサイトをタップします。




4 Webサイトが開きます。



# おサイフケータイを使う

## 「おサイフケータイ」を利用するための準備



1 [設定] をタップします。




2 [すべてを見る] をタップします。



3 [接続設定] をタップします。



4 [接続の詳細設定] をタップします。



5 [NFC / おサイフケータイ] をタップします。



6 「NFC / おサイフケータイ」右のスイッチがオフ(灰色)だった場合、タップしてオン(青色)にします。

※オン(青色)だった場合は、上記手順 6 の操作は必要ありません。



## 「おサイフケータイ」アプリを設定する



1 [アプリ] をタップします。




2 [ツール] をタップします。



3 [おサイフケータイ] をタップします。




4 [次へ] をタップします。



5 利用規約を確認して同意するにチェックを入れ、[次へ] をタップします。



6 これで初期設定は完了です。[次へ] をタップし、右記ヒントを参考に各種サービスをご登録ください。




**ヒント**  
初期設定完了後は、Googleアカウントでログインが必要になります。その後、利用したいサービスをタップで選択すると、サービスに対応したアプリのダウンロード、サイトへのアクセスが求められるので、画面の指示に従って設定してください。

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。



# 「LINE」アプリを使ってみよう! ①

## 「LINE」で遠く離れた家族とも簡単コミュニケーション!



「LINE」は簡単にメッセージや写真のやりとりができるコミュニケーションアプリです。友人や知人、普段なかなか会うことのできない遠くに住むお子さんやお孫さんとも、気軽にメッセージのやりとりができるので、ぜひ使ってみてください。

### まずは初回起動時の設定をしよう!

「LINE」を使うために、まずは「初回起動時の設定」を行います。オペレータによる初期設定の遠隔サポートをご利用いただいた場合でも、「LINE」はインストールされていますが、以下の設定が必要となりますので、手順を参考にアカウントの新規登録と設定を行ってください。

ご注意

#### 旧端末で「LINE」を利用していた方は


ここからの解説は、初めて使う方向けの手順です。旧端末で「LINE」を利用していた方は、別冊の『初期設定手順書』を参照して、アカウントの引き継ぎを行ってください。




**1** 「ホーム画面」を上  
にスワイプし  
[LINE]をタップし  
ます。



**2** [新規登録]をタ  
ップします。



**3** [次へ]をタップし  
ます。




**4** [許可]をタップし  
ます。



**5** 電話番号が自動入  
力されたら、→  
をタップします。



**6** [OK]をタップし  
ます。



**7** [許可]をタップす  
ると画面が自動で  
切り替わります。

ご注意

#### 「おかえりなさい」と表示された場合

LINEに登録済みの電話番号で新規登録をしようとしています。以前利用していたアカウントが削除されても問題ない方のみ、[いいえ、違います]をタップして手順**8**に進んでください。



**8** [アカウントを新規  
作成]をタップします。



**9** 「LINE」で使用したい「名前」を入力し、→  
をタップします。

#### ヒント

「名前」は「友だち」に表示されますので、登録する名前は慎重に検討してください。なおご利用開始後は、「設定」の「プロフィール」から変更することもできます。


【LINEについて】※本記載項目は2024年8月時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。

※最新の情報はLINE社公式サイト(line.me)をご確認ください。※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。





**10** 「パスワード」を入力後、「パスワードを再入力」をタップして同じ「パスワード」を入力し、➡をタップします。

※パスワードは大文字・小文字、数字、記号から3種類以上を使用し、8文字以上の設定が必要です。




**11** 下の「ご注意」の内容をご確認の上、お客さまの任意でチェックのオン/オフをタップで切り替え、➡をタップします。

※この設定は後から変更することができます。




**12** [あとで]をタップします。





**13** お客さまの任意でいずれかをタップで選択します。

※この画面は省略される場合があります。



**14** お客さまの任意でチェックのオン/オフをタップで切り替え、[OK]をタップします。

※この画面は省略される場合があります。



**15** 上記の設定やアクセス権限の許可の確認画面が表示された場合、お客さまの任意でいずれかの選択肢をタップで選択してください。

※各項目の選択内容によって表示される項目は変化します。



**16** 以上で初期設定は完了です。

ご注意

●「友だち自動追加」について

この端末の「連絡帳」に登録されている電話番号でLINEを利用している家族や友人を、「友だち」に自動で登録する機能です。

●「友だちへの追加を許可」について

お客さまの電話番号を保有しているLINEユーザーが、お客さまを自動で「友だち」に追加したり、検索したりすることができるようになります機能です。



この設定は「基本設定」の「友だち」から切り替えることができます。詳しい手順はサポートサイトの「よくある質問」で確認してください。

URL <https://r.jcom.jp/GHhdBgX>

【LINEについて】※本記載項目は2024年8月時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。※最新の情報はLINE社公式サイト(line.me)をご確認ください。※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。

# 「LINE」アプリを使ってみよう! ②



友人や離れて暮らす家族を「友だち」に登録してコミュニケーションしよう!


## ● 友だちのカズオさんを「QRコード」で「友だち」に追加します



### ヒント


[マイQRコード]をタップすると、「友だち」登録用のQRコードが表示されます。この「QRコード」を読み取ってもらうことで、「友だち」に追加してもらうことができます。

**1** 「ホーム画面」を上をスワイプし、[LINE]をタップします。


**2** 「検索欄」右の  をタップします。

※「アクセス権限の確認画面」が表示された場合は、P.5を参考に設定してください。

**3** カズオさんのQRコードを読み取ります。



**4** 「カズオ」と表示されれば、読み取り成功です。[追加]をタップすれば、「友だち」への登録が完了します。

**5**  をタップすると「LINE」のホーム画面に戻ります。

## J:COM公式アカウントを「友だち」に追加してみよう!



J:COM

公式アカウントでは、J:COMの様々な最新情報を発信しています。J:COM公式アカウントを「友だち」に追加するには、上記の手順を参考に左の「QRコード」を読み込んでください。画面に「J:COM」のアイコンが表示されますので、[追加]をタップすると、「友だち」に追加することができます。

※本機では年齢認証機能(年齢確認)はご利用いただけません。そのため、IDや電話番号を検索して友だち追加を行う機能はご利用いただけません。

【LINEについて】※本記載項目は2024年8月時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。※最新の情報はLINE社公式サイト(line.me)をご確認ください。※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。

## ●遠くで暮らす娘のケイコさんを「友だち」に追加します



**1** 「ホーム画面」を上をスワイプし、[LINE]をタップします。



**2** [友だちを追加]をタップします。



**3** [招待]をタップします。



**4** [SMS]をタップします。

※「アクセス権限の確認画面」が表示された場合は、P.5を参考に設定してください。




**5** [ケイコ]をタップします。

**ヒント**

「SMS」で招待できるのは、「電話帳」(P.18)に電話番号を登録済みの人のみです。招待したい相手が一覧に表示されない場合は、「電話帳」に登録してから、もう一度やり直してください。




**6** [招待]をタップします。




**7** [SMS]をタップし、招待メッセージを送信します。



**8** [アプリ履歴]をタップします。



**9** 画面を右にスワイプすると表示される「LINE」をタップします




**10** 「知り合いかも?」の[ケイコ]をタップします。

**ヒント**

ケイコさんが「友だち」に登録後、「知り合いかも?」に表示されるようになります。しばらく待っても表示されない場合は、SMSが届いていないか、誰からの招待かわからないため、無視されている可能性があります。電話で招待したことを連絡してみましょう。



**11** [追加]をタップすれば、「友だち」への登録は完了です。



※SMSの送信には、文字数に応じて料金が発生します。

【LINEについて】※本記載項目は2024年8月時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。※最新の情報はLINE社公式サイト(line.me)をご確認ください。※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。




夫婦ふたりで  
京都を訪れた際に、  
娘のケイコさんに旅の様子  
(メッセージ、写真)を  
送ってみます!


### ● 旅行先からケイコさんにメッセージを送ります



**1** [友だち]をタップし、[ケイコ]をタップします。



**2** [トーク]ボタンをタップします。  
※新しいトークルームが作成されます。




**3** 画面下部の入力欄をタップし、「メッセージ」を入力します。




**4** ▶ をタップして、メッセージを送信します。

### ● 旅行の写真をケイコさんに送ります




**5** 画面下部の📷をタップします。

※表示されていない場合は、画面左下の📷をタップしてください。



**6** 送りたい写真をタップして選択します。

※フォルダ選択画面が表示された場合は「すべての写真」を選択してください。  
※「アクセス権限の確認画面」が表示された場合は、P.5を参考に設定してください。




**7** 右下の▶をタップすると、写真が送信されます。



写真右上の○をタップすると、複数の写真を一度に送信できます。選択した写真の○には選んだ枚数が入りますので、選択後に▶をタップします。

### 「トークルーム」画面の見方

相手からの返信は左側に白いフキダシで表示されます。



送ったメッセージは右側に緑色のフキダシで表示されます。


送った写真は右側に表示されます。



「トークルーム」にはメッセージの履歴が残ります。一度トークした相手とトークする場合は、[トーク]をタップしてトークルーム一覧から選んでください。

## 「LINE」に不審なメッセージが届いたら…

コミュニケーションサービスの「LINE」では、基本的に「友だち」に登録した家族や友人に限ってコミュニケーションをとることができます。しかし、「オレオレ詐欺の電話」や「スパムメール」「フィッシング詐欺メール」などと同じように、設定によっては「LINE」でも不審なメッセージが届くことがあります。ご利用の際は、この点に十分留意し、見知らぬ相手から不審なメッセージが届いた場合は、下記の手順に従って「メッセージの削除」と「ブロック」を行ってください。



### 不審なメッセージには絶対に反応しないこと!

- 絶対に返信してはいけません。
- メッセージ内のURLにアクセスしてはいけません。
- メッセージ内のメールアドレスへ連絡してはいけません。
- メッセージ内の電話番号に連絡してはいけません。
- 外部サイトへの会員登録を促されても無視してください。

### ヒント

「設定」の「プライバシー管理」で「メッセージ受信拒否」をオンにすることで、友だち以外からのメッセージの受信を拒否することができます。


### ご注意

登録済みの「友だち」からのメッセージであっても、第三者が不正利用している可能性があります。「金銭や金品の要求」「URLリンクによる誘導」「PINコードを聞いてくる」など内容に不審な点がある場合は、メッセージに返信せず、「連絡帳」に登録してある電話番号に電話するなど、確実に本人に連絡がとれる方法で確認してください。メッセージ内の電話番号やメールアドレスには絶対に連絡しないでください。

## 不審なメッセージは削除してユーザーはブロック!



**1** [メッセージ]を長押ししてメニューを表示し、[削除]をタップします。



**2** 画面下部の[削除(1)]をタップします。




**3** [削除]をタップすると、メッセージは削除されます。




**4** [ブロック]をタップします。


※メッセージ受信拒否設定の確認画面が表示された場合は[キャンセル]をタップしてください。




**5** 「●●さんをブロックしました。」と表示されれば、ブロック完了です。



**6** 悪質なメッセージは[通報]をタップします。



**7** 通報理由をタップで選択します。



**8** [同意して送信]をタップします。

【LINEについて】※本記載項目は2024年8月時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。※最新の情報はLINE社公式サイト(line.me)をご確認ください。※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。

## J:COM MOBILEの詳しい使い方や、月額料金・データ残量などは、MY J:COMアプリで確認できます。



MY J:COMアプリは、スマホ・タブレットなどで、インストールできます。

詳しくはこちら



こちらをタップ



※MY J:COMアプリをご利用になるには、「J:COMパーソナルID」が必要です。

## お問い合わせ先一覧〈故障／紛失／お困りごとなど〉



J:COM MOBILEサービスに関するお問い合わせはこちら

**お電話**  **0120-938-362** AM9:00～PM6:00(年中無休)

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。

※営業時間は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※YCV(横浜ケーブルビジョン)のお客さまは0120-944-153にご連絡ください。



**Web** 24時間受付

ジェイコム モバイルサポート

検索

[cs.myjcom.jp / jcomMobile](https://cs.myjcom.jp/jcomMobile)



スマートフォン・タブレットの方は  
こちら



**メール** [j-mobile-support@jupiter.jcom.co.jp](mailto:j-mobile-support@jupiter.jcom.co.jp)

## MEMO

各種設定に必要なID・パスワードなどのメモ欄です。

お客さま固有のものになりますので、管理についてはお客さまご自身にてお願いいたします。

画面ロックパスワード

P.5

パスワード

Wi-Fi設定

P.12

SSID

パスワード

半角英数8桁以上

Google アカウント

P.14

メールアドレス

@gmail.com

パスワード

半角英数8桁以上

※2024年8月末現在(一部除く)。 ※画面、イラストはイメージです。画面は予告なく変更となる場合があります。 ※「Google」、「Google」ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Google Chrome」、「Gmail」はGoogle LLCの商標または登録商標です。 ※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。 ※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。 ※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ※その他、会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。一部申請中のものを含みます。